

# USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2079 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.momanual.com](http://www.momanual.com).

**MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).**



PO: 41-XXXXXX  
Made in China

**MO2079**

**EN**

**ABS TWS Earbuds**



**Power Charging:**

The red-light flashes when the charger box (with or without earbuds inside) is being re-charged and the light is blue when the charging box is charging the earbuds without being connected to a power source. The light turns off when fully charged, Full charging time is approx. 3 hours. Charging speed can vary per device.

**Earbuds:**

**Power on:** Automatically turn on and start to pair when removed from the charger box.

**Power off:** Automatically turns off when placed back in the charger box. Or long press touch button.

**Pairing successful:** Lights off.

**Warnings:**

1. Search the Wireless name "MO2079" on mobile phone when pairing this item to your device.
2. If there is not a wireless device paired with the earbuds for over 5 minutes, the earbuds will turn off automatically.
3. If the item is not used for a long time, they should be charged

every month to retain the battery performance of the item.

Leaving the battery in empty status for an extended period may affect the performance of the item and or cause damage.

4. Do not store the product in high temperatures, near fire or allow contact with caustic chemicals.
5. The earbuds are not waterproof, please do not use them in water or high humidity environments.
6. Do not disassemble the product as this may cause damage to the product.
7. Do not use the earbuds when crossing the street or walking in busy traffic areas. High volume levels may cause damage to your hearing, please use suitable volume levels and avoid wearing the headphones for extended periods of time.
8. "High sound pressure" Risk of hearing damage "Do not listen at high volume levels for long periods".



### Specification:

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Wireless version:             | V5.3+EDR                 |
| Earbud battery:               | 3.7V 30mAh               |
| Charger box:                  | 3.7V 185mAh              |
| Playing time:                 | about 3 hrs (70% volume) |
| Standby time (after pairing): | about 40 hrs             |

### Functions of touch button

| Function                                                                                 | Touch button             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Power on/off                                                                             | Long press               |
| Enter voice assistant (e.g. Siri, Google assistant, Bixby, etc... depending on your app) | Long press for 2 seconds |
| Incoming call rejection                                                                  | Long press for 2 seconds |
| Call pickup or hang off;<br>Cancel dialling                                              | Single click             |
| Play or pause music track                                                                | Single click             |
| Back to previous track                                                                   | Fast double click touch  |

| Function               | Touch button                                   |
|------------------------|------------------------------------------------|
|                        | button on left earbud                          |
| Jump to next track     | Fast double click touch button on right earbud |
| Reduce earbud volume   | Fast triple click touch button on left earbud  |
| Increase earbud volume | Fast triple click touch button on right earbud |

**DE**

## **ABS TWS Ohrhörer**

### **Aufladen:**

Das rote Licht blinkt, wenn die Ladebox (mit oder ohne Ohrhörer) aufgeladen wird, und das blaue Licht leuchtet, wenn die Ladebox die Ohrhörer auflädt, ohne an eine Stromquelle angeschlossen zu sein. Das Licht schaltet sich aus, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist. Die vollständige Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden. Die Ladegeschwindigkeit kann je nach Gerät variieren

### **Ohrhörer:**

**Einschalten:** Schaltet sich automatisch ein und beginnt mit der Kopplung, wenn er aus der Ladebox genommen wird.

**Ausschalten:** Schaltet sich automatisch aus, wenn er zurück in die Ladebox gelegt wird. Oder halten Sie die Touch-Taste länger gedrückt.

**Erfolgreiche Kopplung:** Licht schaltet sich ab.

### **Warnung:**

1. Suchen Sie auf dem Smartphone nach dem Wireless Namen "MO2079", wenn Sie dieses Gerät mit Ihrem Gerät koppeln möchten.
2. Wenn für mehr als 5 Minuten kein kabelloses Gerät mit den Ohrhörern gekoppelt ist, schalten sich die Ohrhörer automatisch aus.
3. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es jeden Monat aufgeladen werden, um die Akkuleistung des Geräts zu erhalten. Wenn Sie den Akku über einen längeren Zeitraum leer

lassen, kann dies die Leistung des Geräts beeinträchtigen oder zu Schäden führen.

4. Lagern Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen, in der Nähe von Feuer oder in Kontakt mit ätzenden Chemikalien.
5. Die Ohrstöpsel sind nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie sie nicht im Wasser oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
6. Zerlegen Sie das Produkt nicht, da es dadurch beschädigt werden kann.
7. Verwenden Sie die Ohrhörer nicht, wenn Sie die Straße überqueren oder in verkehrsreichen Zonen sind. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Bitte verwenden Sie eine angemessene Lautstärke und vermeiden Sie es, die Ohrhörer über einen längeren Zeitraum zu tragen.
8. "Hoher Schalldruck" Gefahr von Gehörschäden "Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke"



#### Technische Daten:

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Wireless Version:   | V5.3+EDR                       |
| Ohrhörer Batterie:  | 3.7V 30mAh                     |
| Ladebox:            | 3.7V 185mAh                    |
| Spielzeit:          | ca. 3 Stunden (70% Lautstärke) |
| Standby Zeit        |                                |
| (nach dem Koppeln): | ca. 40 Stunden                 |

#### Funktionen der Touch-Tasten

| Funktion                                                                                | Touch-Taste          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Einschalten/Ausschalten                                                                 | Taste lange drücken  |
| Eingabe des Sprachassistenten (z. B. Siri, Google-Assistent, Bixby, etc... je nach App) | Taste 2 Sek. drücken |
| Abweisen eingehender Anrufe                                                             | Taste 2 Sek. drücken |
| Anruf entgegennehmen                                                                    | Einfaches Klicken    |

| Funktion                                     | Touch-Taste                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| oder auflegen,<br>Wahlvorgang abbrechen      |                                                     |
| Abspielen oder Anhalten<br>eines Musiktitels | Einfaches Klicken                                   |
| Zurück zum vorigen Titel                     | Schneller Doppelklick auf<br>den linken Ohrhörer    |
| Zum nächsten Titel<br>springen               | Schneller Doppelklick auf<br>den rechten Ohrhörer   |
| Lautstärke des Ohrhörers<br>verringern       | Schneller Dreifachklick auf<br>den linken Ohrhörer  |
| Lautstärke des Ohrhörers<br>erhöhen          | Schneller Dreifachklick auf<br>den rechten Ohrhörer |

## **FR**

### **Écouteurs ABS TWS**

#### **Chargement :**

Le voyant clignote en rouge lorsque le boîtier (avec ou sans oreillettes à l'intérieur) est rechargé et il est bleu lorsque le boîtier charge les oreillettes sans être connecté à une source d'alimentation. La lumière s'éteint lorsque la charge est complète. Le temps de charge complet est d'env. 3 heures. La vitesse de charge peut varier selon l'appareil.

**Allumer:** L'oreillette s'allume automatiquement et commence à s'appairer lorsqu'elle est retirée du boîtier.

**Eteindre:** L'oreillette s'éteint automatiquement lorsqu'elle est replacée dans le boîtier ou en appuyant longuement sur le bouton tactile.

**Appairage réussi:** Lumières éteintes.

#### **Attention:**

1. Recherchez le nom "MO2079" sur le téléphone mobile lors de l'appariement de cet élément à votre appareil.
2. Si aucun appareil sans fil n'est associé aux oreillettes pendant plus de 5 minutes, les oreillettes s'éteindront automatiquement.
3. Si l'article n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit

être chargé tous les mois pour conserver les performances de la batterie.

4. Laisser la batterie vide pendant une période prolongée peut affecter les performances de l'article et/ou causer des dommages.
5. Ne stockez pas le produit à des températures élevées, à proximité d'un feu ou au contact de produits chimiques caustiques.
6. Les écouteurs ne sont pas étanches, veuillez ne pas les utiliser dans l'eau ou dans des environnements très humides.
7. Ne démontez pas le produit car cela pourrait endommager le produit.
8. N'utilisez pas les oreillettes lorsque vous traversez la rue ou que vous marchez dans des zones de circulation très fréquentées. Des niveaux de volume élevés peuvent endommager votre ouïe, veuillez utiliser des niveaux de volume appropriés et éviter de porter le casque pendant de longues périodes.
9. « Pression sonore élevée » « Risque de dommages auditifs »  
« N'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes »



### Spécification:

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Version sans fil:                      | V5.3+EDR               |
| Batterie des écouteurs:                | 3.7V 30mAh             |
| Boîte de chargement:                   | 3.7V 185mAh            |
| Autonomie:                             | env 3 h (volume à 70%) |
| Autonomie en veille (après appairage): | env. 40 h              |

### Fonctions du bouton tactile

| Fonction                                                                                            | Toucher le bouton        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Allumer/Eteindre                                                                                    | Appui long               |
| Entrez l'assistant vocal<br>(par exemple, Siri,<br>l'assistant Google, Bixby,<br>etc... selon votre | Appui long de 2 secondes |

| Fonction                                                      | Toucher le bouton                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| application)                                                  |                                   |
| Rejet d'appel entrant                                         | Appui long de 2 secondes          |
| "Interception d'appel ou raccrocher ; annuler la numérotation | Appui simple                      |
| Lire ou mettre en pause une piste musicale                    | Appui simple                      |
| Retour à la piste précédente                                  | Double clic sur l'écouteur gauche |
| Passer à la piste suivante                                    | Double clic sur l'écouteur droit  |
| Réduire le volume des écouteurs                               | Triple clic sur l'écouteur gauche |
| Augmenter le volume des écouteurs                             | Triple clic sur l'écouteur droit  |

## ES

### **Auriculares ABS TWS**

#### **Carga de energía:**

La luz roja parpadea cuando la caja de carga (con o sin auriculares dentro) se está recargando y la luz es azul cuando la caja de carga está cargando los auriculares sin estar conectada a una fuente de alimentación. La luz se apaga cuando está completamente cargada. El tiempo de carga completa es de aproximadamente 3 horas. La velocidad de carga puede variar según el dispositivo.

#### **Auriculares:**

**Encendido:** Se encienden automáticamente y empiezan a emparejarse cuando se sacan de la caja de carga.

**Apagado:** Se apagan automáticamente al volver a colocarlos en la caja de carga. O pulsa prolongadamente el botón táctil.

**Emparejamiento correcto:** Las luces se apagan.

### Advertencias:

1. Busque el nombre inalámbrico "MO2079" en el teléfono móvil cuando empareje este elemento con su dispositivo.
2. Si no hay un dispositivo inalámbrico emparejado con los auriculares durante más de 5 minutos, los auriculares se apagarán automáticamente.
3. Si el artículo no se utiliza durante mucho tiempo, debe cargarse cada mes para conservar el rendimiento de la batería. Dejar la batería en estado vacío durante un período prolongado puede afectar al rendimiento del artículo y o causar daños.
4. No almacene el producto a altas temperaturas, cerca del fuego o permita el contacto con productos químicos cáusticos.
5. Los auriculares no son resistentes al agua, por favor no los utilice en agua o ambientes de alta humedad.
6. No desmonte el producto ya que podría dañarlo.
7. No utilice los auriculares al cruzar la calle o caminar por zonas de tráfico intenso. Los niveles altos de volumen pueden dañar su audición, por favor utilice niveles de volumen adecuados y evite usar los auriculares durante largos periodos de tiempo.
8. "Presión sonora elevada"" Riesgo de daños auditivos" "No escuche a niveles de volumen altos durante periodos prolongados"



### Especificaciones:

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Version inalámbrica:                    | V5.3+EDR         |
| Batería auriculares:                    | 3.7V 30mAh       |
| Caja de carga:                          | 3.7V 185mAh      |
| Tiempo reproducción:<br>volumen)        | sobre 3 hrs (70% |
| Tiempo en espera (tras emparejamiento): | sobre 40 hrs     |

## Funciones del botón táctil

| Función                                                                                                       | Botón táctil                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Encender / Apagar                                                                                             | Pulsación larga                                              |
| Introducir asistente de voz (por ejemplo, Siri, Google assistant, Bixby, etc... dependiendo de la aplicación) | Pulsación larga durante 2 segundos                           |
| Rechazo llamada entrante                                                                                      | Pulsación larga durante 2 segundos                           |
| Descuelga o cuelga llamada                                                                                    | Un solo clic                                                 |
| Reproducir o pausar música                                                                                    | Un solo clic                                                 |
| Volver pista anterior                                                                                         | Doble clic rápido en el botón táctil del auricular izquierdo |
| Saltar a la pista siguiente                                                                                   | Doble clic rápido en el botón táctil del auricular derecho   |
| Bajar el volumen de los auriculares                                                                           | Botón táctil de triple clic rápido en el auricular izquierdo |
| Subir el volumen de los auriculares                                                                           | Botón táctil de triple clic rápido en el auricular derecho   |

## IT

### Auricolari ABS TWS

#### Ricarica:

La luce rossa lampeggia quando la scatola di ricarica (con o senza auricolari all'interno) viene ricaricata e la luce è blu quando la scatola di ricarica sta caricando gli auricolari senza essere collegata a una fonte di alimentazione. La luce si spegne quando è completamente carica, il tempo di ricarica completo è di ca. 3 ore. La velocità di ricarica può variare in base al dispositivo.

**Auricolari:**

Accensione: si accende automaticamente e inizia ad associarsi quando viene rimosso dalla scatola del caricabatterie.

Spegnimento: si spegne automaticamente quando viene riposto nella scatola del caricabatterie. Oppure premere a lungo il pulsante a sfioramento.

**Accoppiamento riuscito:** luci spente.

**Avvertenze:**

1. Cercare il nome wireless "MO2079" sul telefono cellulare durante l'associazione di questo elemento al dispositivo.
2. Se non c'è un dispositivo wireless associato agli auricolari per più di 5 minuti, gli auricolari si spegneranno automaticamente.
3. Se l'articolo non viene utilizzato per un lungo periodo, è necessario ricaricarlo ogni mese per mantenere le prestazioni della batteria dell'articolo. Lasciare la batteria scarica per un periodo prolungato può influire sulle prestazioni dell'articolo e/o causare danni.
4. Non conservare il prodotto ad alte temperature, vicino al fuoco o consentire il contatto con sostanze chimiche caustiche.
5. Gli auricolari non sono impermeabili, non utilizzarli in acqua o in ambienti ad alta umidità.
6. Non smontare il prodotto in quanto ciò potrebbe causare danni al prodotto.
7. Non utilizzare gli auricolari quando si attraversa la strada o si cammina in aree trafficate. Livelli di volume elevati possono causare danni all'udito, utilizzare livelli di volume adeguati ed evitare di indossare le cuffie per periodi di tempo prolungati.
8. "Pressione sonora elevata" "Rischio di danni all'udito" "Non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi"

**Specifiche:**

Wireless

V5.3+EDR

Batteria auricolari:

3.7V 30mAh

Base di ricarica 3.7V 185mAh  
Autonomia ca 3 hrs (70% volume)  
Standby dopo l'associazione: ca 40 hrs

### **Funzioni pulsanti**

| <b>Funzioni</b>                                                                                                  | <b>Pulsanti</b>                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power on/off                                                                                                     | Tenere premuto                                                                                                   |
| Inserisci l'assistente vocale<br>(ad es. Siri, Assistente<br>Google, Bixby, ecc... a<br>seconda della tua app)   | Tenere premuto per 2<br>secondi                                                                                  |
| Chiamate in arrivo                                                                                               | Tenere premuto per 2<br>secondi                                                                                  |
| Rispondi alla chiamata o<br>riaggancia;                                                                          | Rispondi alla chiamata o<br>riaggancia;                                                                          |
| Annulla composizione<br>Singolo clic                                                                             | Annulla composizione<br>Singolo clic                                                                             |
| Riproduci o metti in pausa<br>la traccia musicale Clic<br>singolo                                                | Riproduci o metti in pausa<br>la traccia musicale Clic<br>singolo                                                |
| Torna alla traccia<br>precedente Doppio clic<br>rapido sul pulsante a<br>sfioramento sull'auricolare<br>sinistro | Torna alla traccia<br>precedente Doppio clic<br>rapido sul pulsante a<br>sfioramento sull'auricolare<br>sinistro |
| Passa alla traccia<br>successiva Doppio clic<br>rapido sul pulsante a<br>sfioramento sull'auricolare<br>destro   | Passa alla traccia<br>successiva Doppio clic<br>rapido sul pulsante a<br>sfioramento sull'auricolare<br>destro   |
| Riduci il volume<br>dell'auricolare Pulsante a<br>sfioramento triplo clic<br>rapido sull'auricolare<br>sinistro  | Riduci il volume<br>dell'auricolare Pulsante a<br>sfioramento triplo clic<br>rapido sull'auricolare<br>sinistro  |

**Opladen:**

Het rode lampje knippert als het oplaaddoosje (met of zonder oordopjes erin) wordt opgeladen en het lampje is blauw als het oplaaddoosje de oordopjes oplaadt zonder dat het is aangesloten op een stroombron. Het lampje gaat uit wanneer de oordopjes volledig zijn opgeladen. De volledige oplaadtijd bedraagt ongeveer 3 uur. De oplaadsnelheid kan per apparaat verschillen.

**Oordopjes:**

**Inschakelen:** Schakelen automatisch in en beginnen te koppelen wanneer ze uit de doos van de oplader worden gehaald.

**Uitschakelen:** Schakelt automatisch uit wanneer je de oordopjes terug in de oplader plaatst. Of druk lang op de aanraakknop.

**Koppeling geslaagd:** Licht uit.

**Waarschuwingen:**

1. Zoek de draadloze naam "MO2079" op de mobiele telefoon wanneer u dit item aan uw apparaat koppelt.
2. Als er langer dan 5 minuten geen draadloos apparaat is gekoppeld met de oordopjes, worden de oordopjes automatisch uitgeschakeld.
3. Als het artikel lange tijd niet wordt gebruikt, moeten ze elke maand worden opgeladen om de batterijprestaties van het artikel te behouden. Als de batterij gedurende langere tijd leeg blijft, kan dit de prestaties van het artikel beïnvloeden of schade veroorzaken.
4. Bewaar het product niet bij hoge temperaturen, in de buurt van vuur of in contact met bijtende chemicaliën.
5. De oordopjes zijn niet waterdicht. Gebruik ze niet in water of in een vochtige omgeving.
6. Haal het product niet uit elkaar, want dit kan schade aan het product veroorzaken.
7. Gebruik de oordopjes niet als u de straat oversteekt of in drukke

verkeersgebieden loopt. Hoge volumeniveaus kunnen schade aan uw gehoor veroorzaken, gebruik geschikte volumeniveaus en vermijd het dragen van de hoofdtelefoon gedurende langere perioden.

8. "Hoge geluidsdruk Risico op gehoorbeschadiging" "Luister niet gedurende langere tijd naar hoge geluidsniveaus"



### Specificaties:

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Draadloze versie:            | V5.3+EDR            |
| Batterij oordopjes:          | 3,7V 30mAh          |
| Oplader box:                 | 3,7V 185mAh         |
| Speeltijd:<br>volume)        | ongeveer 3 uur (70% |
| Stand-by tijd (na koppelen): | ongeveer 40 uur     |

### Functies van tiptoets

| Functie                                   | Tiptoets                                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Aan/uit                                   | Lang indrukken                                 |
| Spraakassistent starten                   | Lang indrukken voor 2 seconden                 |
| Inkomende oproep weigeren                 | Lang indrukken voor 2 seconden                 |
| Oproep aannemen/opvangen/bellen annuleren | 1 klik                                         |
| Muziek afspelen of pauzeren               | 1 klik                                         |
| Terug naar vorig nummer                   | Snel dubbelklikken tiptoets op linkeroordopje  |
| Naar het volgende nummer                  | Snel dubbelklikken tiptoets op rechteroordopje |

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Volume verlagen | Driedubbele snelle klik op linkeroordopje  |
| Volume verhogen | Driedubbele snelle klik op rechteroordopje |

## **PL**

### **Słuchawki douszne ABS TWS**

#### **Ładowanie:**

Czerwona lampka miga, gdy ładowarka (z wkładkami dousznymi w środku lub bez) jest ładowana, a lampka jest niebieska, gdy ładowarka ładuje słuchawki douszne bez podłączenia do źródła zasilania. Światło wyłącza się po pełnym naładowaniu. Czas pełnego ładowania wynosi ok. 3 godziny. Szybkość ładowania może się różnić w zależności od urządzenia.

#### **Airbuds :**

**Włączanie :** automatycznie włącza się i rozpoczyna parowanie po wyjęciu z ładowarki.

**Wyłączanie:** automatycznie wyłącza się po umieszczeniu z powrotem w ładowarce. Lub naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy.

**Parowanie powiodło się :** Światła wyłączone.

#### **Ostrzeżenia :**

1. Wyszukaj nazwę sieci bezprzewodowej „MO2079” na telefonie komórkowym podczas parowania tego elementu z urządzeniem.
2. Jeśli żadne urządzenie bezprzewodowe nie zostanie sparowane z wkładkami dousznymi przez ponad 5 minut, wkładki douszne wyłączą się automatycznie.
3. Jeśli przedmiot nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować co miesiąc, aby zachować wydajność baterii przedmiotu. Pozostawienie rozładowanej baterii przez dłuższy czas może wpłynąć na działanie produktu i/lub spowodować jego uszkodzenie.
4. Nie przechowuj produktu w wysokich temperaturach, w pobliżu ognia ani nie dopuszczaj do kontaktu z żrącymi chemikaliami.

5. Wkładki douszne nie są wodoodporne, nie należy ich używać w środowisku wodnym lub o wysokiej wilgotności.
6. Nie demontuj produktu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
7. Nie używaj wkładek dousznych podczas przechodzenia przez ulicę lub chodzenia w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Wysoki poziom głośności może spowodować uszkodzenie słuchu, należy używać odpowiednich poziomów głośności i unikać noszenia słuchawek przez dłuższy czas.
8. „Wysokie ciśnienie akustyczne” Ryzyko uszkodzenia słuchu  
„Nie słuchaj przez długi czas przy wysokim poziomie głośności”



### **Specyfikacja:**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Wersja bezprzewodowa:          | V5. 3+EDR                      |
| Bateria douszna:               | 3,7 V 30 mAh                   |
| Ładowarka:                     | 3,7 V 185 mAh                  |
| Czas odtwarzania:              | około 3 godzin (70% głośności) |
| Czas czuwania (po sparowaniu): | około 40 godzin                |

### **Funkcje przycisku dotykowego**

| <b>Funkcja</b>                                                                                    | <b>Przycisk dotykowy</b>           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Włączanie/wyłączanie zasilania                                                                    | Długie naciśnięcie                 |
| Wprowadź asystenta głosowego (np. Siri, asystent Google, Bixby itp.... w zależności od aplikacji) | Długie naciśnięcie przez 2 sekundy |
| Odrzucam połączenie przychodzące                                                                  | Długie naciśnięcie przez 2 sekundy |
| C wszystkie odebrać lub zakończyć;<br>Anuluj wybieranie                                           | Pojedyncze kliknięcie              |
| Odtwórz lub wstrzymaj ścieżkę muzyczną                                                            | Pojedyncze kliknięcie              |

| <b>Funkcja</b>                            | <b>Przycisk dotykowy</b>                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Powrót do poprzedniego utworu             | Szybkie dwukrotne kliknięcie przycisku dotykowego na lewej słuchawce   |
| Przejdź do następnego utworu              | Szybkie dwukrotne kliknięcie przycisku dotykowego na prawej słuchawce  |
| Zmniejsz głośność w słuchawkach dousznych | Szybkie trzykrotne kliknięcie przycisku dotykowego na lewej słuchawce  |
| Zwiększam głośność w słuchawce            | Szybkie trzykrotne kliknięcie przycisku dotykowego na prawej słuchawce |