

# USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)


(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2211 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.momanual.com](http://www.momanual.com).

**MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).**



PO: 41-XXXXXX  
Made in China

Functions:



1. DC 5V type-C charging slot: Use the provided cable for power charging.
2. USB slot: Play MP3/WAV format audio when put USB card into the port.
3. TF slot: Compatible for MP3/WAV audio format.
4. AUX slot: Connection to audio device via 3.5mm AUX cable.
5. When playing music, short press for next song. Long press the "+" button to increase the volume.
6. When playing music, short press for previous song. Long press to decrease the volume.
7. Power switch: Long press for ON/OFF. When playing music (USB card/TF card/FM/BT), short press to switch between USB/TF/FM/BT mode.
8. PLAY/PAUSE: When playing music, short press PLAY/PAUSE button to play or pause. In BT mode with paired mobile, short press to answer a call and press again to hang up. In FM mode, connect the speaker with the provided audit AUX cable as an antenna. When AUX cable is connected, the device switches to AUX mode automatically. Short press power switch to get into FM mode and then short press PLAY/PAUSE to search station. Press again to stop searching.

**Charging the Speaker:**

1. Switch off the speaker before charging.
2. Plug the type-C cable into the speaker charging port.
3. Plug the other end of charging cable into a computer or power adapter.

4. When charging, the LED indicator is in red colour and will turn off automatically when fully charged.

Note: Please charge the speaker battery fully before use.

### **Pairing the speaker:**

1. Turn on the speaker by long pressing the power button for 3s.
2. The device's LED indicator in blue colour will illuminate.
3. On the mobile device (smartphone/tablet), turn on the wireless connection.
4. Select "MO2211" in the available wireless devices on your mobile device.
5. The speaker will reconnect to the last paired device automatically if it is available when power on.

### **Product specifications:**

|                                                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wireless                                                                                                             | 5.3          |
| Support:                                                                                                             | L2CAP        |
| /A2DP(AVCTP/AVDTP/AVRCP), can receive AUDIO signal and control the AUDIO device. Support HSP/HFP (Handsfree profile) |              |
| Built-in Mic for hands-free phone call                                                                               |              |
| Working distance:                                                                                                    | 10M          |
| Battery:                                                                                                             | 3.7V 1200mAh |
| Normal volume playing time:                                                                                          | 2H           |
| Power:                                                                                                               | 5W*2         |
| Charging:                                                                                                            | 5V/500mA     |

### **Attentions:**

- Keep the product dry; do not place the product in damp places.
- Keep out of direct sunlight and high temperatures. High temperatures may result in damage.
- Keep out of cold temperatures, this will help avoid internal damage.
- Do not disassemble the product.
- Avoid dropping the product.
- Do not continue to charge the speaker over 10 hours.
- When charging, use the type-C charging cord supplied with the speaker.

**DE**

## **2x5W Lautsprecher**

### **Funktionen:**



1. DC 5V Typ-C Ladebuchse: Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel zum Aufladen.
2. USB-Anschluss: Wiedergabe von Audio im MP3/WAV-Format, wenn eine USB-Karte in den Anschluss gesteckt wird.
3. TF-Steckplatz: Kompatibel für MP3/WAV-Audioformat.
4. AUX-Anschluss: Anschluss an Audiogeräte über 3,5 mm AUX-Kabel.
5. Während der Musikwiedergabe, drücken Sie kurz auf die "+"-Taste um zum nächsten Song zu gelangen. Drücken Sie lange auf die "+"-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
6. Während der Musikwiedergabe drücken Sie kurz auf die "-"-Taste, um zum vorherigen Song zu gelangen. Drücken Sie lange auf die "-"-Taste, um die Lautstärke zu verringern.
7. Netzschalter: Lang drücken für ON/OFF. Bei der Musikwiedergabe (USB-Karte/TF-Karte/FM/BT) kurz drücken, um zwischen USB/TF/FM/BT-Modus zu wechseln.
8. PLAY/PAUSE: Drücken Sie bei der Musikwiedergabe kurz die Taste PLAY/PAUSE, um die Wiedergabe zu starten oder zu unterbrechen. Im BT-Modus mit gekoppeltem Handy drücken Sie kurz, um einen Anruf anzunehmen, und drücken Sie erneut, um aufzulegen. Im FM-Modus können Sie das mitgelieferte AUX-Kabel als Antenne anschließen. Wenn das AUX-Kabel angeschlossen ist, schaltet das Gerät automatisch in den AUX-Modus. Drücken Sie kurz den Netzschalter, um in den FM-Modus zu gelangen, und drücken Sie dann kurz PLAY/PAUSE,

um einen Sender zu suchen. Drücken Sie erneut, um die Suche zu beenden.

### **Aufladen des Lautsprechers:**

1. Schalten Sie den Lautsprecher vor dem Aufladen aus.
2. Stecken Sie das Typ-C-Kabel in den Ladeanschluss des Lautsprechers.
3. Schließen Sie das andere Ende des Ladekabels an einen Computer oder einen Netzadapter an.
4. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige rot und schaltet sich automatisch aus, wenn der Akku vollständig geladen ist.

**Hinweis:** Bitte laden Sie den Akku des Lautsprechers vor der Verwendung vollständig auf.

### **Technische Daten:**

Wireless: 5.3

Unterstützt: L2CAP /A2DP(AVCTP/AVDTP/AVRCP), kann AUDIO-Signal empfangen und das AUDIO-Gerät steuern.

Unterstützt HSP/HFP (Freisprechprofil)

Eingebautes Mikrofon für Freisprechfunktion

Arbeitsabstand: 10M

Batterie: 3.7V 1200mAh

Spielzeit bei normaler Lautstärke: 2 Stunden

Leistung: 5W x 2

Aufladen: 5V/500mA

### **Achtung:**

- Halten Sie das Produkt trocken; nutzen Sie das Produkt nicht an feuchten Orten.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen. Hohe Temperaturen können zu Schäden führen.
- Halten Sie das Gerät von kalten Temperaturen fern, um


Schäden zu vermeiden.

- Zerlegen Sie das Produkt nicht.
- Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen.
- Die maximale Ladezeit beträgt 10 Stunden.
- Verwenden Sie zum Aufladen das mit dem Lautsprecher gelieferte Typ-C-Ladekabel.

**ES**

**Altavoz 2x5W**

**Funciones:**



1. Ranura de carga CC 5V tipo-C: Utilice el cable proporcionado para cargar la batería.
2. Ranura USB: Reproduce audio en formato MP3/WAV al introducir una tarjeta USB en el puerto.
3. Ranura TF: Compatible con el formato de audio MP3/WAV.
4. Ranura AUX: Conexión a dispositivo de audio mediante cable AUX de 3,5 mm.
5. Durante la reproducción de música, pulse brevemente para reproducir la siguiente canción. Mantenga presionado el botón "+" para aumentar el volumen.
6. Durante la reproducción de música, pulse brevemente para reproducir la canción anterior. Mantenga presionado para bajar el volumen.
7. Interruptor de encendido/apagado: Mantenga presionado para ENCENDIDO/APAGADO. Cuando reproduzca música (tarjeta USB/tarjeta TF/FM/BT), pulse brevemente para cambiar entre los modos USB/TF/FM/BT.
8. REPRODUCCIÓN/PAUSA: Cuando reproduzca música, pulse brevemente el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA para reproducir o pausar. En modo BT con el móvil emparejado, pulse brevemente para responder a una llamada y vuelva a pulsar

para colgar. En el modo FM, conecte el altavoz con el cable AUX de audio suministrado como antena. Cuando se conecta el cable AUX, el aparato pasa automáticamente al modo AUX. Pulse brevemente el interruptor de encendido para entrar en el modo FM y, a continuación, pulse brevemente **REPRODUCCIÓN/PAUSA** para buscar una emisora. Pulse de nuevo para detener la búsqueda.

### **Cargar el altavoz:**

1. Antes de proceder a la carga, apague el altavoz.
2. Conecte el cable tipo C al puerto de carga del altavoz.
3. Conecte el otro extremo del cable de carga a un ordenador o adaptador de corriente.
4. Durante la carga, el indicador LED estará en color rojo y se apagará automáticamente cuando esté completamente cargado.

**Nota:** Cargue completamente la batería del altavoz antes de usarla.

### **Vincular el altavoz:**

1. Encienda el altavoz presionando prolongadamente el botón de encendido durante 3 segundos.
2. Se iluminará el indicador LED del dispositivo en color azul.
3. En el dispositivo móvil (smartphone/tableta) active la conexión inalámbrica.
4. Seleccione "MO2211" dentro de los dispositivos inalámbricos disponibles en su dispositivo móvil.
5. El altavoz se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo con el que ha estado vinculado, si está disponible al encenderlo.

### **Características del producto:**

Wireless 5,3

Compatibilidad: L2CAP/A2DP

(AVCTP/AVDTP/AVRCP), puede recibir señal de AUDIO y controlar el dispositivo de AUDIO. Compatible con HSP/HFP (perfil manos libres)

Micrófono integrado para llamadas con manos libres

Distancia de funcionamiento: 10 m


|                                               |                |    |
|-----------------------------------------------|----------------|----|
| Batería:                                      | 3,7 V 1200 mAh |    |
| Tiempo de reproducción con un volumen normal: |                | 2H |
| Alimentación:                                 | 5 W x2         |    |
| Carga:                                        | 5 V/500 mA     |    |

### Atención:

- Mantenga el producto seco; no lo coloque en lugares húmedos.
- Manténgalo alejado de la luz solar directa y de las altas temperaturas. Las temperaturas altas pueden provocar daños.
- Manténgase alejado de las temperaturas frías. Esto ayudará a evitar daños internos.
- No desmonte el producto.
- Evite que el producto se caiga.
- No cargue el altavoz durante más de 10 horas seguidas.
- Al cargar, utilice el cable de carga tipo C suministrado con el altavoz.

### IT 2x5W Speaker

#### Functions:



1. Slot di ricarica tipo C CC 5 V: utilizzare il cavo in dotazione per la ricarica.
2. Slot USB: riproduce l'audio in formato MP3/WAV quando si inserisce la scheda USB nella porta.
3. Slot TF: compatibile con il formato audio MP3/WAV.
4. Slot AUX: collegamento al dispositivo audio tramite cavo AUX da 3,5 mm.
5. Durante la riproduzione di musica, premere brevemente per il brano successivo. Premere a lungo il pulsante "+" per



aumentare il volume.

6. Durante la riproduzione della musica, premere brevemente per il brano precedente. Premere a lungo per diminuire il volume.
7. Interruttore di alimentazione: premere a lungo per ON/OFF. Durante la riproduzione di musica (scheda USB/scheda TF/FM/BT), premere brevemente per passare dalla modalità USB/TF/FM/BT.
8. RIPRODUZIONE/PAUSA: durante la riproduzione di musica, premere brevemente il pulsante RIPRODUZIONE/PAUSA per riprodurre o mettere in pausa. In modalità BT con il cellulare accoppiato, premere brevemente per rispondere a una chiamata e premere nuovamente per riagganciare. In modalità FM, collegare lo speaker con il cavo Audi in dotazione come antenna. Quando il cavo AUX è collegato, il dispositivo passa automaticamente alla modalità AUX. Premere brevemente l'interruttore di accensione per accedere alla modalità FM, quindi premere brevemente PLAY/PAUSE per cercare la stazione. Premere di nuovo per interrompere la ricerca.

### **Caricare lo Speaker:**

1. Spegnerne l'altoparlante prima di caricarlo.
2. Collegare il cavo di tipo C alla porta di ricarica dello speaker
3. Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica a un computer o a un alimentatore.
4. Durante la ricarica, l'indicatore LED è di colore rosso e si spegne automaticamente quando è completamente carico.

**Nota:** caricare completamente la batteria dello speaker prima dell'uso.

### **Associare lo speaker:**

1. Accendere lo speaker premendo a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi.
2. L'indicatore LED di colore blu del dispositivo si illuminerà.
3. Sul dispositivo mobile (smartphone/tablet), attivare la connessione wireless.
4. Selezionare "MO2211" tra i dispositivi wireless disponibili sul dispositivo mobile.
5. Lo speaker si ricollegherà automaticamente all'ultimo dispositivo associato se è disponibile al momento dell'accensione.

**Specifiche prodotto:**

Wireless: 5.3

Supporto: L2CAP /A2DP(AVCTP/AVDTP/AVRCP), può ricevere il segnale AUDIO e controllare il dispositivo AUDIO. Supporto HSP/HFP (profilo vivavoce)

Microfono integrato per chiamate in vivavoce

Distanza di lavoro: 10 M

Batteria: 3,7 V 1200 mAh

Tempo di riproduzione del volume normale: 2 ore

Potenza: 5 W\*2

Ricarica: 5 V/500 mA

**Attenzione:**

- Mantenere il prodotto asciutto; non posizionare il prodotto in luoghi umidi.
- Tenere lontano dalla luce solare diretta e dalle alte temperature. Le alte temperature possono causare danni.
- Tenere lontano dalle temperature fredde per evitare danni interni.
- Non smontare il prodotto.
- Evitare di far cadere il prodotto.
- Non continuare a caricare l'altoparlante per più di 10 ore.
- Durante la ricarica, utilizzare il cavo di ricarica di tipo C fornito con lo speaker.

**NL****2x5W Luidspreker****Functies:**

1. DC 5V type-C oplaadsleuf: Gebruik de meegeleverde kabel voor opladen.
2. USB-poort: Speel MP3/WAV-audio af als je een USB-kaart in de poort steekt.
3. TransFlash TF-sleuf: Geschikt voor MP3/WAV-audioformaat.

4. AUX-sleuf: Aansluiting op audioapparaat via 3,5 mm AUX-kabel.
5. Druk tijdens het afspelen van muziek kort op de knop voor het volgende nummer. Druk lang op de knop "+" om het volume te verhogen.
6. Druk tijdens het afspelen van muziek kort op voor het vorige nummer. Lang indrukken om het volume te verlagen.
7. Aan/uit-schakelaar: Lang indrukken voor AAN/UIT. Tijdens het afspelen van muziek (USB-kaart/TF-kaart/FM/BT), kort indrukken om te schakelen tussen USB/TF/FM/BT-modus.
8. PLAY/PAUSE: Druk tijdens het afspelen van muziek kort op PLAY/PAUSE om af te spelen of te pauzeren. In BT-modus met gekoppelde mobiele telefoon, kort indrukken om een oproep te beantwoorden en nogmaals indrukken om op te hangen. In FM-modus sluit u de luidspreker aan met de meegeleverde auditieve AUX-kabel als antenne. Wanneer de AUX-kabel is aangesloten, schakelt het apparaat automatisch over naar de AUX-modus. Druk kort op de aan/uit-schakelaar om naar de FM-modus te gaan en druk dan kort op PLAY/PAUSE om een zender te zoeken. Druk nogmaals om het zoeken te stoppen.

## **De luidspreker opladen**

1. Schakel de luidspreker uit voordat je hem oplaadt.
2. Sluit de type-C kabel aan op de oplaadpoort van de luidspreker.
3. Sluit het andere uiteinde van de oplaadkabel aan op een computer of voedingsadapter.
4. Tijdens het opladen heeft de LED-indicator een rode kleur en gaat hij automatisch uit wanneer hij volledig is opgeladen.

**Opmerking:** Laad de batterij van de luidspreker volledig op voor gebruik.

## **Productspecificaties:**

Wireless 5.3

Ondersteuning: L2CAP /A2DP(AVCTP/AVDTP/AVRCP), kan AUDIO-sigitaal ontvangen en het AUDIO-apparaat bedienen.

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ondersteuning                 | HSP/HFP (Handsfree profiel) Ingebouwde microfoon voor handsfree bellen |
| Werkafstand:                  | 10M                                                                    |
| Batterij:                     | 3.7V 1200mAh                                                           |
| Speelduur bij normaal volume: | 2 uur                                                                  |
| Vermogen:                     | 5W*2                                                                   |
| Opladen:                      | 5V/500mA                                                               |

### Let op:

- Houd het product droog; plaats het niet op vochtige plaatsen.
- Houd het product uit de buurt van direct zonlicht en hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen schade veroorzaken.
- Houd het product uit de buurt van koude temperaturen, dit helpt interne schade te voorkomen.
- Haal het product niet uit elkaar.
- Laat het product niet vallen.
- Laad de luidspreker niet langer dan 10 uur op.
- Gebruik voor het opladen het type-C-oplaadsnoer dat bij de luidspreker is geleverd.

### PL

### Głośnik o mocy 2x5W

### Obsługa:



1. Gniazdo ładowania DC 5V typu C: Do ładowania należy użyć dostarczonego kabla..
2. Gniazdo USB: Odtwarza dźwięk w formacie MP3/WAV po włożeniu karty USB do portu.
3. Gniazdo TF: Kompatybilny z formatem audio MP3/WAV.

4. Gniazdo AUX: Podłączenie do urządzenia audio za pomocą kabla AUX 3,5 mm.
5. Podczas odtwarzania muzyki krótkie naciśnięcie powoduje przejście do następnego utworu. Długie naciśnięcie przycisku "+" w celu zwiększenia głośności.
6. Podczas odtwarzania muzyki krótkie naciśnięcie powoduje przejście do poprzedniego utworu. Długie naciśnięcie zmniejsza głośność.
7. Przełącznik zasilania: Długie naciśnięcie włącza/wyłącza urządzenie. Podczas odtwarzania muzyki (karta USB/karta TF/FM/BT), krótkie naciśnięcie przełącza tryb USB/TF/FM/BT.
8. ODTWARZANIE/PAUZA: Podczas odtwarzania muzyki naciśnij krótko przycisk ODTWARZANIE/PAUZA, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie. W trybie BT ze sparowanym telefonem komórkowym, naciśnij krótko, aby odebrać połączenie i naciśnij ponownie, aby je rozłączyć. W trybie FM podłącz głośnik za pomocą dostarczonego przewodu AUX jako antenę. Po podłączeniu kabla AUX urządzenie automatycznie przełączy się w tryb AUX. Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby przejść do trybu FM, a następnie naciśnij krótko przycisk PLAY/PAUSE, aby wyszukać stację. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać wyszukiwanie.

### **Ładowanie głośnika:**

1. Wyłącz głośnik przed ładowaniem.
2. Podłącz kabel typu C do portu ładowania głośnika.
3. Podłącz drugi koniec kabla ładującego do komputera lub zasilacza.
4. Podczas ładowania wskaźnik LED ma kolor czerwony i wyłączy się automatycznie po pełnym naładowaniu.

Uwaga: Przed użyciem należy w pełni naładować akumulator głośnika.

### **Parowanie głośnika:**

1. Włącz głośnik, naciskając długo przycisk zasilania przez 3 sekundy.
2. Wskaźnik LED urządzenia zaświeci się na niebiesko.
3. Na urządzeniu mobilnym (smartfonie/tablecie) włącz połączenie bezprzewodowe.

- Wybierz "MO2211" z listy dostępnych urządzeń bezprzewodowych na urządzeniu mobilnym.
- Głośnik automatycznie połączy się ponownie z ostatnim sparowanym urządzeniem, jeśli jest ono dostępne po włączeniu zasilania.

### **Specyfikacja produktu:**

|                                                                                                                                                                                          |              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| Wireless:                                                                                                                                                                                | 5.3          |    |
| Wsparcie:                                                                                                                                                                                | L2CAP        |    |
| /A2DP(AVCTP/AVDTP/AVRCP), może odbierać sygnał AUDIO i sterować urządzeniem AUDIO. Obsługa HSP/HFP (profil zestawu głośnomówiącego) Wbudowany mikrofon do rozmów w trybie głośnomówiącym |              |    |
| Zasięg roboczy:                                                                                                                                                                          | 10M          |    |
| Bateria:                                                                                                                                                                                 | 3.7V 1200mAh |    |
| Czas odtwarzania przy normalnej głośności:                                                                                                                                               |              | 2H |
| Moc:                                                                                                                                                                                     | 5W*2         |    |
| Ładowanie:                                                                                                                                                                               | 5V/500mA     |    |

### **Uwagi:**

- Przechowywać produkt w suchym miejscu; nie umieszczać produktu w wilgotnych miejscach.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysokich temperatur. Wysokie temperatury mogą spowodować uszkodzenie.
- Chronić przed niskimi temperaturami, co pomoże uniknąć uszkodzeń wewnętrznych.
- Nie należy demontować produktu.
- Unikać upuszczenia produktu.
- Nie ładuj głośnika dłużej niż 10 godzin.
- odczas ładowania należy używać przewodu ładującego typu C dostarczonego z głośnikiem.