

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)


(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2303 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2303

EN

TWS earbuds in bamboo case



1. Type-C charging port
2. USB output
3. LED indicator
4. Multifunction button L (left earbud) and R (right earbud)

Earbuds:

Power on: Automatically turn on and start to pair when removed from the charger box. Or long press L or R button.

Power off: Automatically turn off when placed back in the charger box. Or long press L or R button.

Functions:

1. Press L or R button once to play or pause.
2. Press L button twice for higher volume. Press R button twice for lower volume.
3. Press L button three times for next track. Press R button three times for previous track.

4. Press L or R button once to answer incoming call.
5. Long press L or R button twice to reject incoming call.
6. Press and hold L or R button for 2 seconds to activate voice assistant, e.g. Siri, etc...
7. Long press L or R button to turn on/off the power.

Parameters:

Wireless version:	5.3
Running time:	About 4 hours
Call time:	Approximately 4 hours
Effective distance:	10m
Type-C Input:	DC 5V/1A
Type-C output:	DC 5V/0.5A
USB output:	DC 5V/0.5A
Charging time:	About 1 hour
Battery:	Earbud: 30mAh, 0.111Wh; Case: 1200mAh, 4.44Wh

Instructions:

1. Search the Wireless name "MO2303" on mobile phone when pairing this item to your device.
2. Do not use the earbuds when crossing the street or walking in busy traffic areas. High volume levels may cause damage to your hearing, please use suitable volume levels and avoid wearing the headphones for extended periods of time.
3. "High sound pressure"
"Risk of hearing damage"
"Do not listen at high volume levels for long periods."

**DE****TWS-Ohrhörer im Bambus Case**

1. Typ-C-Ladeanschluss
2. USB-Ausgang
3. LED-Anzeige
4. Multifunktionstaste L (linker Ohrhörer) und R (rechter Ohrhörer)

Ohrhörer:

Einschalten: Automatisches Einschalten und Beginn der Kopplung, nach Entnahme aus der Ladebox. Alternativ die L- oder R-Taste länger gedrückt halten.

Ausschalten: Ohrhörer schalten sich automatisch aus, wenn sie wieder in die Ladebox gelegt werden. Alternativ die L- oder R-Taste länger gedrückt halten.

Funktionen:

1. Drücken Sie die Taste L oder R einmal zum Abspielen oder Anhalten.
2. Drücken Sie die Taste L zweimal, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die Taste R zweimal, um die Lautstärke zu verringern.
3. Für den nächsten Titel dreimal die Taste L drücken. Drücken Sie die Taste R dreimal, um zum vorherigen Titel zu gelangen.
4. Die Taste L oder R einmal drücken, um einen eingehenden Anruf anzunehmen.
5. Zweimal lang auf die Taste L oder R drücken, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.
6. Halten Sie die Taste L oder R 2 Sekunden lang gedrückt, um den Sprachassistenten, z. B. Siri usw., zu aktivieren.
7. Langes Drücken der Tasten L oder R schaltet das Gerät ein/aus.

Parameter:

Wireless Version:	5.3
Betriebsdauer:	Ca. 4 Stunden
Gesprächszeit:	Ca. 4 Stunden
Effektive Entfernung:	10m
Typ-C-Eingang:	DC 5V/1A
Typ-C Ausgang:	DC 5V/0,5A
USB-Ausgang:	DC 5V/0,5A
Aufladezeit:	Ca. 1 Stunde
Akku: Ohrhörer: 30mAh, 0,111Wh; Gehäuse: 1200mAh, 4,44Wh	

Anleitung:

1. Suchen Sie auf dem Smartphone nach dem Wireless-Gerät "MO2303", wenn Sie dieses Gerät mit Ihrem Gerät koppeln möchten.
2. Verwenden Sie die Ohrhörer nicht, wenn Sie die Straße überqueren oder sich in verkehrsreichen Gebieten aufhalten. Hohe Lautstärken können Ihr Gehör schädigen. Bitte verwenden Sie eine angemessene Lautstärke und vermeiden Sie es, die Ohrhörer über einen längeren Zeitraum zu tragen.
3. "Hoher Schall"
"Gefahr von Gehörschäden"
"Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke".

**FR****Ecouteurs TWS dans un étui en bambou**

1. Port de charge de type C
2. Sortie USB
3. Indicateur LED
4. Bouton multifonction L (écouteur gauche) et R (écouteur droit)

Ecouteurs:

Mise sous tension : S'allume automatiquement et commence à s'appairer lorsqu'il est retiré de la boîte du chargeur. Ou appuyez longuement sur les boutons L ou R.

Mise hors tension : S'éteint automatiquement lorsqu'il est replacé dans le boîtier du chargeur. Ou appuyez longuement sur le bouton L ou R.

Fonctions:

1. Appuyez une fois sur le bouton L ou R pour lire ou mettre en pause.
2. Appuyez deux fois sur le bouton L pour augmenter le volume.
Appuyez deux fois sur le bouton R pour réduire le volume.

3. Appuyez trois fois sur le bouton L pour la piste suivante.
Appuyez trois fois sur le bouton R pour la piste précédente.
4. Appuyez une fois sur le bouton L ou R pour répondre à l'appel entrant.
5. Appuyez longuement deux fois sur le bouton L ou R pour rejeter l'appel entrant.
6. Appuyez sur le bouton L ou R et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour activer l'assistant vocal, par exemple Siri, etc.
7. Appuyez longuement sur le bouton L ou R pour allumer/éteindre l'alimentation.

Paramètres:

Version sans fil :	5.3
Durée d'utilisation :	Environ 4 heures
Durée d'appel :	Environ 4 heures
Distance efficace :	10m
Entrée Type-C :	DC 5V/1A
Sortie Type-C :	DC 5V/0.5A
Sortie USB :	DC 5V/0.5A
Temps de charge :	Environ 1 heure
Batterie : Ecouteurs :	30mAh, 0.111Wh ; Boîtier : 1200mAh, 4.44Wh

Instructions:

1. Recherchez le nom sans fil "MO2303" sur le téléphone portable lors du couplage de cet élément à votre appareil.
2. N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous traversez la rue ou marchez dans des zones de circulation intense. Les niveaux de volume élevés peuvent endommager votre audition, veuillez utiliser des niveaux de volume appropriés et éviter de porter les écouteurs pendant des périodes prolongées.
3. "Pression sonore élevée"
"Risque de dommages auditifs"
"Ne pas écouter à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes."



ES

Auriculares TWS en estuche de bambú

1. Puerto de carga Tipo-C
2. Salida USB
3. Indicador LED
4. Botón multifunción L (auricular izquierdo) y R (auricular derecho)

Auriculares:

Encendido: Se encienden automáticamente y empiezan a emparejarse al sacarlos de la caja del cargador. O pulsando prolongadamente los botones L o R.

Apagado: Se apagan automáticamente al volver a colocarlos en la caja de carga. O mantenga pulsado el botón L o R.

Funciones:

1. Pulse el botón L o R una vez para reproducir o pausar.
2. Pulse el botón L dos veces para la pista anterior. Pulse el botón R dos veces para la pista siguiente.
3. Pulse el botón L tres veces para bajar el volumen. Pulse el botón R tres veces para subir el volumen.
4. Pulse el botón L o R una vez para responder a la llamada entrante o colgar.
5. Pulse dos veces el botón L o R para rechazar la llamada entrante.
6. Mantenga pulsado el botón L o R dos segundos para activar el asistente de voz, por ejemplo Siri, etc...
7. Mantenga pulsado el botón L o R para encender o apagar la alimentación.

Parámetros:

Versión inalámbrica:	5.3
Tiempo de funcionamiento:	Alrededor de 4 horas

Tiempo de llamada:	Aproximadamente 4 horas
Distancia efectiva:	10m
Entrada Tipo-C:	DC 5V/1A
Salida Tipo-C:	DC 5V/0,5A
Salida USB:	DC 5V/0,5A
Tiempo de carga:	Aproximadamente 1 hora
Batería: Auriculares: 30 mAh, 0,111 Wh; Funda: 1200 mAh, 4,44 Wh	

Instrucciones:

1. Busque el nombre inalámbrico "MO2303" en el teléfono móvil cuando empareje este elemento con su dispositivo.
2. No utilice los auriculares al cruzar la calle o caminar por zonas de tráfico intenso. Los altos niveles de volumen pueden causar daños en su audición, por favor, utilice niveles de volumen adecuados y evite usar los auriculares durante largos períodos de tiempo.
3. "Presión sonora elevada"
"Riesgo de daños auditivos"
"No escuche a niveles de volumen altos durante periodos prolongados".



IT

Auricolari TWS in astuccio di bamboo

1. Porta di ricarica Type-C
2. Uscita USB
3. Indicatore LED
4. Pulsante multifunzione L (auricolare sinistro) e R (auricolare destro)

Auricolari:

Accensione: si accendono automaticamente e iniziano ad associarsi quando vengono rimossi dalla scatola del caricabatterie. Oppure premi a lungo il pulsante L o R.

Spegnimento: si spengono automaticamente quando vengono riposti nella scatola del caricabatterie. Oppure premi a lungo il pulsante L o R.

Funzioni:

1. Premi una volta il pulsante L o R per riprodurre o mettere in pausa.
2. Premi due volte il pulsante L per aumentare il volume. Premi due volte il pulsante R per abbassare il volume.
3. Premi tre volte il pulsante L per passare alla traccia successiva. Premi tre volte il pulsante R per passare alla traccia precedente.
4. Premi una volta il pulsante L o R per rispondere a una chiamata in arrivo.
5. Premi a lungo il pulsante L o R due volte per rifiutare una chiamata in arrivo.
6. Tieni premuto il pulsante L o R per 2 secondi per attivare l'assistente vocale, ad esempio Siri, ecc...
7. Premi a lungo il pulsante L o R per accendere/spegnere l'alimentazione.

Parametri:

Versione wireless:	5.3
Durata:	circa 4 ore
Durata chiamata:	circa 4 ore
Distanza effettiva:	10 m
Ingresso Type-C:	DC 5 V/1 A
Uscita Type-C:	DC 5 V/0,5 A
Uscita USB:	DC 5 V/0,5 A
Tempo di ricarica:	circa 1 ora
Batteria: Auricolare:	30 mAh, 0,111 Wh; Custodia: 1200 mAh, 4,44 Wh

Istruzioni:

1. Cerca il nome wireless "MO2303" sul telefono cellulare quando associ questo articolo al tuo dispositivo.
2. Non utilizzare gli auricolari quando attraversi la strada o cammini in aree trafficate. Livelli di volume elevati possono causare danni all'udito, utilizzare livelli di volume adeguati ed evitare di indossare le cuffie per lunghi periodi di tempo.

3. "Elevata pressione sonora"
"Rischio di danni all'udito"
"Non ascoltare a volumi elevati per lunghi periodi."



NL

TWS oordopjes in bamboe etui

1. Type-C oplaadpoort
2. USB-uitgang
3. LED-indicator
4. Multifunctionele knop L (linkeroordopje) en R (rechteroordopje)

Oordopjes:

Aanzetten: Automatisch inschakelen en beginnen met koppelen wanneer ze uit de oplader worden gehaald. Of druk lang op de knop L of R.

Uitschakelen: Automatisch uitschakelen wanneer ze terug in de oplader worden geplaatst. Of druk lang op de knop L of R.

Functies:

1. Druk eenmaal op de knop L of R om af te spelen of te pauzeren.
2. Druk twee keer op de L-knop voor een hoger volume. Druk twee keer op de knop R voor een lager volume.
3. Druk drie keer op de knop L voor het volgende nummer. Druk drie keer op de knop R voor het vorige nummer.
4. Druk eenmaal op de knop L of R om een inkomend gesprek te beantwoorden.
5. Druk tweemaal lang op de knop L of R om de inkomende oproep te weigeren.
6. Houd de L- of R-toets 2 seconden ingedrukt om spraakassistent te activeren, bijv. Siri, enz.
7. Druk lang op de L of R knop om de stroom in of uit te schakelen.

Parameters:

Draadloze versie: 5.3

Looptijd:	Ongeveer 4 uur
Gesprekstijd:	Ongeveer 4 uur
Effectieve afstand:	10m
Type-C-ingang:	DC 5V/1A
Type-C uitgang:	DC 5V/0,5A
USB-uitgang:	DC 5V/0,5A
Oplaadtijd:	Ongeveer 1 uur
Batterij: Oordopjes:	30mAh, 0,111Wh; Behuizing: 1200mAh, 4,44Wh

Instructies:

1. Zoek de draadloze naam "MO2303" op je mobiele telefoon wanneer je dit item aan je apparaat koppelt.
2. Gebruik de oordopjes niet als u de straat oversteekt of in drukke verkeersgebieden loopt. Hoge volumeniveaus kunnen uw gehoor beschadigen, gebruik geschikte volumeniveaus en vermijd het dragen van de hoofdtelefoon gedurende langere perioden.
3. "Hoge geluidsdruk
"Risico op gehoorbeschadiging".
"Luister niet gedurende langere perioden naar hoge volumeniveaus."



PL

Śluchawki TWS w bambusowym etui

1. Port ładowania typu C
2. Wyjście USB
3. Wskaźnik LED
4. Przycisk wielofunkcyjny L (lewa słuchawka) i R (prawa słuchawka)

Śluchawki douszne:

Włączanie: Automatycznie włącza się i rozpoczyna parowanie po wyjęciu z ładowarki. Lub długie naciśnięcie przycisku L lub R.

Wyłączanie: Automatycznie wyłącza się po ponownym umieszczeniu w ładowarce. Można też długo nacisnąć przycisk L lub R.

Funkcje:

1. Naciśnij raz przycisk L lub R, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie.
2. Naciśnij dwukrotnie przycisk R, aby przejść do poprzedniej ścieżki. Naciśnij dwukrotnie przycisk L, aby przejść do następnej ścieżki.
3. Naciśnij trzykrotnie przycisk R, aby zmniejszyć głośność. Naciśnij trzykrotnie przycisk L, aby zwiększyć głośność.
4. Naciśnij raz przycisk L lub R, aby odebrać połączenie przychodzące lub rozłączyć się.
5. Naciśnij dwukrotnie przycisk L lub R, aby odrzucić połączenie przychodzące.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk L lub R, aby aktywować asystenta głosowego, np. Siri itp.

Parametry:

Wersja bezprzewodowa:	5.3
Czas działania:	Okolo 4 godzin
Czas połączenia:	Okolo 4 godzin
Efektywna odległość:	10 m
Wejście typu C:	DC 5V/1A
Wyjście typu C:	DC 5V/0,5A
Wyjście USB:	DC 5V/0,5A
Czas ładowania:	Okolo 1 godziny
Bateria: Słuchawka douszna:	30 mAh, 0,111 Wh; Etui: 1200 mAh, 4,44 Wh

Instrukcja:

1. Wyszukaj nazwę sieci bezprzewodowej "MO2303" w telefonie komórkowym podczas parowania tego elementu z urządzeniem.
2. Nie używaj słuchawek podczas przechodzenia przez ulicę lub chodzenia w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Wysoki poziom

głośności może spowodować uszkodzenie słuchu, dlatego należy używać odpowiedniego poziomu głośności i unikać noszenia słuchawek przez dłuższy czas.

"Wysokie ciśnienie akustyczne"

"Ryzyko uszkodzenia słuchu"

"Nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas".

