

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2574 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2574

EN

Rechargeable blender



1. LED indicator
2. Switch button
3. Type-C port

Specifications:

Input: DC 5V

Battery capacity: 1200mAh/4.44Wh

Instructions:

1. Before use, please charge the product first. The charging time is 3 hours.
2. Screw the bottle to the blender firmly. Otherwise, the blender cannot be switched on due to safety reason.
3. Press the button. The blender starts working.
4. Press the button again. The blender stops working.

Cautions:

- Do not touch the blades as they are sharp to avoid any injury.
- This item is used for fruit juice only. Do not put hard object (e.g. nut or bean) into cup for blending. This can damage the device.
- The blender operates continuously for **40 seconds maximum** to prevent the device from overheating. It then stops automatically. After a short while, you can press the button to

start blending again.

- When cleaning the product, please ensure the power supply is disconnected. Do not immerse the base in water to avoid damaging electronic components. Do not use abrasive detergents or corrosive liquids to clean the device.
- Keep this item out of the reach of children.

DE

Wiederaufladbarer Standmixer



1. LED-Anzeige
2. Schalter
3. Typ-C-Anschluss

Technische Daten:

Eingang: DC 5V

Batteriekapazität: 1200mAh/4.44Wh

Anleitung:

1. Vor dem Gebrauch laden Sie das Produkt bitte zunächst auf. Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden.
2. Schrauben Sie den Behälter fest auf den Mixer. Andernfalls lässt sich der Mixer aus Sicherheitsgründen nicht einschalten.
3. Betätigen Sie den Schalter. Der Mixer beginnt zu arbeiten.
4. Betätigen Sie die Taste erneut. Der Mixer stoppt.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Berühren Sie die Klingen nicht, da sie scharf sind, um

Verletzungen zu vermeiden.

- Dieses Gerät ist nur für die Zubereitung von Fruchtsaft geeignet. Geben Sie keine harten Gegenstände (z. B. Nüsse oder Bohnen) in den Mixbehälter. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.
- Der Mixer läuft maximal 40 Sekunden lang ununterbrochen, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden. Danach schaltet er sich automatisch ab. Nach einer kurzen Zeit können Sie die Taste erneut drücken, um den Mixvorgang wieder zu starten.
- Wenn Sie das Gerät reinigen, stellen Sie bitte sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist. Tauchen Sie die Basis nicht in Wasser, um eine Beschädigung der elektronischen Bauteile zu vermeiden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder ätzenden Flüssigkeiten zur Reinigung des Geräts.
- Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

FR

Mixeur rechargeable



1. Indicateur LED
2. Interrupteur
3. Port de type C

Caractéristiques :

Entrée : DC 5V

Capacité de la batterie : 1200mAh/4.44Wh

Instructions :

1. Avant utilisation, veuillez d'abord charger le produit. Le temps de charge est de 3 heures.
2. Vissez fermement le récipient sur le mixeur. Sinon, le mixeur ne peut pas être allumé pour des raisons de sécurité.
3. Appuyez sur le bouton. Le mixeur commence à fonctionner.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton. Le mixeur cesse de fonctionner.

Précautions :

- Ne touchez pas les lames pour éviter toute blessure car elles sont tranchantes.
- Cet article est utilisé pour faire du jus de fruits uniquement. Ne mettez pas d'objet dur (par exemple une noix ou un haricot) dans le mixeur. Cela peut endommager l'appareil.
- Le mixeur fonctionne en continu pendant 40 secondes maximum pour éviter que l'appareil ne surchauffe. Il s'arrête alors automatiquement. Après un court instant, vous pouvez appuyer sur le bouton pour recommencer à mélanger.
- Lors du nettoyage du produit, assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée. Ne plongez pas la base dans l'eau pour éviter d'endommager les composants électroniques. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou de liquides corrosifs pour nettoyer l'appareil.
- Gardez cet article hors de portée des enfants.

ES

Batidora recargable



1. Indicador LED
2. Boton de arrancar
3. Puerto tipo C

Especificaciones:

Input: DC 5V
Capacidad bateria: 1200mAh/4.44Wh

Instrucciones:

1. Antes de utilizar el producto, cárguelo primero. El tiempo de carga es de 3 horas.
2. Enrosque firmemente la botella a la batidora. De lo contrario, la licuadora no podrá encenderse por motivos de seguridad.
3. Pulse el botón. La batidora empieza a funcionar.
4. Pulse de nuevo el botón. La batidora deja de funcionar.

Precauciones:

- No toque las cuchillas, ya que están afiladas, para evitar lesiones.
- Este artículo sólo se utiliza para zumo de frutas. No introduzca objetos duros (por ejemplo, nueces o judías) en el vaso para licuar. Esto puede dañar el aparato.
- La batidora funciona de forma continua durante 40 segundos como máximo para evitar que el aparato se sobrecaliente. A continuación, se detiene automáticamente. Al cabo de unos instantes, puede pulsar el botón para volver a licuar.
- Cuando limpie el producto, asegúrese de que la fuente de alimentación está desconectada. No sumerja la base en agua para evitar dañar los componentes electrónicos. No utilice detergentes abrasivos ni líquidos corrosivos para limpiar el aparato..
- Mantenga este artículo fuera del alcance de los niños.

IT**Miscelatore ricaricabile**



1. Indicatore LED
2. Pulsante di commutazione
3. Porta Type-C

Specifiche:

Ingresso: DC 5V
Capacità della batteria: 1200mAh/4,44Wh

Istruzioni:

1. Prima dell'uso, caricare prima il prodotto. Il tempo di ricarica è di 3 ore.
2. Avvitare saldamente la bottiglia al frullatore. Altrimenti, il frullatore non può essere acceso per motivi di sicurezza.
3. Premere il pulsante. Il frullatore inizia a funzionare.
4. Premere di nuovo il pulsante. Il frullatore smette di funzionare.

Avvertenze:

- Non toccare le lame perché sono affilate per evitare lesioni.
- Questo articolo è utilizzato solo per succhi di frutta. Non mettere oggetti duri (ad esempio noci o fagioli) nella tazza per frullare. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Il frullatore funziona ininterrottamente per 40 secondi al massimo per evitare che il dispositivo si surriscaldi. Quindi si ferma automaticamente. Dopo un po', puoi premere il pulsante per riprendere a frullare.
- Quando pulisci il prodotto, assicurati che l'alimentazione sia scollegata. Non immergere la base in acqua per evitare di danneggiare i componenti elettronici. Non usare detergenti abrasivi o liquidi corrosivi per pulire il dispositivo.

- Tieni questo articolo fuori dalla portata dei bambini.

NL

Oplaadbare Blender



1. LED-indicator
2. Schakelknop
3. Type-C poort

Specificaties:

Ingang:	DC 5V
Batterijcapaciteit:	1200mAh/4.44Wh

Instructies:

1. Voor gebruik eerst opladen. De oplaadtijd is 3 uur.
2. Schroef de fles stevig op de blender. Anders kan de blender om veiligheidsredenen niet worden ingeschakeld.
3. Druk op de knop. De blender begint te draaien.
4. Druk nogmaals op de knop. De blender stopt met draaien.

Pas op:

- Raak de messen niet aan omdat ze scherp zijn om letsel te voorkomen.
- Dit apparaat wordt alleen gebruikt voor vruchtensap. Doe geen harde voorwerpen (bijv. noten of bonen) in de beker om te blenden. Dit kan het apparaat beschadigen.
- De blender werkt maximaal 40 seconden continu om oververhitting van het apparaat te voorkomen. Daarna stopt hij automatisch. Na een korte tijd kunt u op de knop drukken om

opnieuw te beginnen met blenden.

- Als u het product schoonmaakt, zorg er dan voor dat de stroomtoevoer is uitgeschakeld. Dompel de basis niet onder in water om beschadiging van elektronische componenten te voorkomen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of bijtende vloeistoffen om het apparaat schoon te maken.
- Houd dit product buiten het bereik van kinderen.

PL

Blender z akumulatorem



1. Wskaźnik LED
2. Przycisk przełącznika
3. Port typu C

Specyfikacja:

Wejście: DC 5V

Pojemność baterii: 1200mAh/4.44Wh

Instrukcja:

1. Przed użyciem należy najpierw naładować produkt. Czas ładowania wynosi 3 godziny.
2. Butelkę należy mocno przykręcić do blendera. W przeciwnym razie blendera nie będzie można włączyć ze względów bezpieczeństwa.
3. Naciśnij przycisk. Blender rozpocznie pracę.
4. Naciśnij przycisk ponownie. Blender przestanie działać.

Uwagi:

- Nie dotykaj ostrzy, ponieważ są one ostre, aby uniknąć obrażeń.
- Ten element służy wyłącznie do przygotowywania soków owocowych. Nie należy wkładać twardych przedmiotów (np. orzechów lub ziaren) do kielicha w celu miksowania. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Blender działa nieprzerwanie przez maksymalnie 40 sekund, aby zapobiec przegrzaniu urządzenia. Następnie zatrzymuje się automatycznie. Po krótkiej chwili można nacisnąć przycisk, aby ponownie rozpocząć blendowanie.
- Podczas czyszczenia produktu należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone. Nie zanurzać podstawy w wodzie, aby uniknąć uszkodzenia podzespołów elektronicznych. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać ściernych detergentów ani żrących płynów
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci