

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO6662 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO6662

EN

LED Wireless speaker



① MFB

Power On/Off (long press for 3s)

Play/Pause & Answer/End a call (short press)

Reject a call (long press for 1s)

② Mode switch (short press)

③ MIC

④ Volume Up (long press) / Track Forward (short press)

⑤ Volume Down (long press) / Track Back (short press)

⑥ AUX IN

⑦ TF card slot

⑧ USB card port

⑨ Charging port

⑩ Charging indicator light

Notice:

- Keep the product dry; do not place the product in damp places.
- Keep out of direct sunlight and high temperatures. High temperatures may result in damage.

- Keep out of cold temperatures, this will help avoid internal damage.
- Do not disassemble the product.
- Avoid dropping the product.
- Do not continue to charge the speaker over 10 hours.
- When charging, use the type-C charging cord supplied with the speaker.

Charging the Speaker:

1. Switch off the speaker before charging.
2. Plug the type-C cable into the speaker charging port.
3. Plug the other end of charging cable into a computer or power adapter.
4. Plug the power adapter into a power outlet.
5. When charging the LED indicator will be solid on and will turn off automatically when fully charged.

Note: Please charge the speaker battery fully before use.

Pairing the speaker:

1. Turn on the speaker by long pressing the power button for 3s.
2. The device's LED indicator will illuminate.
3. On the mobile device (smartphone/tablet) turn on the wireless connection.
4. Select "MO6662" in the available wireless devices on your mobile device.

Note: The speaker will shut off automatically after 30 minutes if without connection.

To reconnect:

The speaker will reconnect to the last paired device automatically if it is available when power on.

Product Specification:

Wireless version:	5.0
Working range:	up to 10 meters
Speaker:	4Ω 5W*2
Battery:	3.7V, 1800mAh

Input: DC 5V / 1000mA
Charging time: about 3 hours
Playing time: about 7 hours (at 70% volume)
IP rating: IPX4
Support TWS connection (2pcs MO6662 required)

Packages List:

1x Wireless speaker
1x User manual
1x Type-C charging cable

DE

Wireless Lautsprecher mit LED



- ① MFB
Ein-/Ausschalten (langes Drücken für 3s)
Wiedergabe/Pause & Annehmen/Beenden eines Anrufs (kurzes Drücken)
Ablehnen eines Anrufs (langes Drücken für 1s)
- ② Modusschalter (kurzes Drücken)
- ③ MIC
- ④ Lautstärke hoch (langes Drücken) / Nächster Titel (kurzes Drücken)
- ⑤ Lautstärke runter (lang Drücken) / Voriger Titel (kurzes Drücken)

Drücken)

- ⑥ AUX IN
- ⑦ TF-Kartensteckplatz
- ⑧ USB-Speicher-Anschluss
- ⑨ Ladeanschluss
- ⑩ Ladekontrollleuchte

Hinweis:

- Lagern Sie das Produkt trocken; nicht an feuchten Orten.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und zu hohen Temperaturen.
- Hohe Temperaturen können zu Schäden führen.
- Schützen Sie das Gerät vor zu niedrigen Temperaturen, um Schäden im Inneren zu vermeiden.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen.
- Laden Sie den Lautsprecher nicht länger als 10 Stunden auf.
- Verwenden Sie zum Aufladen das mit dem Lautsprecher mitgelieferte Typ-C-Ladekabel.

Aufladen des Lautsprechers:

1. Schalten Sie den Lautsprecher vor dem Aufladen aus.
2. Verbinden Sie das Typ-C-Kabel mit dem Ladeanschluss des Lautsprechers.
3. Schließen Sie das andere Ende des Ladekabels an einen Computer oder einen Netzadapter an.
4. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.
5. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige konstant und schaltet sich automatisch aus, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Hinweis: Bitte laden Sie den Akku des Lautsprechers vor der Verwendung vollständig auf.

Kopplung des Lautsprechers:

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Die LED-Anzeige des Geräts leuchtet auf.

3. Schalten Sie auf dem Mobilgerät (Smartphone/Tablet) die WLAN-Verbindung ein.
4. Wählen Sie "MO6662" unter den verfügbaren kabellosen Geräten auf Ihrem Mobilgerät aus.

Hinweis: Der Lautsprecher schaltet sich nach 30 Minuten ohne Verbindung automatisch aus.

Wiederverbinden:

Der Lautsprecher verbindet sich automatisch wieder mit dem zuletzt gekoppelten Gerät, wenn dieses beim Einschalten verfügbar ist.

Produktspezifikation:

Wireless Version: 5.0

Arbeitsbereich: bis zu 10 m

Lautsprecher: 4Ω 5W*2

Batterie: 3.7V, 1800mAh

Eingang: DC 5V / 1000mA

Aufladezeit: ca. 3 Stunden

Spieldauer: ca. 7 Stunden (bei 70% Lautstärke)

IP Schutzklasse: IPX4

Unterstützt TWS-Verbindung (2 St. MO6662 erforderlich)

Inhalt:

1x Wireless Lautsprecher

1x Benutzerhandbuch

1x Typ-C-Ladekabel

FR

Enceinte sans fil LED



- ① MFB
Marche/Arrêt (appuyez longuement pendant 3 s)
Lecture/Pause et répondre/terminer un appel (appui court)
Rejeter un appel (appui long pendant 1s)
- ② Commutateur de mode (appui court)
- ③ MIC
- ④ Augmenter le volume (appui long) / Piste suivante (appui court)
- ⑤ Diminuer le volume (appui long) / Piste précédente (appui court)
- ⑥ Entrée AUXILIAIRE
- ⑦ Fente pour carte TF
- ⑧ Port de clé USB
- ⑨ Port de charge
- ⑩ Voyant de charge

Notice :

- Gardez le produit au sec ; ne le placez pas dans des endroits humides.
- Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures élevées.
- Des températures élevées peuvent entraîner des dommages.
- Tenir à l'écart des températures froides pour éviter les dommages internes.
- Ne démontez pas le produit.
- Evitez de laisser tomber le produit.
- Ne chargez pas l'enceinte plus de 10 heures.
- Lors de la charge, utilisez le cordon de charge de type-C fourni avec l'enceinte.

Charger le haut-parleur :

1. Éteignez le haut-parleur avant de le charger.
2. Branchez le câble de type-C dans le port de charge du haut-parleur.
3. Branchez l'autre extrémité du câble de charge sur un ordinateur ou un adaptateur secteur.
4. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.

5. Lors de la charge, le voyant LED reste allumé et s'éteint automatiquement lorsqu'il est complètement chargé.

Note: Veuillez charger complètement la batterie du haut-parleur avant utilisation.

Appairage de l'enceinte :

1. Allumez le haut-parleur en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.
2. Le voyant LED de l'appareil s'allume.
3. Sur l'appareil mobile (smartphone/tablette), activez la connexion sans fil.
4. Sélectionnez "MO6662" parmi les appareils sans fil disponibles sur votre appareil mobile.

Note: L'enceinte s'éteindra automatiquement après 30 minutes sans connexion.

Pour se reconnecter :

Le haut-parleur se reconnectera automatiquement au dernier appareil couplé s'il est disponible lorsqu'il est allumé.

Spécification de produit :

Version sans fil :	5.0
Portée de fonctionnement :	jusqu'à 10 mètres
Haut-parleur :	4Ω 5W*2
Batterie :	3,7V, 1 800 mAh
Entrée :	CC 5V / 1000mA
Temps de charge :	environ 3 heures
Temps de lecture :	environ 7 heures (à 70 % de volume)
Classement IP :	IPX4
Prise en charge de la connexion TWS (2 pièces MO6662 requises)	

Contenu :

- 1x haut-parleur sans fil
- 1x manuel d'utilisation
- 1x câble de charge de type-C

ES

ALTAVOZ Inalambrico LED



① MFB

Encendido/Apagado (pulsación larga durante 3 s)
Reproducción/Pausa y Responder/Finalizar una llamada
(pulsación corta)
Rechazar una llamada (pulsación larga durante 1 s)

② Modo cambio (pulsación corta)

③ MIC

④ Subir el volumen (pulsación larga) / Avanzar (pulsación corta)

⑤ Bajar volumen (pulsación larga) / Retroceder (pulsación corta)

⑥ AUX IN

⑦ Ranura de la tarjeta TF

⑧ Puerto de tarjeta USB

⑨ Puerto de carga

⑩ Luz indicadora de carga

Advertencia:

- Mantenga el producto seco; no lo coloque en lugares húmedos.
- Manténgalo alejado de la luz solar directa y de las altas temperaturas.
- Las temperaturas altas pueden provocar daños.
- Manténgase alejado de las temperaturas frías. Esto ayudará a

evitar daños internos.

- No desmonte el producto.
- Evite que el producto se caiga.
- No cargue el altavoz durante más de 10 horas seguidas.
- Para la carga, utilice el cable de carga tipo C suministrado con el altavoz.

Cargar el altavoz:

1. Antes de proceder a la carga, apague el altavoz.
2. Conecte el cable tipo C al puerto de carga del altavoz.
3. Conecte el otro extremo del cable de carga a un ordenador o adaptador de corriente.
4. Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente.
5. Durante la carga, el indicador LED estará permanentemente encendido y se apagará automáticamente cuando esté completamente cargado.

Nota: Cargue completamente la batería del altavoz antes de usarla.

Vincular el altavoz:

1. Encienda el altavoz manteniendo presionado el botón de encendido durante 3 segundos.
2. El indicador LED del dispositivo se iluminará.
3. En el dispositivo móvil (smartphone/tableta) active la conexión inalámbrica.
4. Seleccione "MO6662" en los dispositivos inalámbricos disponibles en su dispositivo móvil.

Nota: El altavoz se apagará automáticamente después de 30 minutos sin conexión.

Para volver a conectar:

El altavoz se volverá a conectar al último dispositivo emparejado automáticamente si está disponible al encenderlo.

Características del producto:

Versión inalámbrica:	5,0
Alcance:	hasta 10 metros
Altavoz:	4 Ω 5 W*2
Batería:	3,7 V, 1800 mAh

Entrada:	DC 5 V / 1000 mA
Tiempo de carga:	aprox. 3 horas
Tiempo de reproducción:	aprox. 7 horas (volumen al 70 %)
Clasificación IP:	IPX4
Admite conexión TWS (se requieren 2 unidades MO6662)	

Contenido del paquete:

- 1x Altavoz inalámbrico
- 1x Manual de usuario
- 1x Cable de carga tipo C

IT

Speaker wireless con LED



- ① MFB
Accensione/spengnimento (premere a lungo per 3 secondi)
Riproduzione/Pausa e Rispondere/Terminare una chiamata (pressione breve)
Rifiutare una chiamata (premere a lungo per 1 secondo)
- ② Interruttore modalità (pressione breve)
- ③ MIC
- ④ Volume su (pressione lunga)/Traccia avanti (pressione breve)
- ⑤ Volume giù (pressione lunga)/Traccia indietro (pressione breve)
- ⑥ INGRESSO AUSILIARIO

- ⑦ Slot per schede TF
- ⑧ Porta scheda USB
- ⑨ Porta di ricarica
- ⑩ Indicatore di carica

Avviso:

- Mantenere il prodotto asciutto; non posizionare il prodotto in luoghi umidi.
- Tenere lontano dalla luce solare diretta e dalle alte temperature.
- Le alte temperature possono causare danni.
- Tenere al riparo dalle basse temperature, questo aiuterà a evitare danni interni.
- Non smontare il prodotto.
- Evitare di far cadere il prodotto.
- Non continuare a caricare l'speaker per oltre 10 ore.
- Durante la ricarica, utilizzare il cavo di ricarica di tipo C fornito con l'speaker.

Caricare lo speaker:

1. Spegnere l'speaker prima di caricarlo.
2. Collegare il cavo tipo C alla porta di ricarica dell'speaker.
3. Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica a un computer o a un adattatore di alimentazione.
4. Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa di corrente.
5. Durante la ricarica, l'indicatore LED è fisso e si spegne automaticamente quando è completamente carico.

Nota: caricare completamente la batteria dello speaker prima dell'uso.

Associazione dello speaker:

1. Accendere lo speaker premendo a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi.
2. L'indicatore LED del dispositivo si accende.
3. Sul dispositivo mobile (smartphone/tablet) attivare la connessione wireless.
4. Selezionare "MO6662" tra i dispositivi wireless disponibili sul proprio dispositivo mobile.

Nota: lo speaker si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti senza connessione.

Riconnessione:

L'speaker si ricollegherà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato se è disponibile quando è alimentato on.

Specifiche prodotto:

Versione senza fili:	5.0
Campo di lavoro:	fino a 10 metri
Speaker:	4Ω 5W*2
Batteria:	3,7 V, 1800 mAh
Ingresso:	CC 5 V / 1000 mA
Tempo di ricarica:	circa 3 ore
Tempo di riproduzione:	circa 7 ore (al 70% del volume)
Grado di protezione	IP: IPX4
Supporta la connessione TWS (richiedi 2 pezzi MO6662)	

Contenuto della confezione:

- 1x speaker wireless
- 1x manuale utente
- 1x cavo di ricarica tipo C

NL



- ① MFB
In-/uitschakelen (3s lang indrukken)
Een oproep afspelen/pauzeren &
beantwoorden/beëindigen (kort indrukken)
Gesprek weigeren (1 sec. lang indrukken)
- ② Mode-schakelaar (kort indrukken)
- ③ MIC
- ④ Volume omhoog (lang indrukken) / Track vooruit (kort indrukken)
- ⑤ Volume omlaag (lang indrukken) / track terug (kort indrukken)
- ⑥ AUX IN
- ⑦ TF-kaartsleuf
- ⑧ USB-kaart poort
- ⑨ Charging poort
- ⑩ Oplaadindicatielampje

Let op:

- Houd het product droog; plaats het product niet op vochtige plaatsen.
- Uit direct zonlicht en van hoge temperaturen houden.
- Hoge temperaturen kunnen leiden tot beschadiging.
- Houd het product uit de buurt van koude temperaturen, dit voorkomt interne beschadigingen.
- Haal het product niet uit elkaar.
- Laat het product niet vallen.
- Laad de luidspreker niet langer dan 10 uur op.
- Gebruik voor het opladen het Type-C-oplaadsnoer dat bij de luidspreker is geleverd.

Opladen van de luidspreker:

1. Schakel de luidspreker uit voordat u deze oplaadt.
2. Steek de Type-C-kabel in de oplaadpoort van de luidspreker.
3. Steek het andere uiteinde van de oplaadkabel in een computer of stroomadapter.
4. Steek de stroomadapter in een stopcontact.
5. Tijdens het opladen brandt de LED-indicator continu en

gaat deze automatisch uit wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Let op: Laad de batterij van de luidspreker volledig op voor gebruik.

Koppelen van de luidspreker:

1. Zet de luidspreker aan door de aan/uit-knop 3 seconden lang in te drukken.
2. De LED-indicator van het apparaat gaat branden.
3. Schakel op het mobiele apparaat (smartphone/tablet) de draadloze verbinding in.
4. Selecteer "MO6662" in de beschikbare draadloze apparaten op uw mobiele apparaat.

Let op: De luidspreker schakelt automatisch uit na 30 minuten zonder verbinding.

Opnieuw verbinding maken:

De luidspreker zal automatisch opnieuw verbinding maken met het laatst gekoppelde apparaat als dit beschikbaar is wanneer het wordt ingeschakeld.

Productspecificatie:

Draadloze versie:	5.0
Werkbereik:	tot 10 meter
Luidspreker:	4Ω 5W*2
Batterij:	3.7V, 1800mAh
Ingang:	DC 5V/1000mA
Oplaadtijd:	ongeveer 3 uren
Speelduur: volume)	ongeveer 7 uur (bij 70%
IP-klasse:	IPX4
Ondersteuning voor TWS-verbinding (2 stuks MO6662 vereist)	

In de verpakking:

- 1x Draadloze luidspreker
- 1x Gebruiksaanwijzing
- 1x Type-C oplaadkabel

PL

Bezprzewodowy głośnik z diodami LED



- ① MFB
Włączanie/wyłączanie (długie naciśnięcie przez 3 s)
Odtwórz/Wstrzymaj i Odbierz/Zakończ połączenie (krótkie naciśnięcie)
Odrzucić połączenie (długie naciśnięcie przez 1s)
- ② Przełącznik trybu (krótkie naciśnięcie)
- ③ MIC
- ④ Zwiększanie głośności (długie naciśnięcie) / Utwórz do przodu (krótkie naciśnięcie)
- ⑤ Zmniejsz głośność (długie naciśnięcie) / Powrót do ścieżki (krótkie naciśnięcie)
- ⑥ Wejście AUX
- ⑦ Gniazdo karty TF
- ⑧ Port karty USB
- ⑨ Port ładowania
- ⑩ Kontrolka ładowania

Uwaga:

- Utrzymuj produkt w suchym miejscu; nie umieszczaj produktu w wilgotnych miejscach.

- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysokimi temperaturami.
- Wysokie temperatury mogą spowodować uszkodzenia.
- Przechowywać z dala od niskich temperatur, pomoże to uniknąć uszkodzeń wewnętrznych.
- Nie demontuj produktu.
- Unikaj upuszczania produktu.
- Nie ładuj głośnika przez ponad 10 godzin.
- Do ładowania użyj przewodu ładującego typu C dostarczonego z głośnikiem.

Ładowanie głośnika:

1. Wyłącz głośnik przed ładowaniem
2. Podłącz kabel typu C do portu ładowania głośnika.
3. Podłącz drugi koniec kabla ładującego do komputera lub zasilacza.
4. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
5. Podczas ładowania wskaźnik LED będzie świecił stałym światłem i wyłączy się automatycznie po pełnym naładowaniu.

Uwaga: Przed użyciem należy całkowicie naładować akumulator głośnika.

Parowanie głośnika:

1. Włącz głośnik, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy.
2. Zaświeci się wskaźnik LED urządzenia.
3. Na urządzeniu mobilnym (smartfonie/tablecie) włącz połączenie bezprzewodowe.
4. Wybierz „MO6662” w dostępnych urządzeniach bezprzewodowych na urządzeniu mobilnym.

Uwaga: Głośnik wyłączy się automatycznie po 30 minutach bez połączenia.

Aby ponownie połączyć:

Głośnik automatycznie połączy się ponownie z ostatnio sparowanym urządzeniem, jeśli jest dostępny po włączeniu.

Specyfikacja Produktu:

Wersja bezprzewodowa: 5.0

Zasięg pracy: do 10 metrów

Głośnik: 4Ω 5W*2

Bateria: 3.7V, 1800mAh

Wejście: DC 5V / 1000mA

Czas ładowania: około 3 godziny

Czas odtwarzania: około 7 godzin (przy 70% głośności)

Stopień ochrony IP: IPX4

Obsługa połączenie TWS (Wymagane 2 sztuki MO6662)

Zawartość opakowania:

1x Głośnik bezprzewodowy

1x Instrukcja obsługi

1x Kabel ładujący typu C