

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO6770 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.momanual.com

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO6770

EN

10000 mAh PD power bank



- ① Switch button
- ② Led indicator& Green light for speed charge
- ③ Type-C Input & Output
- ④ USB-A 1 Output
- ⑤ Micro B input
- ⑥ USB-A 2 Output

Specification

USB*2 Output:	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Type-C Output:	DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.66A
Type-C Input:	DC 5V/3A 9V/2A, 12V/1.5A
Micro Input:	DC 5V/2A 9V/2A, 12V/1.5A
Capacity:	10000mAh/37Wh
Battery:	Li-Polymer battery
Material:	Aluminum alloy + ABS

Recharging power bank

- Press the button to view the electric power remaining in the power bank by seeing how many indicator lights are lit, 25%, 50%, 75%, 100% (The
- led indicator ② next to button is 25%) **press** the button 2 times quickly to turn the light off.
- Connect the power bank with any suitable power source with the cable provided. We provided type C to type C cable. Charging time varies dependent on the power source ratings and specifications of cable. The charging time of the power bank from 0% to 100% is about 7-8h (5V) and 6-7h (9V) The white light flashes successively means recharging is taking place, white power light is steady on, four power lights are steady on means fully charged. (The led indicator next to Type-C is 100%). The green light near switch button ON means under fast recharging.

Charging

- the white power lights are always on, as the power bank power reduces one of the indicator lights will turn off until the battery is exhausted all lights will be off (The led indicator ② next to button is 25%). The green light near switch button ON means under fast charging.

Attention

- This product is not waterproof. Please do not wet it or use it during heavy rain.
- If the product accidentally falls into the water, please use a clean cloth to absorb the water on the product's surface, and do not switch on the device immediately.
- Please do not throw the power bank into fire to avoid explosion.
- Do not use or store the power bank in a hot (over 50 degree Celsius), wet or corrosive environment.
- Please keep out of reach of children. Do not use leave product unattended whilst in use.
- Do not open the device – shock hazard.
- Check whether the power bank is suitable for your mobile

phone or electronic equipment prior to use

- If the power bank has not been used for a long time, the power of the built-in battery can be depleted. To solve this problem, charge the charger for 2- 3 hours. When it has some power, the charger will function again.
- In order to avoid damaging the battery, please use it at least once in every 6 months.
- Do not use the mobile phone whilst the battery is being charged with the power bank and do not charge the power bank overnight.
- When connecting the power bank to the device, please use the charging cables and connectors provided from the authorized maker. The use of charging cables or connectors from unauthorized maker may cause severe or fatal injuries and property loss and damage to the product and the device. Power Bank is compatible with Apple® Product USB Cable/adapter (Not Included)
- Do not leave the power bank operating in airtight space in direct sunlight as this may cause the maximum operating temperature to be exceeded
- Keep the power bank idle when recharging, do not keep charging other device and recharging power bank at the same time

DE

10000 mAh PD Powerbank

- ① Schaltknopf
- ② Beleuchtete Anzeige
- ③ Typ-C Eingang & Ausgang
- ④ USB-A 1 Ausgang
- ⑤ Micro B Eingang
- ⑥ USB-A 2 Ausgang

Technische Daten

USB*2 Ausgang: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Typ-C Ausgang:	DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.66A
Typ-C Eingang:	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Mikro-Eingang:	DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Kapazität:	10000mAh/37Wh
Akku:	Li-Polymer-Akku
Material:	Aluminiumlegierung + ABS

Aufladen der Powerbank

- Drücken Sie die Taste, um die verbleibende elektrische Energie in der Powerbank zu sehen. Dies erfolgt über die Anzeigelampen: 25%, 50%, 75%, 100% (Die LED-Anzeige ② neben der Taste ist 25%). **Drücken** Sie die Taste 2-mal schnell, um das Licht auszuschalten.
- Schließen Sie die Powerbank mit dem mitgelieferten Kabel an eine geeignete Stromquelle an. Das mitgelieferte Kabel ist vom Typ C auf Typ C. Die Ladezeit hängt von der Leistung der Stromquelle und den Spezifikationen des Kabels ab. Die Ladezeit der Powerbank von 0% auf 100% beträgt etwa 7-8h (5V) und 6-7h (9V). Das weiße Licht blinkt sukzessive, was bedeutet, dass der Ladevorgang stattfindet, leuchten die vier Lichter konstant, bedeutet dies, dass das Gerät vollständig geladen ist. (Die LED-Anzeige ⑦ neben Typ-C ist 100%). Das grüne Licht in der Nähe des Typ-C-Anschlusses steht für schnelle Aufladung.

Aufladen

- Die weißen Lichter leuchten konstant. Sobald die Leistung der Powerbank abnimmt, schaltet sich nach und nach eine der Anzeigeleuchten aus, bis der Akku leer ist und alle Lichter erlöschen. (Die LED-Anzeige ② neben der Taste beträgt 25 %). Das grüne Licht in der Nähe des Typ-C-Anschlusses steht für schnelle Aufladung.

Achtung

- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte machen Sie es nicht nass und verwenden Sie es nicht bei starkem Regen.
- Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt, verwenden Sie bitte ein sauberes Tuch, um das Wasser auf der Oberfläche

des Produkts aufzusaugen, und schalten Sie das Gerät nicht sofort ein.

- Bitte werfen Sie die Powerbank nicht ins Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
- Verwenden oder lagern Sie die Powerbank nicht in einer heißen (über 50 Grad Celsius), nassen oder korrosiven Umgebung.
- Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie es benutzen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht - Stromschlaggefahr.
- Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Powerbank für Ihr Mobiltelefon oder elektronisches Gerät geeignet ist
- Wenn die Powerbank über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, kann sich die Leistung des eingebauten Akkus entladen. Um dieses Problem zu lösen, laden Sie das Ladegerät für 2 bis 3 Stunden auf. Wenn der Akku wieder aufgeladen ist, funktioniert das Ladegerät wieder.
- Um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden, verwenden Sie ihn bitte mindestens einmal in 6 Monaten.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während der Akku mit der Powerbank geladen wird, und laden Sie die Powerbank nicht über Nacht auf.
- Wenn Sie die Powerbank an das Gerät anschließen, verwenden Sie bitte die vom autorisierten Hersteller gelieferten Ladekabel und Stecker. Die Verwendung von Ladekabeln oder Steckern von nicht autorisierten Herstellern kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen sowie zu Sachschäden am Produkt und am Gerät führen.
- Die Powerbank ist mit dem USB-Kabel/Adapter eines Apple®-Produkts kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Lassen Sie die Powerbank nicht in einem luftdichten Raum in direktem Sonnenlicht arbeiten, da dies zu einer Überschreitung der maximalen Betriebstemperatur führen kann.
- Lassen Sie die Powerbank während des Aufladens im Leerlauf, laden Sie nicht gleichzeitig ein anderes Gerät auf und laden Sie die Powerbank auf

FR

Banque d'alimentation 10000 mAh

- ① bouton commutateur
- ② Voyant LED
- ③ Entrée et sortie type-C
- ④ Sortie USB-A 1
- ⑤ Entrée Micro USB
- ⑥ Sortie USB-A 2

Spécification

Sortie USB*2 :	DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A
Sortie type-C:	DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.66A
Entrée de type C:	DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A
Micro entrée:	DC 5V / 2A 9V / 2A
Capacité:	10000mAh / 37Wh
Batterie:	batterie Li-Polymère
Matière:	alliage d'aluminium + ABS

Rechargement de la banque d'alimentation

- Appuyez sur le commutateur pour voir la capacité disponible de la banque d'alimentation. Le nombre de voyants allumés indique le niveau de charge, 25%, 50%, 75%, 100% (le voyant LED ② à côté du commutateur est de 25%), appuyez 2 fois rapidement sur le bouton pour éteindre le voyant lumineux.
- Connectez le chargeur externe à n'importe quelle source d'alimentation appropriée avec le câble fourni. Celui fourni avec la banque d'alimentation est un câble de type C à type C. Le temps de charge varie en fonction des puissances nominales de la source d'alimentation et des spécifications du câble. Le temps de charge de la banque d'alimentation de 0% à 100% est d'environ 7-8 h (5V) et 6-7 h (9V). La lumière blanche clignotante signifie que la recharge est en cours. La lumière blanche avec les quatre voyant de charge allumés en continu signifient que la banque d'alimentation est totalement rechargée. (Le voyant LED ⑦ à côté du type-C allumé en blanc, indique un niveau de charge à 100%, lorsque le voyant est allumé en vert cela indique la recharge rapide). La lumière

verte près du bouton ON indique une recharge rapide.

Charge

- En mode charge, les voyants de la banque d'alimentation restent allumés en blanc. Les LED s'éteindront au fur et à mesure jusqu'à ce que la batterie soit totalement épuisée (tous les voyants seront éteints). (Le voyant LED ② à côté du commutateur allumé en blanc, indique un niveau de charge à 25%, lorsque le voyant est allumé en vert cela indique la recharge rapide). La lumière verte près du bouton ON signifie que la charge est rapide.

Attention

- Ce produit n'est pas étanche. Veuillez ne pas le mouiller ou l'utiliser lors de fortes pluies. Si le produit tombe accidentellement dans l'eau, veuillez utiliser un chiffon propre pour absorber l'eau à la surface du produit et ne pas allumer l'appareil immédiatement.
- Veuillez ne pas jeter la banque d'alimentation au feu pour éviter une explosion.
- N'utilisez pas et ne stockez pas la batterie externe dans un environnement chaud (plus de 50 degrés Celsius), humide corrosif.
- Veuillez garder hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser, laisser le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- N'ouvrez pas l'appareil – risque d'électrocution.
- Vérifiez si la banque d'alimentation convient à votre téléphone mobile ou à votre équipement électronique avant de l'utiliser.
- Si la banque d'alimentation n'a pas été utilisée pendant une longue période, la puissance de la batterie intégrée peut être épuisée. Pour résoudre ce problème, chargez le chargeur pendant 2 à 3 heures. Lorsqu'il aura un peu d'énergie, le chargeur fonctionnera à nouveau.
- N'utilisez pas le téléphone portable pendant qu'il est en charge avec la batterie externe et ne chargez pas la batterie externe pendant la nuit.

- Lors de la connexion de la banque d'alimentation à l'appareil, veuillez utiliser les câbles de charge et les connecteurs fournis par le fabricant agréé. L'utilisation de câbles de charge ou de connecteurs provenant d'un fabricant non agréé peut entraîner des blessures graves ou mortelles, des pertes matérielles et des dommages au produit et à l'appareil.
- La banque d'alimentation est compatible avec le câble/adaptateur USB du produit Apple® (non inclus)
- Ne laissez pas la banque d'alimentation fonctionner dans un espace étanche à la lumière directe du soleil car cela pourrait entraîner un dépassement de la température de fonctionnement maximale
- Gardez la banque d'alimentation inactive lors de la recharge, ne continuez pas à charger un autre appareil et à recharger la banque d'alimentation en même temps.

ES

Cargador de batería de 10.000 mAh PD

- ① Botón de encendido
- ② Indicador luminoso
- ③ Entrada y salida tipo C
- ④ Salida USB-A 1
- ⑤ Entrada micro B
- ⑥ Salida USB-A2

Especificaciones

Salida USB*2:	CC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Salida Tipo C:	CC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,66 A
Entrada Tipo C:	CC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
Entrada micro:	CC 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
Capacidad:	10.000 mAh/37 Wh
Batería:	Batería de polímero de litio
Material:	Aleaciones de aluminio + ABS

Recargar el cargador de batería

- Presione el botón para ver la energía eléctrica restante en el

cargador de batería viendo cuántas luces indicadoras están encendidas, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % (el indicador led ② al lado del botón es 25 %). **Presione** el botón 2 veces rápidamente para apagar la luz.

- Conecte el cargador de batería a cualquier fuente de alimentación adecuada utilizando el cable proporcionado. Proporcionamos un cable de tipo C a tipo C. El tiempo de carga varía según las clasificaciones de la fuente de alimentación y las especificaciones del cable. El tiempo de carga del cargador de batería de 0 % a 100 % es de aproximadamente 7-8 h (5 V) y 6-7 h (9 V). Si la luz blanca parpadea sucesivamente, significa que la recarga se está llevando a cabo; si la luz blanca de encendido está fija y las cuatro luces de encendido están fijas, significa que está completamente cargada. (El indicador led ⑦ junto al Tipo-C es 100 %). Si la luz verde cerca del ON está encendida, significa que se está recargando de forma rápida.

Carga

- Las luces blancas de alimentación están siempre encendidas. A medida que la potencia del cargador de batería se reduce, se irá apagando una de las luces indicadoras hasta que la batería se agote, quedando todas las luces apagadas (el indicador led ② junto al botón es 25 %) Si la luz verde cerca del ON está encendida, significa que se está recargando de forma rápida.

Atención

- Este producto no es resistente al agua. No lo exponga al agua ni lo utilice durante fuertes lluvias.
- Si el producto cae al agua accidentalmente, utilice un paño limpio para absorber el agua de su superficie, y no encienda el dispositivo inmediatamente.
- No arroje la batería externa al fuego para evitar explosiones.
- No utilice ni almacene la batería externa en ambientes demasiado cálidos (superiores a 50 °C), húmedos o corrosivos.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños. No deje el producto sin supervisar mientras esté en funcionamiento.

- No abra el producto – riesgo de descarga eléctrica.
- Compruebe que el cargador de batería es el adecuado para su teléfono móvil o equipo electrónico antes de usarlo.
- Si el cargador de batería no se ha utilizado durante mucho tiempo, la carga de la batería puede agotarse. Para solucionarlo, cárguela durante 2 o 3 horas. Cuando tenga un poco de carga, volverá a funcionar.
- Para evitar dañar la batería, utilícela como mínimo una vez cada 6 meses.
- No utilice el teléfono móvil mientras se está cargando con la batería externa y no deje la batería externa cargándose durante toda la noche.
- Cuando conecte la batería externa al dispositivo, utilice los cables y los conectores suministrados por el fabricante autorizado. Usar cables o conectores procedentes de un fabricante no autorizado puede provocar daños físicos graves o fatales y daños materiales en el producto o dispositivo e incluso su pérdida. El cargador de batería es compatible con los cables y adaptadores USB de productos Apple® (no incluidos).
- No deje el cargador de batería funcionando en un espacio hermético bajo la luz solar directa, ya que esto puede causar que se sobrepase la temperatura máxima de funcionamiento.
- Mantenga el cargador de batería inactivo durante la recarga. No siga cargando otro dispositivo y recargando el cargador de batería al mismo tiempo.

IT

Power bank 10000 mAh PD

- ① Pulsante di commutazione
- ② Indicatore led
- ③ Ingresso e uscita di tipo C
- ④ Uscita USB-A 1
- ⑤ Ingresso Micro B
- ⑥ Uscita USB-A 2

Specifiche

Uscita USB*2:	CC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Uscita di tipo C:	CC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,66 A
Ingresso di tipo C:	CC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Ingresso micro:	CC 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Capacità:	10000 mAh/37 Wh
Batteria:	batteria ai polimeri di litio
Materiale:	lega di alluminio + ABS

Ricarica del power bank

- Premere il pulsante per visualizzare la potenza elettrica rimanente nel power bank vedendo quante spie sono accese, 25%, 50%, 75%, 100% (L'indicatore led ② accanto al pulsante è 25%) premere il pulsante 2 volte velocemente per spegnere la luce.
- Collegare il power bank a qualsiasi fonte di alimentazione idonea con il cavo in dotazione. Abbiamo fornito un cavo da tipo C a tipo C. Il tempo di ricarica varia in base alla potenza nominale e alle specifiche del cavo. Il tempo di ricarica del power bank dallo 0% al 100% è di circa 7-8 ore (5 V) e 6-7 ore (9 V) La luce bianca lampeggia in successione significa che la ricarica è in corso, la luce di alimentazione bianca è fissa, quattro spie di alimentazione sono accese acceso fisso significa completamente carico. (L'indicatore led ⑦ accanto a Type-C è al 100%) la luce verde vicino alla porta di tipo C è accesa significa che è in ricarica rapida. La luce verde vicino al pulsante dell'interruttore ON significa che è in corso la ricarica rapida

Carica

- le luci di alimentazione bianche sono sempre accese, poiché la potenza del power bank si riduce una delle spie si spegnerà fino a quando la batteria non sarà scarica tutte le luci saranno spente (l'indicatore led ② accanto al pulsante è al 25% la luce verde vicino al tipo C la porta è attiva significa in carica rapida. La luce verde vicino al pulsante dell'interruttore ON significa che è in corso la ricarica rapida.

Attenzione

- Questo prodotto non è impermeabile. Si prega di non bagnarlo o usarlo durante la pioggia battente.
- Se il prodotto cade accidentalmente in acqua, utilizzare un panno pulito per assorbire l'acqua sulla superficie del prodotto e non accendere immediatamente il dispositivo.
- Si prega di non gettare il power bank nel fuoco per evitare esplosioni.
- Non utilizzare o conservare il power bank in un ambiente caldo (oltre 50 gradi Celsius), umido o corrosivo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.
- Non aprire il dispositivo – pericolo di scosse elettriche.
- Verificare se il power bank è adatto al proprio telefono cellulare o apparecchiatura elettronica prima dell'uso
- Se il power bank non è stato utilizzato per molto tempo, la carica della batteria integrata può esaurirsi. Per risolvere questo problema, caricare il caricabatterie per 2-3 ore. Quando ha una certa potenza, il caricabatterie funzionerà di nuovo.
- Per evitare di danneggiare la batteria, utilizzarla almeno una volta ogni 6 mesi.
- Non utilizzare il telefono cellulare mentre la batteria è in carica con il power bank e non caricare il power bank durante la notte.
- Quando si collega il power bank al dispositivo, utilizzare i cavi di ricarica e i connettori forniti dal produttore autorizzato. L'uso di cavi di ricarica o connettori di produttori non autorizzati può causare lesioni gravi o mortali e perdita di proprietà e danni al prodotto e al dispositivo. Power Bank è compatibile con il cavo/adattatore USB del prodotto Apple® (non incluso)
- Non lasciare il power bank in funzione in uno spazio ermetico alla luce diretta del sole poiché ciò potrebbe causare il superamento della temperatura massima di esercizio
- Tenere il power bank inattivo durante la ricarica, non continuare a caricare altri dispositivi e ricaricare il power bank contemporaneamente

NL

10000 mAh PD power bank

- ① Schakel knop
- ② Led indicator
- ③ Type-C Input & Output
- ④ USB-A 1 Uitgang
- ⑤ Micro B ingang
- ⑥ USB-A 2 Uitgang

Specificatie

USB*2 Uitgang:	GELIJKSTROOM 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Type-C Uitgang:	DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.66A
Type-C Ingang:	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Micro-ingang:	DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Capaciteit:	10000mAh/37Wh
Batterij:	Li-Polymeer batterij
Materiaal:	Aluminiumlegering + ABS

Opladen van de powerbank

- Druk op de knop om het resterende elektrische vermogen in de powerbank te bekijken door te zien hoeveel indicatorlampjes er branden, 25%, 50%, 75%, 100% (de led-indicator② naast de knop is 25%) druk snel 2 keer op de knop om het lampje uit te schakelen.
- Sluit de powerbank aan op een geschikte stroombron met de meegeleverde kabel. Bijgesloten is een type C aan type C kabel. De oplaadtijd is afhankelijk van de stroombron en de specificaties van de kabel. De oplaadtijd van de powerbank van 0% tot 100% is ongeveer 7-8 uur (5V). en 6-7 uur (9V). Het witte lampje knippert achtereenvolgens om aan te geven dat er wordt opgeladen, het witte voedinglampje brandt constant, vier voedinglampjes branden constant om aan te geven dat ze volledig zijn opgeladen. (De geleide indicator⑦ naast Type-C is 100%). Het groene lampje in de buurt van de AAN-knop betekent dat er snel wordt herladen.

Opladen

- De witte stroomlampjes zijn altijd aan, als de stroom van de

powerbank vermindert zal een van de indicatorlampjes uitgaan totdat de batterij leeg is zullen alle lampjes uit zijn (de led indicator ② naast de knop is 25% . Het groene lampje in de buurt van de AAN-knop betekent dat de batterij snel wordt opgeladen.

Waarschuwing

- Dit product is niet waterdicht. Maak het niet nat en gebruik het niet tijdens zware regenval.
- Als het product per ongeluk in het water valt, gebruik dan een schone doek om het water op het oppervlak van het product te absorberen en schakel het apparaat niet onmiddellijk in.
- Gooi de powerbank niet in het vuur om explosie te voorkomen.
- Gebruik of bewaar de powerbank niet in een hete (meer dan 50 graden Celsius), natte of corrosieve omgeving.
- Buiten het bereik van kinderen houden. Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.
- Open het apparaat niet - schokgevaar.
- Controleer voor gebruik of de powerbank geschikt is voor uw mobiele telefoon of elektronische apparatuur.
- Als de powerbank lange tijd niet is gebruikt, kan het vermogen van de ingebouwde batterij uitgeput raken. Om dit probleem op te lossen, laadt u de oplader gedurende 2 tot 3 uur op. Wanneer hij weer wat vermogen heeft, zal de oplader weer functioneren.
- Om beschadiging van de batterij te voorkomen, dient u deze minstens eenmaal per 6 maanden te gebruiken.
- Gebruik de mobiele telefoon niet terwijl de batterij wordt opgeladen met de powerbank en laad de powerbank niet 's nachts op.
- Gebruik voor het aansluiten van de powerbank op het apparaat de laadkabels en connectoren van de erkende fabrikant. Het gebruik van laadkabels of connectoren van niet-geautoriseerde fabrikanten kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel en materiële schade aan het product en het apparaat. Power Bank is compatibel met Apple® Product USB Kabel/adapter (niet meegeleverd)

- Laat de powerbank niet werken in een luchtdichte ruimte in direct zonlicht, omdat hierdoor de maximale werk temperatuur kan worden overschreden.
- Laat de Power Bank niet inactief tijdens het opladen, blijf niet tegelijkertijd andere apparaten opladen en de Power Bank opladen.

PL

Powerbank 10000 mAh PD

- ① Przycisk przełączania
- ② Wskaźnik LED
- ③ Wejście i wyjście typu C
- ④ Wyjście USB-A 1
- ⑤ Wejście Micro B
- ⑥ Wyjście USB-A 2

Specyfikacja

Wyjście USB*2: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Wyjście typu C: DC 5V/3A, 9V/2,22 A, 12V/1,66 A

Wejście typu C: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Wejście mikro: DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

Pojemność: 10000 mAh/37 Wh

Bateria: bateria litowo-polimerowa

Materiał: stop aluminium + ABS

Ładowanie Powerbanka

- Naciśnij przycisk, aby zobaczyć pozostałą energię elektryczną w powerbanku, sprawdzając, ile kontrolki świeci się, 25%, 50%, 75%, 100% (wskaźnik led ② obok przycisku to 25%) naciśnij szybko przycisk 2 razy, aby wyłączyć światło.
- Podłącz powerbank do dowolnego odpowiedniego źródła zasilania za pomocą dostarczonego kabla. W zestawie jest dostępny kabel typu C. Czas ładowania różni się w zależności od mocy znamionowej źródła zasilania i specyfikacji kabla. Czas ładowania powerbanku od 0% do 100% to około 7-8h (5V) i 6-7h (9V). Gdy białe światło miga sukcesywnie oznacza, że trwa ładowanie, gdy biała dioda zasilania świeci, a cztery diody

zasilania są stale włączone oznacza to, że bateria jest w pełni naładowana. (Wskaźnik led ⑦ obok typu C to 100%). Zielone światło w pobliżu przycisku ON oznacza szybkie ładowanie.

Ładowanie

- Białe lampki zasilania są zawsze włączone, gdy moc power banku zmniejsza się, jedna z lampek wskaźnika zgaśnie, aż do wyczerpania baterii wszystkie lampki zgasną (wskaźnik LED ② obok przycisku wynosi 25%). Zielone światło w pobliżu przycisku ON oznacza szybkie ładowanie.

Uwaga

- Ten produkt nie jest wodoodporny. Proszę nie moczyć go ani nie używać podczas ulewnego deszczu.
- Jeśli produkt przypadkowo wpadnie do wody, użyj czystej szmatki do wchłonięcia wody na powierzchni produktu i nie włączaj urządzenia od razu.
- Nie wrzucaj powerbanku do ognia, aby uniknąć eksplozji.
- Nie używaj ani nie przechowuj powerbanku w gorącym (powyżej 50 stopni Celsjusza), wilgotnym lub korozyjnym środowisku.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy używać produktu bez nadzoru podczas użytkowania.
- Nie otwieraj urządzenia – niebezpieczeństwo porażenia prądem.
- Przed użyciem sprawdź, czy powerbank jest odpowiedni dla Twojego telefonu komórkowego lub sprzętu elektronicznego
- Jeśli powerbank nie był używany przez dłuższy czas, moc wbudowanej baterii może się wyczerpać. Aby rozwiązać ten problem, ładuj ładowarkę przez 2-3 godziny. Gdy ma trochę mocy, ładowarka znów będzie działać.
- Aby uniknąć uszkodzenia baterii, używaj jej przynajmniej raz na 6 miesięcy.
- Nie używaj telefonu komórkowego, gdy bateria jest ładowana za pomocą powerbanku i nie ładuj powerbanku przez noc.
- Podczas podłączania powerbanku do urządzenia należy używać kabli ładujących i złączy dostarczonych przez autoryzowanego producenta. Użycie kabli lub złączy ładujących pochodzących od

nieautoryzowanego producenta może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia oraz utratę mienia i uszkodzenie produktu i urządzenia. Powerbank jest kompatybilny z kablem/adapterem USB produktu Apple® (brak w zestawie)

- Nie pozostawiaj działającego powerbanku w szczelnej przestrzeni w bezpośrednim świetle słonecznym, ponieważ może to spowodować przekroczenie maksymalnej temperatury pracy
- Utrzymuj powerbank w stanie bezczynności podczas ładowania, nie ładuj jednocześnie innego urządzenia i powerbanku