

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)


(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MOXXXXX complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



UK
CA



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO9048

EN

Touch light speaker

Product feature:

- Small night light, 3 levels of brightness via touch control.
- Colourful mood light
- Wireless version 5.0, compatible with all audio devices with Wireless function
- Built-in high capacity lithium battery, standard USB 5V/1A power supply


Instructions for light:

1. Short press the top of speaker for yellow light: three different light settings to choose from.
2. Long press the top of speaker to change yellow light to red light then short press to change light colour to Blue, Green, Purple, Cyan, blue, purple or RGB changing light.
3. RGB changing light: RGB mood light flashing to the beat of the music.

Operation manual:

1. Turn on: Long press  button enter Wireless mode, on your mobile phone or other device, open the Wireless, search the device name "MO9048". Select for pairing.
2. TF mode: Insert the TF CARD (Micro SD), can automatically play CARDS all MP3 format music
3. Audio mode: MP3/4 players, mobile phones, computers and other audio equipment to play music, can also be connected with the audio cable to the Aux-in port.

Key functions:



1. LED indicator
2. **MODE** key, Wireless/TF card mode switch button
3. Short press for previous song, long press to decrease the volume.
4. Pick up the phone/hang up/play/time-out
5. Short press for the next song, long press to increase the volume.
6. **POWER**
7. Microphone
8. TF card slot
9. 3.5mm audio jack
10. Type-C port

Remark:

Fully charge the battery before using the speaker for the first time.

DE

Wireless Lautsprecher mit Licht

Produkteigenschaften:

- Kleines Nachtlcht, 3-stufige Helligkeitsregelung per Touch-Steuerung
- Buntes Stimmungslicht
- Wireless Version 5.0, kompatibel mit allen Audio-Geräten mit Wireless-Funktion, wie MP3/4, Handy, Computer, Tablet ...
- Eingebaute Lithium-Batterie mit hoher Kapazität, Standard USB 5V/1A


Bedienung des Lichts:

1. Kurzes Drücken der Oberseite des Lautsprechers für gelbes Licht: drei verschiedene Helligkeiten zur Auswahl.
2. Langes Drücken der Oberseite des Lautsprechers, zum Wechsel von gelbem Licht zu rotem Licht, danach durch kurzes Drücken Wechsel zwischen blauem, grünem, lila, cyan oder wechselndem RGB-Licht.
3. Wechselndes RGB-Licht: RGB-Stimmungslicht, das passend zum Takt der Musik blinkt

Bedienungsanleitung:

1. Einschalten: Halten Sie die  Taste gedrückt, um in den Wireless Modus zu gelangen. Öffnen Sie auf Ihrem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät die Wireless Funktion, suchen Sie den Gerätenamen "MO9048" und wählen Sie diesen zum Koppeln aus.
2. TF Modus: Legen Sie eine TF Karte ein (Micro SD), das Gerät spielt automatisch Musik im MP3 Format
3. Audio Modus: MP3/4 Player, Mobiltelefone, Computer und andere Audio-Geräte können ebenfalls über das Audio-Kabel an den Aux-in Eingang angeschlossen werden.

Tastenfunktionen:



1. LED-Anzeige
2. **MODE**-Taste, Umschalttaste Wireless/TF-Kartenmodus
3.  Kurzes Drücken zum vorherigen Titel, langes Drücken zum Verringern der Lautstärke.
4.  Telefongespräche anheben/auflegen/abspielen/ausschalten

5.  Kurzes Drücken für den nächsten Titel, langes Drücken zum Erhöhen der Lautstärke.
6.  EINSCHALTEN
7. Mikrofon
8. TF-Kartenschlitz
9. 3,5-mm-Audiobuchse
10. Typ-C-Anschluss

Hinweis:

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, laden Sie es bitte vollständig auf.

FR

Haut parleur lumineux tactile

Caractéristiques du produit:

- Petite lumière nocturne, contrôle tactile de 3 niveaux de luminosité.
- Lumière d'ambiance colorée
- Wireless version 5.0, compatible avec tous les appareils audio avec fonction Wireless, MP3 / 4, mobile, ordinateur, tablette ...
- Batterie au lithium intégrée haute capacité, alimentation USB standard 5V / 1A


Utilisation de la lumière:

1. Appuyez brièvement sur le haut du haut-parleur pour la lumière jaune: trois niveaux de luminosité différentes à choisir.
2. Appuyer longuement sur le haut du haut-parleur pour passer de la couleur jaune à la couleur rouge, puis appuyez brièvement pour passer au bleu, vert, violet, cyan ou en alternance de couleurs.
3. Alternance de couleurs : lumière clignotante changeant au rythme de la musique.

Mode d'emploi:

1. Allumez: appuyez longuement sur le bouton  pour entrer en mode wireless. Sur votre téléphone portable ou un autre appareil, ouvrez les paramètres Wireless, recherchez le nom de l'appareil «MO9048». Sélectionnez pour le jumelage.
2. Mode TF : insérez la carte TF (Micro SD), vous pouvez lire automatiquement toutes les musiques au format MP3.
3. Mode audio : Les lecteurs MP3 / 4, les téléphones mobiles, les ordinateurs et autres équipements audio permettant de jouer de la musique peuvent également être connectés au câble audio au port Aux-in.

Fonctions principales:



1. Indicateur LED
2. Touche MODE, bouton de mise en marche du mode sans fil/carte TF
3.  Appui court pour revenir à la chanson précédente, appui long pour baisser le volume.
4.  Répondre au téléphone, raccrocher, mettre en pause ou reprendre
5.  Appui court pour la chanson suivante, appui long pour augmenter le volume.
6.  Allumer
7. Microphone
8. Emplacement pour carte TF
9. Prise audio 3,5 mm
10. Entrée de type-c

Remarque:

Avant la première utilisation, veuillez charger complètement le produit.

ES**Altavoz luminoso táctil****Características del producto:**

- Luz de noche pequeña, control táctil de 3 niveles de luminosidad.
- Luz de colores
- Versión de Wireless 5.0, compatible con todos los dispositivos de audio con función Wireless, como reproductores de MP3 y MP4, móviles, ordenadores, tabletas, etc.
- Batería de litio incorporada de alta capacidad, fuente de alimentación de USB estándar 5V/1A

Instrucciones sobre la luz:


1. Presione brevemente la parte superior del altavoz para obtener una luz amarilla: tres tipos distintos de claridad a elegir.
2. Mantenga presionada la parte superior del altavoz para cambiar la luz amarilla a roja, después presione brevemente para cambiar el color a azul, verde, púrpura, turquesa, azul claro, púrpura claro o luz cambiante RGB (rojo, verde, amarillo).
3. Luz cambiante RGB: La luz RGB parpadea al ritmo de la música.

Manual de funcionamiento:

1. Para encender: Mantenga presionado el botón  para encender el modo Wireless. En su teléfono móvil u otro dispositivo, abra al Wireless y busque el nombre del dispositivo "MO9048". Seleccione para emparejar.
2. Modo TF: Introduzca la TARJERA TF (Micro SD). Puede reproducir automáticamente TARJETAS en todos los formatos de música para MP3

3. Modo de audio: Los reproductores MP3 y MP4, los teléfonos móviles, los ordenadores y otros equipos de audio para reproducir música también se pueden conectar con el cable de audio al puerto de entrada auxiliar.

Funciones principales:



1. Indicador LED
2. Tecla **MODE**, botón de cambio de modo inalámbrico/tarjeta TF
3. Pulsación corta para la canción anterior, pulsación larga para bajar el volumen.
4. Descolgar el teléfono/colgar/reproducir/temporizar
5. Pulsación corta para la canción siguiente, pulsación larga para subir el volumen.
6. ENCENDIDO
7. Micrófono
8. Ranura para tarjeta TF
9. Toma de audio de 3,5 mm
10. Puerto Type-C

Nota:

Antes del primer uso, cargue la batería por completo.

IT

Luce touch e speaker

Caratteristiche prodotto:

- Piccola luce da notte, 3 livelli di luce, controllo del livello di intensità touch.
- Luce mood

- Versione Wireless 5.0, compatibile con tutti i dispositivi audio con funzione Wireless, come lettori MP3/4, telefonini, computer, tablet...
- Batteria al litio incorporata, alimentazione standard USB 5V/1°


Istruzioni per la luce:

1. Premere brevemente la parte alta dello speaker per la luce gialla: è possibile scegliere tra 3 livelli di luminosità.
2. Tenere premuta la parte alta dello speaker per passare dalla luce gialla a quella rossa e premere di nuovo per passare a blu, verde, viola, celeste, viola chiaro o cambio colore RGB.
3. Cambio colore RGB: la luce lampeggia con colori diversi a ritmo di musica.

Funzionamento

1. Accensione: premere a lungo il pulsante  per entrare in modalità Wireless, sul dispositivo mobile o su altro dispositivo avviare il Wireless e cercare "MO9048". Selezionarlo per associarlo.
2. Modalità TF: Inserire la TF CARD (Micro SD), viene automaticamente riprodotta la musica in tutti i formati MP3.
3. Modalità Audio: Lettori MP3/4, telefonini, computer e altri dispositivi audio riproduttori di musica che possono essere connessi con il cavo audio attraverso la porta Aux.

Tasti:



1. Indicatore LED
2. Tasto **MODE**, pulsante di commutazione modalità scheda Wireless/TF
3. Premere brevemente per il brano precedente, premere a

lungo per diminuire il volume.

4. Sollevare il telefono/riagganciare/riprodurre/timeout
5. Premere brevemente per il brano successivo, premere a lungo per aumentare il volume.
6. POTENZA
7. Microfono
8. Slot per schede TF
9. Jack audio da 3,5 mm
10. Porta di tipo C

Note:

Caricare completamente la batteria al primo utilizzo.

NL

Touch lamp met luidspreker

Product eigenschappen:

- Nachtlampje, in 3 verschillende lichtstanden.
- Mood light met verschillende kleuren
- Wireless versie 5.0, werkt op alle audioapparaten met Wireless functie, als MP3/4 spelers, mobiele telefoon, computer, tablet
- Ingebouwde lithium batterij met hoge capaciteit, standaard USB 5V/1A


Instructies van het licht:

1. Raak de bovenkant van de speaker kort aan voor geel licht (touch functie). U kunt kiezen uit 3 verschillende lichtstanden.
2. Raak langer de bovenkant van de speaker aan om het gele licht te veranderen in rood licht en druk kort om de andere kleuren te selecteren: blauw, groen, paars, cyaan (turkoois-achtig) of afwisselend kleurverloop.
3. Afwisselend kleurverloop: het gekleurde sfeerlicht zal veranderen op de maat van de muziek.

Gebruiksaanwijzing:

1. Aanzetten: druk lang op de  knop om Wireless in te schakelen, Open Wireless op je mobiel of je andere device, zoek de device naam "MO9048". Selecteer om te koppelen.
2. TF-mode: doe de TF CARD (Micro SD) in het item, dit item speelt automatisch muziek van alle MP3 formaat kaarten.
3. Audiomode: MP3/4 spelers, mobiele telefoons, computers en andere audioapparatuur om muziek af te spelen kunnen ook verbonden worden met de audiokabel in de AUX-in poort.

Functies:



1. LED-indicator
2. **MODE**-toets, modusschakeltoets draadloos/TF-kaart
3. Kort indrukken voor vorig nummer, lang indrukken om het volume te verlagen.
4. De telefoon opnemen/ophangen/afspelen/time-out
5. Kort indrukken voor het volgende nummer, lang indrukken om het volume te verhogen.
6. AAN/UIT
7. Microfoon
8. TF-kaartsleuf
9. 3,5mm audio-aansluiting
10. Type-C poort

Let op:

Laad de speaker volledig op voor eerste gebruik.

PL

Podświetlany głośnik dotykowy

Opis:

- Mała lampka nocna, 3 stopnie natężenia światła.
- Kolorowe nastrojowe światło
- Wireless 5.0, kompatybilny z urządzeniami audio z funkcją Wireless, np. MP3/4, telefony komórkowe, komputery, tablety...
- Wbudowany wysokiej pojemności akumulator litowy, standardowy zasilacz USB 5V / 1A


Instrukcja lampki:

1. Dotknij górnej części głośnika, aby włączyć żółte światło: do wyboru 3 stopnie natężenia światła.
2. Dotknij i przytrzymaj górną część głośnika, aby zmienić żółte światło na czerwone, następnie dotknij, aby zmienić kolor światła: niebieskie, zielone, fioletowe, cyan lub wielokolorowe zmieniające się światło.
3. Wielokolorowe światło: wielokolorowe nastrojowe światło zmienia się w rytm muzyki.

Instrukcja obsługi:

1. Włączanie: przełącz przycisk znajdujący się na spodzie produktu w pozycję "on".
2. Tryb Wireless: Po włączeniu produktu i naciśnij "M", aby wejść w tryb Wireless. W telefonie komórkowym lub innym urządzeniu, należy otworzyć Wireless oraz wyszukać urządzenie o nazwie "MO9048". Wybierz je i połącz.
3. Tryb TF: Włóż kartę TF, aby odtwarzać muzykę w formacie MP3. Tryb audio: MP3/4, telefon komórkowy, komputer i inne urządzenia odtwarzające muzykę, do wejścia AUX podłącz kabel audio.

Przyciski:



1. Wskaźnik LED
2. Przycisk MODE, przycisk przełączania trybu karty bezprzewodowej/TF
3.  Krótkie naciśnięcie włącza poprzedni utwór, długie naciśnięcie zmniejsza głośność.
4.  Odbierz telefon/rozłącz się/odegraj/przerwa
5.  Krótkie naciśnięcie powoduje przejście do następnego utworu, długie naciśnięcie zwiększa głośność.
6.  ZASILANIE
7. Mikrofon
8. Gniazdo karty TF
9. Gniazdo audio 3,5 mm
10. Port typu C

Uwaga:

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować produkt.