

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)


(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO9608 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO9608

EN

Round Bamboo wireless speaker

Specifications:

- A.  Device on and Wireless mode
- B. OFF: Device off
- C.  + Increase volume level / Move to next track
- D.  - Decrease volume level / Return to previous track
- E.  Play track/ Pause track/ call switch/ Answer Incoming call/ Hang up ongoing call
- F. MP3: MP3 mode
- G. MIC: Microphone for making hands-free call
- H. TF card slot: Insert TF card and play its contents
- I. Type-C port: speaker battery charging port



Pairing name:	"MO9608"
S/N Ratio:	<6dB
Output power:	3W
Battery capacity:	450 mAh
Wireless version:	5.3
Transmission distance:	10m
Charging time:	3 hours
Playing time:	about 3 hours
With audio cable (②) and charging cable (①)	



Wireless connection:

- If you are using the speaker for the first time, you must link it with your mobile device by activating its Wireless mode.
- Enter the Wireless mode of your mobile device and search among the available devices for the following:MO9608. Select that device and then the speaker and mobile device will be connected.
- Once connected, the speaker will emit a flashing blue LED light as well as a confirmation sound.
- The speaker should be on at all times for the duration of the connection.
- If the loudspeaker is switched off, it must be re-linked to the mobile device.

Functions:

ON and OFF functions:

Switch on button has three positions Wireless /OFF/MP3. To turn off the device move button to OFF position. To turn on, device has two modes: Wireless mode by moving the button to Wireless position, or MP3 position to activate this mode (FM/ AUX/TF).

Increase and decrease volume:

To adjust the volume level, you must keep the volume switches </> pressed continuously.

Calls:

To answer an incoming call, press the call switch . Likewise, to hang up an ongoing call, press the call switch again .

If you wish to dial the number of the last call made, press the call switch twice .

Music player function with TF card:

By inserting TF card into the TF card slot, the speaker will play the contents of the card automatically. To change the Wireless mode, press the switch  for 3 seconds.

Audio input:

To play audio tracks from other devices such as mp3, mp4, mobile phone or any other compatible device, use audio cable(②), type-C connect to the speaker, 3.5mm jack to your device. Once you have connected both devices, press and hold the switch  for 3 seconds to access the "Audio inputs" mode. Press and hold again to access FM mode or TF card mode by inserting a TF card.

Charging:

To charge the speaker, use charging cable(①), connect the USB cable to the computer or power through an adapter.

Precaution:

- Please enjoy music with an appropriate volume, which will avoid potential damage to your hearing and sound system.
- Please avoid exposure to rain, water droplets, avoid prolonged exposure to high temperature, high humidity environment.
- During use, please keep away from heat, high pressure, and prevent children from playing with this product.
- When the music volume is becoming quieter or distorted, slow, silent, this may indicate that the lithium battery power is low and may need to be charged.
- Do not drop or bump and/ or apply heavy pressure to avoid damage to the product.
- Please do not disassemble the product to avoid danger.
- If the item is not used for a long period of time please turn off the power and unplug the charger power cable from the power source.

DE**Runder Wireless Lautsprecher mit Bambus****Technische Daten:**

- A. Gerät eingeschaltet und Wireless-Modus

- B. OFF: Gerät ausgeschaltet
- C.  + Lautstärke erhöhen / Zum nächsten Titel wechseln
- D.  - Lautstärke verringern / Zum vorherigen Titel zurückkehren
- E.  Titel abspielen/ Titel anhalten/ Anruf Taste/ Eingehenden Anruf annehmen/Auflegen
- F. MP3: MP3 Modus
- G. MIC: Mikrofon für Freisprechfunktion
- H. TF Kartensteckplatz: Einlegen der TF-Karte und Abspielen der Inhalte
- I. Typ-C Port: Ladeanschluss für den Lautsprecherakku



Kopplungsname:	"MO9608".
S/N-Verhältnis:	<6dB
Ausgangsleistung:	3W
Batteriekapazität:	450 mAh
Wireless Version:	5.3
Übertragungsreichweite:	10m
Aufladezeit:	3 Stunden
Spielzeit:	etwa 3 Stunden
Mit Audiokabel (②) und Ladekabel (①)	



Wireless Verbindung:

- Wenn Sie den Lautsprecher zum ersten Mal verwenden, müssen Sie ihn mit Ihrem Mobilgerät verbinden, indem Sie dessen Wireless-Modus aktivieren.
- Rufen Sie den Wireless-Modus Ihres Mobilgeräts auf und suchen Sie unter den verfügbaren Geräten nach dem folgendem: MO9608. Wählen Sie dieses Gerät aus und der Lautsprecher und das Mobilgerät werden miteinander verbunden.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, gibt der Lautsprecher ein blinkendes blaues LED-Licht und einen Signalton ab.
- Der Lautsprecher sollte während der gesamten Dauer der Verbindung eingeschaltet sein.
- Wenn der Lautsprecher ausgeschaltet wird, muss er erneut mit dem Mobilgerät gekoppelt werden.

Funktionen:

ON und OFF Funktionen:

Die Einschalttaste hat drei Positionen: Wireless /OFF/MP3. Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie die Taste in die Position OFF. Zum Einschalten verfügt das Gerät über zwei Modi: Wireless Modus oder MP3-Position (FM/ AUX/TF). Wählen Sie den Modus durch Schieben der Taste in die jeweilige Position.

Lautstärke erhöhen und verringern:

Um die Lautstärke einzustellen, müssen Sie die Lautstärketasten </> kontinuierlich gedrückt halten.

Anrufe:

Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie die Anruftaste. Ebenso können Sie ein laufendes Gespräch beenden, indem Sie erneut die Anruftaste drücken.

Wenn Sie die Nummer des zuletzt getätigten Anrufs wählen möchten, drücken Sie die Anruftaste zweimal.

Musik-Player-Funktion mit TF-Karte:

Wenn Sie eine TF-Karte in den TF-Kartensteckplatz einlegen, gibt der Lautsprecher den Inhalt der Karte automatisch wieder. Zum Ändern des Wireless-Modus, halten Sie den Schalter 3 Sekunden lang gedrückt.

Audio-Eingang:

Um Audiotitel von anderen Geräten wie mp3, mp4, Mobiltelefonen oder anderen kompatiblen Geräten abzuspielen, verwenden Sie ein Audiokabel (②), Typ-C-Verbindung zum Lautsprecher, 3,5-mm-Buchse zu Ihrem Gerät. Sobald Sie beide Geräte verbunden haben, halten Sie den Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um den Modus "Audioeingänge" aufzurufen. Drücken und halten Sie die Taste erneut, um den FM-Modus oder den TF-Karten-Modus durch Einlegen einer TF-Karte aufzurufen.

Aufladen:

Um den Lautsprecher aufzuladen, verwenden Sie das Ladekabel (①), schließen Sie das USB-Kabel an den Computer an oder verwenden Sie einen Adapter.

Vorsicht:

- Bitte genießen Sie Musik in einer angemessenen Lautstärke, um mögliche Schäden an Ihrem Gehör und Ihrem Soundsystem zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Regen und Wassertropfen und setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs von Hitze und hohem Druck fern, und verhindern Sie, dass Kinder mit dem Gerät spielen.

- Wenn die Lautstärke der Musik leiser, verzerrt, langsam oder stumm wird, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass die Lithiumbatterie schwach ist und aufgeladen werden muss.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, stoßen Sie es nicht an und/oder üben Sie keinen starken Druck aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es bitte aus.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel des Ladegeräts von der Stromquelle ab.

FR

Enceinte sans fil ronde en bambou

Spécifications:

- A.  Appareil allumé et mode sans fil
- B. OFF: Appareil éteint
- C.  + Augmenter le niveau de volume / Passer à la piste suivante
- D.  - Diminuer le niveau de volume / Revenir à la piste précédente
- E.  Lire la piste/mettre en pause la piste/changer d'appel/répondre à un appel entrant/appeler/raccrocher un appel en cours
- F. MP3: mode MP3
- G. MIC: Microphone pour passer des appels mains libres
- H. Emplacement pour carte TF : insérez la carte TF et lisez son contenu
- I. Port Type-C : port de chargement de la batterie du haut-parleur



Nom de l'appairage : « MO9608 »
 Rapport S/B : <6dB
 Puissance de sortie : 3W
 Capacité de la batterie : 450 mAh
 Version sans fil : 5.3
 Distance de transmission : 10 m
 Temps de charge : 3 heures
 Temps de jeu : environ 3 heures
 Avec câble audio (②) et câble de chargement (①)



①

②

Connexion sans fil :

Si vous utilisez l'enceinte pour la première fois, vous devez la relier à votre appareil mobile en activant son mode sans fil. Entrez dans le menu bluetooth de votre appareil mobile et recherchez parmi les appareils disponibles l'élément suivant : MO9608. Sélectionnez cet appareil, ainsi le haut-parleur et l'appareil mobile seront connectés.

Une fois connecté, le haut-parleur émettra une lumière LED bleue clignotante ainsi qu'un son de confirmation.

Le haut-parleur doit être allumé à tout moment pendant toute la durée de la connexion.

Si le haut-parleur est éteint, il faut le reconnecter au téléphone.

Fonctions. :

Fonction ON et OFF :

Le bouton de mise en marche a trois positions : sans fil/OFF/MP3. Pour éteindre l'appareil, déplacez le bouton en position OFF. Pour allumer, l'appareil dispose de deux modes : Mode sans fil en déplaçant le bouton sur la position Sans fil, ou sur la position MP3 pour activer ce mode (FM/AUX/TF).

Augmenter et diminuer le volume :

Pour régler le niveau du volume, vous devez conserver les commutateurs de volume </> appuyés continuellement.

Appels :

Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur le bouton d'appel

. De même, pour raccrochez un appel en cours, appuyez à nouveau sur le bouton d'appel .

Si vous souhaitez composer le numéro du dernier appel effectué, appuyez sur la touche d'appel  deux fois.

Fonction lecteur de musique avec carte TF :

En insérant la carte TF dans la fente pour carte TF, le haut-parleur lira automatiquement le contenu de la carte. Pour changer le réseau sans fil mode, appuyez sur l'interrupteur  pendant 3 secondes.

Entrée audio :

Pour lire des pistes audio à partir d'autres appareils tels que des mp3, mp4, un téléphone mobile ou tout autre appareil compatible, utilisez un câble audio (②), une connexion de type C au haut-parleur, une prise jack 3,5 mm à votre appareil. Une fois que vous avez connecté les deux appareils, appuyez et maintenez le bouton  pendant 3 secondes pour accéder au mode « Entrées audio ». Appuyez et maintenez à nouveau pour accéder au mode FM ou au mode carte TF en insérant une carte TF.

Chargement :

Pour charger le haut-parleur, utilisez le câble de chargement (①), connectez le câble USB à l'ordinateur ou alimentez-le via un adaptateur.

Précaution :

- Veuillez écouter la musique à un volume approprié, afin d'éviter tout dommage potentiel de votre audition.
- Veuillez éviter d'exposer l'appareil à la pluie, aux gouttelettes d'eau, éviter une exposition prolongée à un environnement à haute température et à forte humidité.
- Pendant l'utilisation, veuillez vous tenir à l'écart de la chaleur et des hautes pressions et empêcher les enfants de jouer avec ce produit.
- Lorsque le volume de la musique devient plus faible ou déformé, lent ou silencieux, cela peut indiquer que la batterie au lithium est faible et qu'elle doit être rechargée.
- Ne laissez pas tomber, ne cognez pas et/ou n'appliquez pas de forte pression pour éviter d'endommager le produit.
- Veuillez ne pas démonter le produit pour éviter tout danger.
- Si l'article n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez l'éteindre
- coupez l'alimentation et débranchez le câble d'alimentation du chargeur de la source d'alimentation.

ES

Altavoz de bambú redondo inalámbrico

Especificaciones:

- A.  Dispositivo encendido y modo inalámbrico
B. OFF: Dispositivo apagado
C.  + Subir el volumen / Saltar a la pista siguiente
D.  - Bajar el volumen / Volver a la pista anterior
E.  Reproducir pista/ Pausar pista/ Conmutar a llamada/
Contestar llamada entrante / Colgar llamada en curso

F. MP3: Modo MP3

G. MIC: Micrófono para llamadas manos libres

H. Ranura de la tarjeta TF: Inserte la tarjeta TF y reproduzca su contenido

I. Puerto Tipo-C: puerto de carga de la batería del altavoz



Nombre del emparejamiento: "MO9608"

Ratio S/N: <6 dB

Potencia de salida: 3 W

Capacidad de la batería: 450 mAh

Versión inalámbrica: 5,3

Distancia de transmisión: 10 m

Tiempo de carga: 3 horas

Tiempo de reproducción: aproximadamente 3 horas

Con cable de audio (②) y cable de carga (①)



Conexión inalámbrica:

Si es la primera vez que utiliza el altavoz, debe vincularlo con su dispositivo móvil activando su modo inalámbrico.

Entre en el modo Inalámbrico de su dispositivo móvil y busque entre los dispositivos disponibles el siguiente: MO9608.

Seleccione ese dispositivo y, a continuación, se conectarán el altavoz y el dispositivo móvil.

Una vez conectado, el altavoz emitirá una luz LED azul parpadeante y un sonido de confirmación.

El altavoz debe estar encendido en todo momento mientras dure la conexión.

Si el altavoz se apaga, será necesario volver a vincularlo al dispositivo móvil.

Funciones:

Funciones ON y OFF:

El botón de encendido tiene tres posiciones inalámbrica/OFF/MP3.

Para apagar el aparato, desplace el botón a la posición OFF. Para encenderlo, el aparato dispone de dos modos: el modo inalámbrico, que se activa poniendo el botón en la posición inalámbrica, o la posición MP3 para activar este modo (FM/AUX/TF).

Subir y bajar el volumen:

Para ajustar el nivel de volumen, debe mantener los interruptores de volumen </> pulsados.

Llamadas:

Para responder a una llamada entrante, pulse el conmutador de llamada . Del mismo modo, para para colgar una llamada en

curso, pulse de nuevo el conmutador de llamada .

Si desea marcar de nuevo el número de la última llamada realizada, pulse la tecla de llamada dos veces .

Función de reproductor de música con tarjeta TF:

Al insertar la tarjeta TF en la ranura para tarjetas TF, el altavoz reproducirá automáticamente el contenido de la tarjeta. Para cambiar el modo inalámbrico, pulse el botón  durante 3 segundos.

Entrada de audio:

Para reproducir pistas de audio de otros dispositivos, como reproductores mp3, mp4, teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo compatible, utilice el cable de audio (②), tipo-C para conectar el altavoz al conector jack de 3,5 mm de su dispositivo. Tras conectar ambos dispositivos, mantenga pulsado el interruptor  durante 3 segundos para acceder al modo "Entradas de audio". Vuelva a pulsar y mantener presionado el botón para acceder al modo FM, o inserte una tarjeta TF para acceder al modo TF.

Carga:

Para cargar el altavoz, utilice el cable de carga (①), conecte el cable USB al ordenador o cargue el altavoz a través de un adaptador.

¡Precaución!

- Disfrute de la música con un volumen adecuado, así evitará posibles daños en el oído y en el sistema de audio.
- Por favor, evite la exposición a la lluvia y a las gotas de agua; evite también la exposición prolongada a altas temperaturas y a un entorno de humedad alta.
- Mientras use este dispositivo, manténgalo alejado del calor, de las altas presiones y evite que los niños jueguen con este producto.
- Cuando la reproducción de la música disminuye de volumen o se distorsiona, se hace lenta o se silencia, puede indicar que la energía de la batería de litio es baja y que necesite cargarse.
- No deje caer el producto, ni lo golpee y/o no aplique una fuerte presión para evitar dañarlo.
- No desmonte el producto para evitar riesgos.
- Si el artículo no se utiliza durante un largo período de tiempo, apáguelo
- y desenchufe el cable de alimentación del cargador de la toma de corriente.

IT

Speaker wireless in bamboo

Specifiche:

- A. Dispositivo acceso e modalità wireless
- B. SPENTO: Dispositivo spento
- C. + Aumenta il livello del volume / Passa alla traccia successiva
- D. - Diminuisce il livello del volume / Ritorna alla traccia precedente
- E. Riproduci traccia/Metti in pausa traccia/Cambia chiamata/Rispondi in arrivo
- F. MP3: modalità MP3
- G. MIC: microfono per effettuare chiamate in vivavoce
- H. Slot per scheda TF: inserisci la scheda TF e riproduci i suoi contenuti
- I. Porta di tipo C: porta di ricarica della batteria dello speaker



Nome per l'associazione:	"MO9608"
Rapporto S/N:	<6dB
Potenza in uscita:	3 W
Capacità della batteria:	450 mAh
Versione senza fili:	5.3
Distanza di trasmissione:	10 m
Tempo di ricarica:	3 ore
Autonomia:	circa 3 ore
Con cavo audio (②) e cavo di ricarica (①)	



Connessione wireless:

Se utilizzi lo speaker per la prima volta, devi collegarlo al tuo dispositivo mobile attivando la modalità Wireless.

Entra nella modalità Wireless del tuo dispositivo mobile e cerca tra i dispositivi disponibili: MO9608. Seleziona quel dispositivo e poi lo speaker e il dispositivo mobile saranno collegati.

Una volta connesso, lo speaker emetterà una luce LED blu lampeggiante e un suono di conferma.

Lo speaker deve essere sempre attivo per tutta la durata della connessione.

Se lo speaker è spento, deve essere ricollegato al cellulare dispositivo.

Funzioni:

Funzioni ON e OFF:

Il pulsante di accensione ha tre posizioni Wireless/OFF/MP3. Per spegnere il dispositivo spostare il pulsante sulla posizione OFF.

Per accenderlo, il dispositivo dispone di due modalità: modalità wireless spostando il pulsante sulla posizione Wireless o posizione MP3 per attivare questa modalità (FM/AUX/TF).

Aumentare e diminuire il volume:

Per regolare il livello del volume, è necessario mantenere gli interruttori del volume </> premuto continuamente.

Chiamate:

Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere l'interruttore di chiamata. Allo stesso modo, a

terminare una chiamata in corso, premere nuovamente l'interruttore di chiamata.

Se si desidera comporre il numero dell'ultima chiamata effettuata, premere il tasto chiamata cambiare due volte.

Riproduzione di musica con scheda TF:

Inserendo la scheda TF nello slot per scheda TF, l'altoparlante riprodurrà automaticamente il contenuto della scheda. Per cambiare la Wireless modalità, premere l'interruttore per 3 secondi.

Ingresso audio:

Per riprodurre tracce audio da altri dispositivi come mp3, mp4, telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo compatibile, utilizzare il cavo audio(②), connessione di tipo C all'altoparlante, jack da 3,5 mm al dispositivo. Dopo aver collegato entrambi i dispositivi, tieni premuto l'interruttore per 3 secondi per accedere alla modalità "Ingressi audio". tieni premuto

di nuovo per accedere alla modalità FM o alla modalità scheda TF inserendo una scheda TF.

Ricarica:

Per caricare lo speaker, utilizzare il cavo di ricarica (①), collegare il cavo USB al computer o alimentarlo tramite un adattatore.

Precauzioni:

- Si prega di ascoltare la musica con un volume appropriato, per evitare potenziali danni all'udito e al sistema audio.
- Evitare l'esposizione alla pioggia, alle gocce d'acqua, evitare l'esposizione prolungata ad ambienti ad alta temperatura e umidità elevata.
- Durante l'uso, tenere lontano da fonti di calore e alta pressione e impedire ai bambini di giocare con questo prodotto.
- Quando il volume della musica diventa più basso o distorto, lento, silenzioso, ciò potrebbe indicare che la carica della batteria al litio è bassa e potrebbe essere necessario ricaricarla.
- Non lasciar cadere, urtare e/o applicare una pressione eccessiva per evitare danni al prodotto.
- Si prega di non smontare il prodotto per evitare pericoli.

- Se l'articolo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, spegnerlo
- l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione del caricabatterie dalla fonte di alimentazione.

NL

Ronde draadloze Bamboo-luidspreker

Specificaties:

- A.  Apparaat aan en draadloze modus
- B. OFF: apparaat uit
- C.  + Volume verhogen / Naar volgende track gaan
- D.  - Volume verlagen / Teruggaan naar vorige track
- E.  Nummer afspelen / Nummer pauzeren / wisselgesprek / Inkomend gesprek beantwoorden
gesprek/ lopend gesprek beëindigen
- F. MP3: MP3-modus
- G. MIC: Microfoon voor handsfree bellen
- H. TF-kaartsleuf: TransFlash-kaart plaatsen en de inhoud afspelen
- I. Type-C-poort: batterij oplaadpoort voor luidspreker



Naam koppeling: "MO9608".

S/N-verhouding: <6dB

Uitgangsvermogen: 3W

- Batterijcapaciteit: 450 mAh
- Draadloze versie: 5.3
- Overdracht afstand: 10m
- Oplaadtijd: 3 uur
- Speeltijd: ongeveer 3 uur
- Met audiokabel (②) en oplaadkabel (①)



①

②

Draadloze verbinding:

Als u de luidspreker voor het eerst gebruikt, moet u deze verbinden met uw mobiele apparaat door de draadloze modus te activeren.

Ga naar de draadloze modus van je mobiele apparaat en zoek bij de beschikbare apparaten naar: MO9608. Selecteer dat apparaat en de luidspreker en het mobiele apparaat worden verbonden.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, geeft de luidspreker een knipperend blauw LED-lampje en een bevestigingsgeluid.

De luidspreker moet tijdens de verbinding altijd aan staan.

Als de luidspreker wordt uitgeschakeld, moet deze opnieuw worden verbonden met het mobiele apparaat.

Functies:

AAN- en UIT-functies:

Inschakelknop heeft drie standen Draadloos/UIT/MP3. Om het apparaat uit te schakelen, zet je de knop in de stand OFF. Om het apparaat in te schakelen, zijn er twee modi: Draadloze modus

door de knop in de stand Draadloos te zetten, of MP3-stand om deze modus te activeren (FM/ AUX/TF).

Volume verhogen en verlagen:

Om het volumeniveau aan te passen, moet je de volumeschakelaars </> continu ingedrukt houden.

Oproepen:

Om een inkomende oproep te beantwoorden, druk je op de oproepschakelaar . Om een lopend gesprek op te hangen, drukt u nogmaals op de gespreksknop .

Als u het nummer van de laatst gedane oproep wilt bellen, drukt u tweemaal op de oproepschakelaar . schakelaar twee keer in.

Muziekspelerfunctie met TF-kaart:

Door een TransFlash kaart in de TF-kaartsleuf te steken, zal de luidspreker de inhoud van de kaart automatisch afspelen. Om de draadloze modus te wijzigen, drukt u  3 seconden op de schakelaar.

Audio-ingang:

Om audiotracks van andere apparaten af te spelen, zoals mp3, mp4, mobiele telefoon of een ander compatibel apparaat, gebruikt u audiokabel (②), type-C aansluiten op de luidspreker, 3,5mm-aansluiting op uw apparaat. Zodra u beide apparaten hebt aangesloten, houdt u de schakelaar  3 seconden ingedrukt om de modus "Audio inputs" te openen. Houd nogmaals ingedrukt om toegang te krijgen tot de FM-modus of de TF-kaartmodus door een TF-kaart te plaatsen.

Opladen:

Om de luidspreker op te laden, gebruik je een oplaadkabel (①), sluit je de USB-kabel aan op de computer of voed je hem via een adapter.

Voorzorgsmaatregel:

- Geniet van muziek met een geschikt volume om mogelijke schade aan uw gehoor en geluidssysteem te voorkomen.
- Vermijd blootstelling aan regen, waterdruppels en langdurige

blootstelling aan hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid.

- Blijf tijdens het gebruik uit de buurt van hitte, hoge druk en voorkom dat kinderen met dit product spelen.
- Wanneer het muziekvolume stiller of vervormd wordt, traag of stil is, kan dit erop wijzen dat de lithiumbatterij bijna leeg is en moet worden opgeladen.
- Laat het product niet vallen, stoot er niet tegen en/of oefen er geen zware druk op uit om schade aan het product te voorkomen.
- Haal het product niet uit elkaar om gevaar te voorkomen.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, schakel dan uit en haal de voedingskabel van de oplader uit het stopcontact.

PL

Bambusowy okrągły głośnik bezprzewodowy

Specyfikacja:

- A.  Włączone urządzenie i tryb bezprzewodowy
- B. OFF: Urządzenie wyłączone
- C.  + Zwiększenie poziomu głośności / Przejście do następnego utworu
- D.  - Zmniejszenie poziomu głośności / powrót do poprzedniego utworu
- E.  Odtwarzanie utworu/Wstrzymanie utworu/Przełączanie połączeń/Odbieranie połączeń przychodzących
połączenie/ Rozłącz trwające połączenie
- F. MP3: tryb MP3
- G. MIC: Mikrofon do prowadzenia rozmów w trybie głośnomówiącym
- H. Gniazdo karty TF: Włóż kartę TF i odtwarzaj jej zawartość
- I. Port typu C: port ładowania baterii głośnika



Nazwa urządzenia:	"MO9608"
Stosunek sygnał/szum:	<6dB
Moc wyjściowa:	3W
Pojemność baterii:	450 mAh
Wersja bezprzewodowa:	5.3
Zasięg transmisji:	10 m
Czas ładowania:	3 godz.
Czas gry:	około 3 godzin
Z kablem audio (②) i kablem do ładowania (①)	



①

②

Połączenie bezprzewodowe:

Jeśli głośnik jest używany po raz pierwszy, należy połączyć go z urządzeniem mobilnym, aktywując tryb bezprzewodowy.

Przejdź do trybu bezprzewodowego urządzenia mobilnego i wyszukaj wśród dostępnych urządzeń następujące: MO9608.

Wybierz to urządzenie, a głośnik i urządzenie mobilne zostaną połączone.

Po połączeniu głośnik wyemituje migającą niebieską diodę LED

oraz dźwięk potwierdzenia.

Głośnik powinien być włączony przez cały czas trwania połączenia.

Jeśli głośnik zostanie wyłączony, należy go ponownie połączyć z urządzeniem mobilnym.

Funkcje:

Funkcje ON i OFF:

Przycisk włączania ma trzy pozycje Wireless /OFF/MP3. Aby wyłączyć urządzenie, przesunąć przycisk do pozycji OFF. Aby włączyć, urządzenie ma dwa tryby: Tryb bezprzewodowy, przesuwając przycisk do pozycji Wireless, lub pozycję MP3, aby aktywować ten tryb (FM/ AUX/TF).

Zwiększanie i zmniejszanie głośności:

Aby wyregulować poziom głośności, należy przytrzymać przełączniki głośności </> wciśnięte w sposób ciągły.

Połączenia telefoniczne:

Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij przełącznik połączeń . Podobnie, aby zawiesić trwałe połączenie, naciśnij ponownie przełącznik połączenia . Jeśli chcesz wybrać numer ostatniego wykonanego połączenia, naciśnij dwukrotnie przełącznik połączeń dwa razy .

Funkcja odtwarzacza muzyki z kartą TF:

Po włożeniu karty TF do gniazda karty TF głośnik automatycznie odtworzy zawartość karty. Aby zmienić tryb bezprzewodowy naciśnij przełącznik  przez 3 sekundy.

Wejście audio:

Aby odtwarzać ścieżki audio z innych urządzeń, takich jak mp3, mp4, telefon komórkowy lub inne kompatybilne urządzenie, użyj kabla audio (②), podłącz typ C do głośnika, gniazdo 3,5 mm do urządzenia. Po podłączeniu obu urządzeń naciśnij i przytrzymaj przełącznik  przez 3 sekundy, aby przejść do trybu "Wejścia audio". Naciśnij i przytrzymaj aby uzyskać dostęp do trybu FM lub trybu karty TF po włożeniu karty TF.

Ładowanie:

Aby naładować głośnik, użyj kabla do ładowania (①), podłącz kabel USB do komputera lub zasilaj go za pomocą adaptera.

Środki ostrożności:

- Prosimy o słuchanie muzyki z odpowiednią głośnością, co pozwoli uniknąć potencjalnego uszkodzenia słuchu i systemu dźwiękowego.
- Należy unikać narażenia na deszcz, krople wody, unikać długotrwałego narażenia na wysoką temperaturę i wysoką wilgotność.
- Podczas użytkowania należy trzymać z dala od źródeł ciepła, wysokiego ciśnienia i uniemożliwić dzieciom zabawę tym produktem.
- Gdy głośność muzyki staje się coraz cichsza lub zniekształcona, powolna, cicha, może to oznaczać, że poziom naładowania baterii litowej jest niski i może wymagać naładowania.
- Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy go upuszczać, uderzać i/lub wywierać na niego silnego nacisku.
- Nie demontuj produktu, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel zasilający ładowarki od źródła zasilania.