

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

For wireless speaker:

- (a) Frequency Range; 2402-2480 MHz
- (b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)


For wireless charger:

- (a) Frequency Range; 110-205 kHz
- (b) Wireless Power; 10 W Max.

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2124 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).




PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2124

EN

Wireless charging lamp speaker

Specifications:



- A. Touch switch for LED light
- B. Wireless charging panel
- C. Bendable frame
- D. Wireless speaker
- E. LED light
- F. Type-C input: DC 9V, 2A
- G. Indicator of wireless charger

Wireless speaker:

Wireless will turn on and enter pairing mode automatically once connected with provided cable for power supply. Go to the Wireless setting on your mobile, tablet, or other Wireless enabled devices. When you see MO2124 on the list, click it to connect.

Then you can start playing music from your device through the Wireless speaker.

LED light:

1. There are three modes of led light colours you can select. You can short press the touch button to switch the mode from white(cool) colour -> Mix colour (warm and cool) -> yellow (warm) light mode.
2. Under any of the LED light modes, you can long press the touch button to adjust the brightness.

Wireless charger:

Wireless charging function will turn on automatically once connected to a suitable power source. Please put your smart phone on to the wireless charging panel. Make sure your mobile is placed on the right area of the wireless charging point. Then it will start charging your mobile automatically. The white LED indicator will flash slowly once the wireless charging is working. Make sure your phone is compatible with wireless charging function.

Remark: Wireless speaker and wireless charger cannot be used at the same time when input power lower than 9V 2A

Speaker parameters:

Power supply: USB 5V 500mA
Speaker: 40mm 4Ω 3W
Working Range: Up to 10m
Version: 5.1

LED light parameters:

Input: USB 5V 500mA
6pcs yellow LED: Warm light
6pcs white LED: Cool light
Colour Temperature: 2700K - 6500K
Brightness: 34lm +/- 2

Wireless charger parameters:

Input: 9V/2A
Output: 9V/1.1A (10W)

Working Range: 3-5mm

DE

Wireless Lautsprecher mit kabelloser Ladefunktion und Leuchte

- A. Touchsensor für LED-Licht
- B. Kabellose Ladefläche
- C. Flexibler Ständer
- D. Wireless Lautsprecher
- E. LED-Licht
- F. Typ-C-Eingang: DC 9V, 2A
- G. Anzeige für kabellose Ladefunktion

Wireless Lautsprecher:

Der Wireless-Lautsprecher schaltet sich automatisch ein und geht in den Kopplungs-Modus über, sobald er mit dem mitgelieferten Kabel für die Stromversorgung verbunden ist. Gehen Sie zu den Wireless-Einstellungen auf Ihrem Handy, Tablet oder anderen Wireless-fähigen Geräten. Wenn Sie MO2124 in der Liste sehen, klicken Sie darauf, um beide Geräte zu verbinden. Nun können Sie die Musikkwiedergabe von Ihrem Gerät über den Wireless-Lautsprecher starten.

LED-Licht:

1. Es gibt drei wählbare LED-Modi. Durch kurzes Betätigen der Touch-Taste, können Sie zwischen weiß (cool) -> Mix Farbe (warm und kalt) -> gelb (warm) wechseln.
2. In jedem Licht-Modus, können Sie durch langes Drücken der Touch-Taste die Helligkeit einstellen.

Kabelloses Ladegerät:

Die kabellose Ladefunktion schaltet sich automatisch ein, sobald sie an eine geeignete Stromquelle angeschlossen ist. Bitte legen Sie Ihr Smartphone auf die kabellose Ladestation. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone korrekt im richtigen Bereich der

kabellosen Ladestation platziert ist. Nun wird Ihr Smartphone automatisch aufgeladen. Die weiße LED-Anzeige blinkt langsam, sobald das kabellose Laden aktiviert ist. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit der kabellosen Ladefunktion kompatibel ist.

Hinweis: Wirelss Lautsprecher und kabelloses Ladegerät können nicht gleichzeitig verwendet werden, wenn die Eingangsleistung weniger als 9V 2A beträgt.

Lautsprecher-Parameter:

Stromversorgung: USB 5V 500mA
Lautsprecher: 40mm 4Ω 3W
Arbeitsbereich: Bis zu 10m
Version: 5.1

LED-Licht-Parameter:

Eingang: USB 5V 500mA
6 x gelbe LED: Warmes Licht
6 x weiße LED: Kühles Licht
Farbtemperatur: 2700K - 6500K
Helligkeit: 34lm +/- 2

Parameter des kabellosen Ladegeräts:

Eingang: 9V/2A
Ausgang: 9V/1.1A (10W)
Arbeitsbereich: 3-5mm

FR

Lampe enceinte avec chargeur sans fil

Spécifications :

- A. Interrupteur pour lumière LED
- B. Chargeur sans fil
- C. Cadre pliable

- D. Enceinte sans fil
- E. Lampe LED
- F. Entrée de type-c : DC 9V, 2A
- G. Indicateur de chargeur sans fil

Enceinte sans fil :

L'enceinte s'allumera et entrera automatiquement en mode d'appairage une fois branché au câble d'alimentation fourni. Accédez au paramètres sans fil sur votre mobile, votre tablette ou tout autre appareil compatible. Lorsque vous voyez MO2124 dans la liste, cliquez dessus pour vous connecter. Ensuite, vous pouvez commencer à écouter de la musique depuis votre appareil via le haut-parleur sans fil.

Lampe LED :

1. Il existe trois modes de couleurs de lumière LED que vous pouvez sélectionner. Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton tactile pour changer le mode de couleur blanche (froide) -> Mélange de couleurs (chaud et froid) -> mode lumière jaune (chaude).
2. Dans n'importe quel mode d'éclairage LED, vous pouvez appuyer longuement sur le bouton tactile pour régler la luminosité.

Chargeur sans fil :

La fonction de chargement sans fil s'allumera automatiquement une fois connectée à une source d'alimentation appropriée. Veuillez placer votre téléphone intelligent sur le panneau de chargement sans fil. Assurez-vous que votre mobile est placé sur la bonne zone du point de recharge sans fil. Ensuite, il commencera automatiquement à charger votre mobile. L'indicateur LED blanc clignote lentement une fois que le chargement sans fil fonctionne. Assurez-vous que votre téléphone est compatible avec la fonction de chargement sans fil.

Remarque : Le haut-parleur sans fil et le chargeur sans fil ne peuvent pas être utilisés en même temps lorsque la puissance d'entrée est inférieure à 9 V 2 A.

Paramètres de l'enceinte :

Alimentation : USB 5V 500mA
Haut-parleur : 40mm 4Ω 3W
Portée de travail : jusqu'à 10m
Version : 5.1

Paramètres de lumière LED :

Entrée : USB 5V 500mA
6 LED jaunes : lumière chaude.
6 LED blanches : lumière froide.
Température de couleur : 2700K - 6500K
Luminosité : 34lm +/- 2

Paramètres du chargeur sans fil :

Entrée : 9V/2A
Sortie : 9V/1.1A (10W)
Distance de fonctionnement : 3-5mm

ES**Carga de la lámpara altavoz inalámbrica****Especificaciones:**

- A. Interruptor táctil para luz LED
- B. Panel de carga inalámbrica
- C. Bastidor plegable
- D. Altavoz inalámbrico
- E. Luz LED
- F. Entrada tipo C: CC 9 V/2 A
- G. Indicador de cargador inalámbrico

Altavoz inalámbrico:

La conexión inalámbrica se activará y entrará en modo de emparejamiento automáticamente una vez conectada con el cable de alimentación suministrado. Vaya a la configuración inalámbrica de su móvil, tableta u otros dispositivos con conexión inalámbrica. Cuando vea MO2124 en la lista, haga clic para conectarse. A continuación, podrá empezar a reproducir música desde el dispositivo mediante el altavoz inalámbrico.

Luz LED:

1. Puede seleccionar hasta tres modos de colores de luz LED.
Pulse brevemente el botón táctil para cambiar el modo de color blanco (frío) -> color mixto (cálido y frío) -> modo de luz amarilla (cálida).
2. En cualquiera de los modos de luz LED, mantenga pulsado el botón táctil para ajustar el brillo.

Cargador inalámbrico:

La función de carga inalámbrica se activará automáticamente al conectarse a una fuente de alimentación apropiada. Coloque su *smartphone* en el panel de carga inalámbrica. Asegúrese de que su móvil está colocado en la zona correcta del punto de carga inalámbrico. A continuación se empezará a cargar el móvil automáticamente. El indicador LED blanco parpadeará lentamente cuando la carga inalámbrica esté funcionando. Asegúrese de que el teléfono es compatible con la función de carga inalámbrica.

Nota: El altavoz inalámbrico y el cargador inalámbrico no se pueden utilizar al mismo tiempo cuando la potencia de entrada es inferior a 9 V 2 A

Parámetros del altavoz:

Fuente de alimentación:	USB 5 V 500 mA
Altavoz:	40 mm 4 Ω 3 W
Rango de funcionamiento:	hasta 10 m
Versión:	5,1

Parámetros de la luz LED:

Entrada:	USB 5 V 500 mA
6 uds. LED amarillas:	Luz cálida
6 uds. LED blancas:	Luz fría
Temperatura de color:	2700 K - 6500 K
Brillo:	34 lm +/- 2

Parámetros del cargador inalámbrico:

Entrada:	9 V/2 A
Salida:	9 V/1,1 A (10 W)
Rango de funcionamiento:	3-5 mm

IT

Lampada con caricature wireless e speaker

Specifiche:

- A. Interruttore tattile per luce LED
- B. Pannello di ricarica wireless
- C. Telaio pieghevole
- D. Altoparlante senza fili
- E. Luce LED
- F. Ingresso di tipo C: CC 9 V, 2 A
- G. Indicatore del caricabatterie wireless

Speaker wireless:

Il wireless si accenderà ed entrerà automaticamente in modalità di associazione una volta connesso con il cavo di alimentazione fornito. Vai alle impostazioni Wireless sul tuo cellulare, tablet o altri dispositivi abilitati Wireless. Quando vedi MO2124 nell'elenco, fai clic per connetterti e poter iniziare a riprodurre la musica dal tuo dispositivo tramite lo speaker wireless.

Luce LED:

1. È possibile selezionare tre modalità di colore della luce LED. Premere brevemente il pulsante a sfioramento per cambiare la modalità da colore bianco (freddo) -> Colore misto (caldo e freddo) -> modalità luce gialla (calda).
2. In qualsiasi modalità di illuminazione LED, è possibile premere a lungo il pulsante a sfioramento per regolare la luminosità.

Caricatore wireless:

La funzione di ricarica wireless si attiverà automaticamente una volta collegata a una fonte di alimentazione adeguata. Posizionare lo smartphone sul pannello di ricarica wireless assicurandosi che sia nell'area giusta, se così, inizierà a caricare automaticamente il cellulare. L'indicatore LED bianco lampeggerà lentamente una volta che la ricarica wireless è in funzione. Assicurarsi che il telefono sia compatibile con la funzione di ricarica wireless.

Note: Lo speaker wireless e il caricabatterie wireless non possono essere utilizzati contemporaneamente quando la potenza in

ingresso è inferiore a 9 V 2

Parametri Speaker:

Alimentazione: USB 5V 500mA
Altoparlante: 40mm 4Ω 3W
Raggio d'azione: fino a 10 m
Versione: 5.1

Parametri LED:

Ingresso: USB 5 V 500 mA
6 LED gialli: luce calda
6 LED bianchi: luce fredda
Temperatura colore: 2700K - 6500K
Luminosità: 34lm +/- 2

Parametri caricatore Wireless:

Ingresso: 9 V/2 A
Uscita: 9 V/1,1 A (10 W)
Campo di lavoro: 3-5 mm

NL

Draadloze oplaadbare lampluidspreker

Specificaties:

- A. Aanraakschakelaar voor LED-lampje
- B. Draadloos oplaadpaneel
- C. Buigbaar frame
- D. Draadloze luidspreker
- E. LED-verlichting
- F. Type-C-ingang: DC 9V, 2A
- G. Indicator voor draadloze oplader

Draadloze luidspreker:

De draadloze luidspreker wordt automatisch ingeschakeld en gaat over op de koppelstand zodra deze is aangesloten met de meegeleverde kabel voor stroomvoorziening. Ga naar de draadloze instelling op uw mobiele telefoon, tablet of andere

apparaten met Wireless-functie. Wanneer je de MO2124 in de lijst ziet staan, klik je erop om verbinding te maken. Vervolgens kun je beginnen met het afspelen van muziek vanaf je apparaat via de draadloze luidspreker.

LED-licht:

1. Er zijn drie modi van led-lichtkleuren die je kunt selecteren. Je kunt de tiptoets kort indrukken om de modus te wijzigen van wit (koele) kleur -> mengkleur (warm en koel) -> gele (warme) lichtmodus.
2. Onder elk van de LED-lichtmodi kun je lang op de aanraakknop drukken om de helderheid aan te passen.

Draadloze oplader:

De draadloze oplaadfunctie wordt automatisch ingeschakeld zodra je hem aansluit op een geschikte voedingsbron. Plaats je smartphone op het draadloze oplaadpaneel. Zorg ervoor dat je mobiel op het juiste gebied van het draadloze oplaadpunt ligt. Dan begint het opladen van je mobiel automatisch. De witte LED-indicator knippert langzaam zodra het draadloos opladen werkt. Zorg ervoor dat je telefoon geschikt is voor draadloos opladen.

Opmerking: Draadloze luidspreker en draadloze oplader kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt als het ingangsvermogen lager is dan 9V 2A.

Luidsprekerparameters:

Voeding: USB 5V 500mA

Luidspreker: 40mm 4Ω 3W

Werkbereik: Tot 10m

Versie: 5.1

LED-licht parameters:

Ingang: USB 5V 500mA

6pcs gele LED: Warm licht

6st witte leiden:	Koel licht
Kleurentemperatuur:	2700K - 6500K
Helderheid:	34lm +/- 2

Draadloze oplaadparameters:

Ingang:	9V/2A
Uitgang:	9V/1.1A (10W)
Werkbereik:	3-5mm

PL

Bezprzewodowa lampka z funkcją głośnika

Specyfikacja:

- A. Przełącznik dotykowy oświetlenia LED
- B. Bezprzewodowy panel ładowania
- C. Zginane ramię
- D. Głośnik bezprzewodowy
- E. Oświetlenie LED
- F. Wejście typu C: DC 9V, 2A
- G. Wskaźnik ładowarki bezprzewodowej

Głośnik bezprzewodowy:

Po podłączeniu za pomocą dostarczonego kabla zasilającego urządzenie bezprzewodowe włączy się automatycznie i przejdzie w tryb parowania. Przejdź do ustawień sieci bezprzewodowej w telefonie komórkowym, tablecie lub innym urządzeniu z obsługą sieci bezprzewodowej. Gdy zobaczysz MO2124 na liście, kliknij go, aby nawiązać połączenie. Następnie można rozpocząć odtwarzanie muzyki z urządzenia przez głośnik bezprzewodowy.

Oświetlenie LED:

1. Dostępne są trzy tryby kolorów światła LED. Możesz krótko nacisnąć przycisk dotykowy, aby przełączyć tryb z białego (chłodnego) koloru -> Mix kolorów (ciepły i chłodny) -> Żółty (ciepły) tryb światła.
2. W dowolnym trybie oświetlenia LED można długo nacisnąć przycisk dotykowy, aby dostosować jasność.

Bezprzewodowa ładowarka:

Funkcja ładowania bezprzewodowego włączy się automatycznie po podłączeniu do odpowiedniego źródła zasilania. Umieść smartfon na panelu ładowania bezprzewodowego. Upewnij się, że telefon jest umieszczony we właściwym miejscu punktu ładowania bezprzewodowego. Następnie rozpocznie się automatyczne ładowanie telefonu. Biały wskaźnik LED zacznie powoli migać, gdy ładowanie bezprzewodowe zacznie działać. Upewnij się, że telefon jest kompatybilny z funkcją ładowania bezprzewodowego.

Uwaga: Głośnik bezprzewodowy i ładowarka bezprzewodowa nie mogą być używane w tym samym czasie, gdy zasilanie wejściowe jest niższe niż 9 V 2 A

Parametry głośnika:

Zasilanie: USB 5V 500mA
Głośnik: 40mm 4Ω 3W
Zasięg roboczy: Do 10 m
Wersja: 5.1

Parametry oświetlenia LED:

Wejście: USB 5V 500mA
6 sztuk żółtych diod LED: Ciepłe światło
6 sztuk białych diod LED: Chłodne światło
Barwa światła: 2700K - 6500K
Jasność: 34lm +/- 2

Parametry ładowarki bezprzewodowej:

Wejście: 9V/2A
Wyjście: 9V/1.1A (10W)
Zakres pracy: 3-5 mm: 3-5 mm