

# USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2291 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.momanual.com](http://www.momanual.com).  
MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).




PO: 41-XXXXXX  
Made in China

MO2291

**EN**

**Electric bottle opener**



1. Release button
2. Extract button
3. Battery cover

**Instructions:**

1. Hold the bottle firmly with one hand and hold the wine opener with the other hand. Place the bottom of the opener on top of the wine bottle. Please ensure the opener remains in line with the wine bottle as much as possible.
2. Press the Extract button and hold and slightly press the opener downward at the same time. The spiral will turn in a clockwise direction and drill into the cork. Then, gradually remove the cork from the bottle.
3. Press the Release button and hold. The cork automatically comes out from the opener.

**How to install the batteries:**

1. Pull back the buckle of the battery cover with fingers to lift up the battery cover.

2. Insert 4 x AAA batteries according to the positive and negative terminals. Close the battery cover.



**Notes:**

- This product is suitable for corks with a diameter from 20mm to 24mm and a height of 44mm.
- The product is suitable for wine bottles with a bottleneck outer diameter of not more than 35mm and a bottleneck inner diameter from 17.5mm to 23mm.
- It is recommended to cut off the foil seal from the wine bottleneck with a foil cutter before using the opener.

**DE**

**Elektrischer Korkenzieher**

1. Entriegelungstaste
2. Taste „Extract - Korkenziehen“
3. Batterieabdeckung

**Bedienung:**

1. Halten Sie die Flasche mit einer Hand fest und halten Sie den Korkenzieher mit der anderen Hand. Legen Sie die Unterseite des Öffners auf die Weinflasche. Achten Sie darauf, dass der Öffner so weit wie möglich parallel zur Weinflasche bleibt.
2. Drücken Sie die Extract-Taste und halten Sie sie gedrückt, während Sie gleichzeitig den Öffner leicht nach unten drücken. Die Spirale dreht sich im Uhrzeigersinn und bohrt sich in den Korken. Ziehen Sie dann den Korken langsam aus der Flasche.

3. Drücken Sie die Freigabetaste und halten Sie sie gedrückt. Der Korken löst sich automatisch aus dem Öffner.

#### **So legen Sie die Batterien ein:**

1. Ziehen Sie den Verschluss der Batterieabdeckung mit den Fingern zurück, um die Batterieabdeckung anzuheben.
2. Legen Sie 4 x AAA-Batterien entsprechend den Plus- und Minuspolen ein. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

#### **Hinweise:**

- Dieses Produkt ist für Korken mit einem Durchmesser von 20mm bis 24mm und einer Höhe von 44mm geeignet.
- Das Produkt eignet sich für Weinflaschen mit einem Flaschenhals-Außendurchmesser von höchstens 35mm und einem Flaschenhals-Innendurchmesser von 17,5mm bis 23mm.
- Es wird empfohlen, die Folienversiegelung des Flaschenhalses mit einem Folienschneider abzuschneiden, bevor Sie den Öffner verwenden.

#### **FR**

#### **Ouvre-bouteille électrique**

1. Bouton Relâcher
2. Bouton Extraire
3. Couvercle de la batterie

#### **Instructions :**

1. Tenez fermement la bouteille d'une main et tenez le tire-bouchon de l'autre main. Placez le bas de l'ouvre-bouteille sur la bouteille de vin. Veuillez vous assurer que l'ouvre-bouteille reste autant que possible aligné avec la bouteille de vin.
2. Appuyez longuement sur le bouton Extraire et appuyez légèrement sur l'ouvre-bouteille vers le bas en même temps. La spirale tournera dans le sens des aiguilles d'une montre et percera le bouchon. Ensuite, retirez progressivement le bouchon de la bouteille.
3. Appuyez sur le bouton Relâcher et maintenez-le enfoncé. Le bouchon sort automatiquement de l'ouvre-bouteille.

### **Comment installer les piles :**

1. Tirez la boucle du couvercle de la batterie avec les doigts pour soulever le couvercle de la batterie.
2. Insérez 4 piles AAA en fonction des bornes positives et négatives. Fermez le couvercle de la batterie.

### **Notes:**

- Ce produit convient aux bouchons d'un diamètre de 20 mm à 24 mm et d'une hauteur de 44 mm.
- Le produit convient aux bouteilles de vin dont le diamètre extérieur du goulot ne dépasse pas 35 mm et dont le diamètre intérieur est compris entre 17,5 mm et 23 mm.
- Il est recommandé de couper le film d'étanchéité du goulot de la bouteille de vin avec un coupe-capsule avant d'utiliser l'ouvre-bouteille.

### **ES**

### **Abridor de botellas electrico**

1. Botón de liberación
2. Botón de extracción
3. Tapa de la batería

### **Instrucciones:**

1. Sujete firmemente la botella con una mano y sujete el abridor de vino con la otra. Coloque la parte inferior del abridor encima de la botella de vino. Por favor, asegúrese de que el abridor permanece alineado con la botella de vino tanto como sea posible.
2. Mantenga pulsado el botón Extract y presione ligeramente el abridor hacia abajo al mismo tiempo. La espiral girará en el sentido de las agujas del reloj y perforará el corcho. A continuación, extraiga gradualmente el corcho de la botella.
3. Pulse el botón de liberación y manténgalo pulsado. El corcho saldrá automáticamente del abridor.

### **Cómo instalar las pilas:**

1. Tire hacia atrás de la hebilla de la tapa de las pilas con los dedos para levantar la tapa de las pilas.

2. Inserire 4 pile AAA secondo i terminali positivo e negativo. 5. Chiudere il coperchio delle pile.

#### **Notas:**

- Este producto es adecuado para tapones de corcho con un diámetro de 20 mm a 24 mm y una altura de 44 mm.
- El producto es adecuado para botellas de vino con un diámetro exterior del cuello de la botella no superior a 35 mm y un diámetro interior del cuello de la botella de 17,5 mm a 23 mm.
- Se recomienda cortar el precinto del cuello de la botella con un cúter antes de utilizar el abridor.

#### **IT**

#### **Apribottiglie elettrico**

1. Rilasciare il pulsante
2. Pulsante Estrai
3. Coperchio della batteria

#### **Istruzioni:**

1. Tenere saldamente la bottiglia con una mano e tenere l'apribottiglie con l'altra mano. Posizionare il fondo dell'apri sopra la bottiglia di vino. Assicurarsi che l'apribottiglie rimanga il più possibile in linea con la bottiglia di vino.
2. Premere il pulsante Estrai e contemporaneamente tenere premuto leggermente l'apri verso il basso. La spirale girerà in senso orario e perforerà il tappo. Quindi, rimuovere gradualmente il tappo dalla bottiglia.
3. Premere il pulsante di rilascio e tenerlo premuto. Il tappo esce automaticamente dall'apri.

#### **Come installare le batterie:**

1. Tirare indietro la fibbia del coperchio della batteria con le dita per sollevare il coperchio della batteria.
2. Inserire 4 batterie AAA in base ai terminali positivo e negativo. Chiudere il coperchio della batteria

#### **Note:**

- Questo prodotto è adatto per tappi di sughero con diametro da

20 mm a 24 mm e altezza 44 mm.

- Il prodotto è adatto per bottiglie di vino con un diametro esterno del collo di bottiglia non superiore a 35 mm e un diametro interno del collo di bottiglia compreso tra 17,5 mm e 23 mm.
- Si consiglia di tagliare la pellicola sigillante dal collo della bottiglia del vino con un taglia capsule prima di utilizzare l'apribottiglie.

## **NL**

### **Elektrische flesopener**

- 1.Knop voor ontgrendelen
- 2.Knop uittrekken
- 3.Batterijdeksel

### **Instructies:**

1. 1.Houd de fles stevig vast met één hand en houd de wijnopener vast met de andere hand. Plaats de onderkant van de opener bovenop de wijnfles. Zorg ervoor dat de opener zoveel mogelijk in lijn blijft met de wijnfles.
2. 2.Druk op de knop Uittrekken en houd deze ingedrukt en druk de opener tegelijkertijd lichtjes naar beneden. De spiraal zal met de klok mee draaien en in de kurk boren. Verwijder vervolgens geleidelijk de kurk uit de fles.
3. 3.Druk op de ontgrendelknop en houd deze ingedrukt. De kurk komt automatisch uit de opener.

### **Hoe installeer ik de batterijen?**

1. Trek de sluiting van het batterijklepje met de vingers naar achteren om het batterijklepje op te tillen.
2. Plaats 4 x AAA batterijen volgens de positieve en negatieve pool. Sluit het batterijklepje.

## **PL**

### **Elektryczny otwieracz do butelek**

1. Przycisk górny
2. Przycisk dolny
3. Pokrywa baterii

**Instrukcja:**

1. Jedną ręką mocno przytrzymaj butelkę, a drugą otwieracz do wina. Umieść dolną część otwieracza na butelce wina. Upewnij się, że otwieracz pozostaje w miarę możliwości w jednej linii z butelką wina.
2. Naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk i jednocześnie lekko dociśnij otwieracz w dół. Spirala obróci się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wwierci się w korek. Następnie stopniowo usuwaj korek z butelki.
3. Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk. Korek automatycznie wysunie się z otwieracza.

**Jak zamontować baterie:**

1. Pociągnij palcami klamrę pokrywy baterii, aby ją podnieść.
2. Włóż 4 baterie AAA zgodnie z biegunami dodatnimi i ujemnymi. Zamknij pokrywę baterii.

**Uwagi:**

- Ten produkt jest odpowiedni dla korków o średnicy od 20 mm do 24 mm i wysokości 44 mm.
- Produkt nadaje się do butelek wina o średnicy zewnętrznej szyjki butelki nie większej niż 35 mm i średnicy wewnętrznej szyjki butelki od 17,5 mm do 23 mm.
- Przed użyciem otwieracza zaleca się odcięcie folii z szyjki butelki za pomocą noża do folii.