

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2417 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Regulation (EU) 2023/988. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).




PO: XXXXXXXXX
Made in China

MO2417

EN

Fire starter tools



1. 5cm ruler
2. Bottle opener
3. Multi-purpose scraper
4. Igniter stick

How to use:

1. Using a flammable such as pile of dry wood chips, paper or bark.
2. Rub the igniter from top to bottom with scraper or ruler part at 45° angle.
3. Generate sparks through friction and ignite.
4. Transfer tinder to fire when burning evenly to generate a stable fire.

Warning:

Keep out of reach for children and pets.

DE

Feuerstarter-Set

1. 5cm Lineal
2. Kapselheber
3. Mehrzweck-Schaber
4. Feuerstarter

Anwendung:

1. Verwenden Sie brennbares Material wie z.B. trockene Holzspäne, Papier oder Rinde.
2. Reiben Sie den Feuerstarter von oben nach unten mit dem Schaber oder dem Lineal im 45°-Winkel.
3. Durch die Reibung werden Funken erzeugt und das Material entzündet sich.
4. Wenn der Zunder gleichmäßig brennt, können Sie durch Nachlegen des brennbaren Materials ein stabiles Feuer erzeugen.

Achtung!

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

FR

Outils allume-feu

1. Règle de 5 cm
2. Décapsuleur
3. Grattoir polyvalent
4. Bâton d'allumage

Comment l'utiliser:

1. Utiliser un matériau inflammable tel qu'une pile de copeaux de bois secs, du papier ou de l'écorce.
2. Frotter l'allumeur de haut en bas à l'aide d'un grattoir ou d'une règle à un angle de 45°.

3. Produire des étincelles par frottement et mettre le feu.
4. Transférer le matériau inflammable sur le feu lorsqu'il brûle uniformément afin de générer un feu stable.

Avertissement :

Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

ES

Herramientas para encender fuego

1. Regla de 5 cm
2. Abrebotellas
3. Rascador multiusos
4. Varilla de encendido

Modo de empleo:

1. Utilizar un material inflamable, como un montón de virutas de madera secas, papel o corteza.
2. Frote el encendedor de arriba a abajo con la rasqueta o la parte de la regla en un ángulo de 45°.
3. Generar chispas por fricción y encenderse.
4. Transfiere la yesca al fuego cuando arda uniformemente para generar un fuego estable.

Advertencia:

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

IT

Accendi fuoco

1. Righello da 5 cm
2. Apribottiglie
3. Raschietto multiuso
4. Bastoncino accenditore

Come si usa:

1. Utilizzare un materiale infiammabile come un mucchio di trucioli di legno secchi, carta o corteccia.
2. Strofinare l'accenditore dall'alto verso il basso con il raschietto o la parte del righello a un angolo di 45°.
3. Generare scintille tramite attrito e accendere.
4. Trasferire l'esca sul fuoco quando brucia in modo uniforme per generare un fuoco stabile.

Avvertenza:

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

NL**Vuurstarter gereedschap**

1. 5 cm liniaal
2. Flesopener
3. Multifunctionele krabber
4. Ontstekingsstokje

Hoe te gebruiken:

1. Gebruik brandbare materialen zoals een stapel droge houtsnippers, papier of boomschors.
2. Wrijf de ontsteker van boven naar beneden met een krabber of liniaaldeel in een hoek van 45°.
3. Genereer vonken door wrijving en ontsteek.
4. Bij gelijkmatige verbranding van het tondel op het vuur overbrengen om een stabiel vuur te genereren.

Waarschuwing:

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.

PL**Krzesiwo**

1. Linijka 5cm
2. Otwieracz do butelek
3. Wielofunkcyjna zębatka
4. Krzesiwo

Sposób użycia:

1. Używanie materiałów łatwopalnych, takich jak suche wióry drzewne, papier lub kora.
2. Potrzyj krzesiwo od góry do dołu zębatką lub linijką pod kątem 45°.
3. Tarcie wygeneruje iskry i zapłon.
4. Podłóż podpalkę, aby wygenerować stabilny ogień.

Ostrzeżenie:

Trzymaj poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.