

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2424 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Regulation (EU) 2023/988. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: XXXXXXXX
Made in China

MO2424

EN

Sticky roller cleaner



- Clean with water and air dry.
- Do not rub to dry to prevent losing adhesion properties to particles and dirt.
- Can be used to remove dust, debris or food residue of clothing, furniture, floors and other surfaces.

DE

Fusselroller für PC- und Smartphone-Bildschirme



- Mit Wasser reinigen und an der Luft trocknen lassen.
- Nicht trocken reiben, um zu verhindern, dass die Hafteigenschaften an Partikeln und Schmutz verloren gehen.
- Geeignet zum Entfernen von Staub, Schmutz oder Essensresten von Kleidung, Möbeln, Böden und anderen Oberflächen.

FR

Rouleau adhésif nettoyant



- Nettoyer à l'eau et sécher à l'air.
- Ne pas frotter pour sécher afin d'éviter de perdre les propriétés d'adhérence à cause des particules et de la saleté.
- Peut être utilisé pour enlever la poussière, les débris ou les résidus alimentaires des vêtements, des meubles, des sols et autres surfaces.

ES

Limpiador de rodillos



- Limpiar con agua y secar al aire.
- No frotar hasta secar para evitar perder propiedades de adherencia a partículas y suciedad.
- Puede utilizarse para eliminar polvo, restos o residuos de comida de ropa, muebles, suelos y otras superficies

IT

Detergente per rulli adesivi



- Pulire con acqua e lasciare asciugare all'aria.
- Non strofinare per evitare di perdere le proprietà di adesione a particelle e sporco.
- Può essere utilizzato per rimuovere polvere, detriti o residui di cibo da vestiti, mobili, pavimenti e altre superfici..

NL

Kleverige rolreiniger



- Reinigen met water en aan de lucht laten drogen.
- Niet wrijven tot het droog is om te voorkomen dat de hechting aan deeltjes en vuil verloren gaat.
- Kan worden gebruikt om stof, vuil of etensresten van kleding, meubels, vloeren en andere oppervlakken te verwijderen.

PL

Rolka czyszcząca z klejącą powierzchnią



- Oplucz wodą i wysusz.
- Nie pocieraj w celu wysuszenia. Może to wpłynąć na utratę przyczepności powierzchni klejącej.
- Może być używany do usuwania kurzu, gruzu lub resztek jedzenia z odzieży, mebli, podłóg i innych powierzchni