

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO6814 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO6814

EN

Bamboo powerbank



- ① USB A port
- ② Type-C port
- ③ Indicator light

Instructions

1. Charging electronic digital equipment:

Please use the original cable of your electronic digital products for connection. The power bank will automatically charge up your electronic digital products once they are connected to each other. (Please make sure the power bank is charged for best performance.) Unplug the charging cable after the digital product is fully charged.

Caution: The output power of the power bank is 5V/2A, please check input specification of your product before charging with the power bank.

2. Check battery capacity in power bank:

The White LED lights indicate battery capacity remaining in the power bank as follows – 4 lights = 100%; 3 lights = 75%; 2 lights = 50%; 1 light = 25%

3. Charging power bank:

Connect the power bank with a DC USB port. Plug the USB cable to the power bank for recharging. The white indicator light will flash when charging is in progress. The indicator lights are permanently lit when the power bank is fully charged.

Specification

Type-C Input: DC5V/2A

Output: 5V/2A(Max)

Capacity: 4000mAh

Power efficiency: 70%

Charging time: 4-5 hours approximately

Cycle life: 500 times

Note

1. When connecting the power bank to the device, please use cables/connectors provided from the authorized maker. The use of cables or connectors from unauthorized maker may cause severe or fatal injuries and property losses, and damage to the product and the device.
2. Power Bank is compatible with Apple® Product USB Cable/ adapter (Not Included).
3. If the product does not start charging when it connects to the device, please try to disconnect all cables and try again.
4. Battery may explode if disposed of in a fire
5. Dry location use only
6. Shock hazard – Do not open
7. A battery should NOT be exposed to water
8. Exhausted batteries should be immediately removed from equipment and disposed of only via approved outlets
9. Please remove the power source once fully charged
10. Please keep out of reach of children. Do not use leave product unattended whilst in use
11. Charge time varies by device
12. Do not leave the power bank operating in airtight space under direct sunlight, as this may cause the maximum operating temperature to be exceeded
13. Do not charge other devices with the power bank whilst charging the power bank.

DE

Powerbank Bambus



- ① USB A Port
- ② Typ-C Port
- ③ Anzeige Licht

Anleitung

1. Aufladen von elektronischen digitalen Geräten:

Bitte verwenden Sie das Originalkabel Ihrer elektronischen digitalen Produkte für den Anschluss. Die Powerbank wird automatisch Ihre elektronischen digitalen Produkte aufladen, sobald sie miteinander verbunden sind. (Vergewissern Sie sich, dass die Powerbank aufgeladen ist, um die beste Leistung zu erzielen.) Ziehen Sie das Ladekabel ab, wenn das digitale Gerät vollständig aufgeladen ist.

Bitte beachten Sie: Die Ausgangsleistung der Powerbank beträgt 5V/2A, bitte überprüfen Sie die Eingangsspezifikation Ihres Produkts, bevor Sie es mit der Powerbank aufladen.

2. Prüfen Sie die Batteriekapazität der Powerbank:

Die weißen LED-Leuchten zeigen die verbleibende Batteriekapazität der Powerbank wie folgt an: 4 Leuchten = 100%; 3 Leuchten = 75%; 2 Leuchten = 50%; 1 Leuchte = 25%.

3. Powerbank aufladen:

Verbinden Sie die Powerbank mit einem DC-USB-Anschluss. Schließen Sie das USB-Kabel an die Powerbank an, um sie aufzuladen. Die weiße Anzeigeleuchte blinkt, wenn der Ladevorgang läuft. Die Anzeige leuchtet dauerhaft, wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist.

Technische Daten

Typ-C Eingang: DC5V/2A

Ausgang: 5V/2A(Max)

Kapazität: 4000mAh

Energieeffizienz: 70%

Aufladezeit: ca. 4-5 Stunden

Lebensdauer: 500x Aufladen

Hinweis

1. Wenn Sie die Powerbank an das Gerät anschließen, verwenden Sie bitte Kabel/Stecker, die von einem autorisierten Hersteller bereitgestellt werden. Die Verwendung von Kabeln oder Steckern von nicht autorisierten Herstellern kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen und Sachschäden führen und das Produkt und das Gerät beschädigen.
2. Die Powerbank ist mit dem USB-Kabel/Adapter des Apple®-Produkts kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Wenn das Produkt nicht zu laden beginnt, wenn es an das Gerät angeschlossen wird, versuchen Sie bitte, alle Kabel zu trennen und versuchen Sie es erneut.
4. Die Batterie kann explodieren, wenn sie in ein Feuer geworfen wird.
5. Nur an trockenen Orten verwenden
6. Stromschlaggefahr - nicht öffnen
7. Eine Batterie sollte NICHT mit Wasser in Berührung kommen
8. Entladene Batterien sollten sofort aus dem Gerät entfernt und nur über zugelassene Stellen entsorgt werden.
9. Bitte entfernen Sie die Stromquelle, nach vollständiger Aufladung.
10. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist.
11. Die Ladezeit variiert je nach Gerät

12. Lassen Sie die Powerbank nicht in einem luftdichten Raum unter direkter Sonneneinstrahlung arbeiten, da dies zu einer Überschreitung der maximalen Betriebstemperatur führen kann.
13. Laden Sie keine anderen Geräte mit der Powerbank auf, während Sie die Powerbank aufladen.

ER

Powerbank en bambou



- ① Port USB A
- ② Port de type C
- ③ Voyant lumineux

Instructions

1. Chargement d'équipements numériques électroniques :

Veuillez utiliser le câble d'origine de vos appareils numériques électroniques pour la connexion. La batterie externe rechargera automatiquement vos appareils numériques électroniques une fois qu'ils seront connectés les uns aux autres. (Veuillez vous assurer que la batterie externe est chargée pour de meilleures performances.) Débranchez le câble de charge une fois que l'appareil numérique est complètement chargé.

Attention : la puissance de sortie de la batterie externe est de 5V / 2A, veuillez vérifier les caractéristiques d'entrée de votre produit

avant de charger avec la batterie externe.

2. Vérifiez la charge de la batterie externe : Les voyants LED blancs indiquent la capacité restante de la batterie comme suit - 4 voyants = 100 % ; 3 voyants = 75 % ; 2 voyants = 50 % ; 1 voyants = 25%

3. Charge de la batterie externe :

Connectez la batterie externe à un port USB CC. Branchez le câble USB à la batterie externe pour la recharger. Le voyant blanc clignote lorsque la charge est en cours. Les voyants lumineux sont allumés et fixes lorsque la batterie externe est complètement chargée.

Caractéristiques

Entrée de type C : DC5V/2A

Sortie : 5 V/2 A (maximum)

Capacité : 4000 mAh

Efficacité énergétique : 70 %

Temps de charge : 4-5 heures environ

Cycle de vie : 500 fois

Note

1. Lors de la connexion de la batterie externe à l'appareil, veuillez utiliser les câbles/connecteurs fournis par le fabricant agréé. L'utilisation de câbles ou de connecteurs provenant d'un fabricant non agréé peut entraîner des blessures graves ou mortelles et des pertes matérielles, ainsi que des dommages au produit et à l'appareil.

2. La batterie externe est compatible avec le câble/adaptateur USB du produit Apple® (non inclus).

3. Si le produit ne commence pas à se charger lorsqu'il se connecte à l'appareil, veuillez essayer de débrancher tous les câbles et réessayer.

4. La batterie peut exploser si elle est jetée au feu

5. Utilisation dans un endroit sec uniquement

6. Risque d'électrocution - Ne pas ouvrir

7. Une batterie ne doit PAS être exposée à l'eau

8. Les batteries épuisées doivent être immédiatement retirées de

- l'équipement et jetées uniquement via des points de vente agréés.
9. Veuillez retirer la source d'alimentation une fois complètement chargée
 10. Veuillez tenir hors de portée des enfants. Ne pas laisser le produit sans surveillance pendant son utilisation.
 11. Le temps de charge varie selon l'appareil
 12. Ne laissez pas la batterie externe fonctionner dans un espace hermétique sous la lumière directe du soleil, car cela pourrait entraîner un dépassement de la température de fonctionnement maximale
 13. Ne chargez pas d'autres appareils avec la batterie externe pendant la charge de la batterie externe.

ES

Cargador de batería de bambú



- ① Puerto USB A
- ② Puerto Tipo C
- ③ Luz indicadora

Instrucciones

1. Cargar equipos electrónicos digitales:

Le rogamos que utilice el cable original de sus productos electrónicos digitales para la conexión. El cargador de batería cargará automáticamente sus productos electrónicos digitales una vez que estén conectados entre ellos. Asegúrese de que el cargador de batería está cargado para obtener un rendimiento

óptimo. Desconecte el cable de carga una vez que el producto digital se haya cargado por completo.

Precaución: La potencia de salida del cargador de batería es de 5 V/2 A; compruebe las especificaciones de entrada de su producto antes de cargarlo con el cargador de batería.

2. Compruebe la capacidad de batería en el cargador de batería:
Las luces LED blancas indican la capacidad restante de batería en el cargador de batería de la siguiente manera: 4 luces = 100 %; 3 luces = 75 %; 2 luces = 50 %, y 1 luz = 25 %

3. Carga del cargador de batería:
Conecte la batería portátil a un puerto USB DC. Conecte el cable USB al cargador de batería para recargarlo. El indicador luminoso blanco parpadeará mientras se esté cargando. Los indicadores luminosos permanecerán encendidos cuando el cargador de batería esté completamente cargado.

Especificaciones

Entrada tipo C: CC 5 V/2 A

Salida: 5 V/2 A (máx.)

Capacidad: 4000 mAh

Eficiencia energética: 70 %

Tiempo de carga: 4-5 horas aproximadamente

Ciclo de vida: 500 ciclos de carga

Notas

1. Cuando conecte el cargador de batería al dispositivo, utilice los cables y los conectores suministrados por el fabricante autorizado. Usar cables o conectores procedentes de un fabricante no autorizado puede provocar daños físicos graves o incluso mortales, así como daños materiales en el producto o dispositivo e incluso su pérdida.

2. El cargador de batería es compatible con los cables y adaptadores USB de productos Apple® (no incluidos).

3. Si el producto no empieza a cargarse cuando se conecta al dispositivo, pruebe a desconectar todos los cables e inténtelo de nuevo.

4. La batería podría explotar si se expone al fuego.
5. Utilice el producto únicamente en un lugar seco.
6. No abra el producto para evitar el riesgo de descargas eléctricas.
7. La batería NO debe exponerse al agua.
8. Las baterías gastadas deben retirarse de inmediato del equipo y desecharse únicamente en lugares autorizados.
9. Retire la fuente de alimentación tras completar la carga.
10. Manténgalo fuera del alcance de los niños. No deje el producto sin supervisar mientras esté en funcionamiento.
11. El tiempo de carga variará según el dispositivo.
12. No deje el cargador de batería funcionando en un espacio hermético bajo la luz solar directa, ya que esto puede causar que se sobrepase la temperatura máxima de funcionamiento
13. No cargue otros dispositivos con el cargador de batería mientras se carga el cargador de batería.

IT

Powerbank in bamboo



- ① Porta USB A
- ② Porta di tipo C
- ③ Indicatore luminoso

Istruzioni

1. Ricarica di apparecchiature elettroniche digitali:

Si prega di utilizzare il cavo originale dei prodotti da ricaricare. Il power bank caricherà automaticamente i tuoi prodotti elettronici digitali una volta collegati tra loro. (Assicurati che il power bank sia carico per ottenere le migliori prestazioni.) Scollega il cavo di ricarica dopo che il prodotto digitale è completamente carico.

Attenzione: la potenza di uscita del power bank è 5 V/2 A, controllare le specifiche di ingresso del prodotto prima di caricare con il power bank.

2. Controlla la capacità della batteria nel power bank:

Le luci a LED bianche indicano la capacità della batteria rimanente nel power bank come segue: 4 luci = 100%; 3 luci = 75%; 2 luci = 50%; 1 luce = 25%

3. Carica del power bank:

Collega il power bank con una porta USB CC. Collega il cavo USB al power bank per la ricarica. La spia bianca lampeggerà quando la ricarica è in corso. Le spie sono accese permanentemente quando il power bank è completamente carico.

Specifiche

Ingresso di tipo C: DC5V/2A

Uscita: 5 V/2 A (massimo)

Capacità: 4000 mAh

Efficienza energetica: 70%

Tempo di ricarica: 4-5 ore circa

Ciclo di vita: 500 volte

Nota

1. Quando si collega il power bank al dispositivo, utilizzare cavi/connettori forniti dal produttore autorizzato. L'uso di cavi o connettori di produttori non autorizzati può causare lesioni gravi o mortali, perdite di proprietà e danni al prodotto e al dispositivo.
2. Power Bank è compatibile con il cavo/adattatore USB del prodotto Apple® (non incluso).
3. Se il prodotto non inizia a caricarsi quando si collega al dispositivo, provare a scollegare tutti i cavi e riprovare.
4. La batteria può esplodere se smaltita nel fuoco

5. Utilizzare in luogo asciutto
6. Pericolo di scossa – Non aprire
7. NON esporre all'acqua
8. Le batterie scariche devono essere immediatamente rimosse dall'apparecchiatura e smaltite solo tramite punti vendita approvati
9. Rimuovere la fonte di alimentazione una volta completamente carica
10. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.
11. Il tempo di ricarica varia in base al dispositivo
12. Non lasciare il power bank in funzione in uno spazio ermetico sotto la luce diretta del sole, poiché ciò potrebbe causare il superamento della temperatura massima di esercizio
13. Non caricare altri dispositivi con il power bank durante la ricarica del power bank.

NL

Bamboe powerbank



- ① USB A port
- ② Type-C port
- ③ Indicatie lampje

Instructie

1. Opladen van elektronische digitale apparatuur:
Gebruik de originele kabel van uw elektronische digitale producten

voor aansluiting. De powerbank zal uw elektronische digitale producten automatisch opladen zodra ze met elkaar verbonden zijn. (Zorg ervoor dat de powerbank is opgeladen voor de beste prestaties.) Haal de oplaadkabel los nadat het digitale product volledig is opgeladen.

Let op: Het uitgangsvermogen van de powerbank is 5V/2A, controleer deingangsspecificatie van uw product voordat u met de powerbank oplaadt.

2. Controleer de batterijcapaciteit in de powerbank:

De witte LED-lampjes geven de resterende batterijcapaciteit in de powerbank als volgt aan - 4 lampjes = 100%; 3 lampjes = 75%; 2 lampjes = 50%; 1 lampje = 25%.

3. Opladen van de powerbank:

Sluit de powerbank aan op een DC USB-poort. Sluit de USB-kabel aan op de powerbank om deze op te laden. Het witte indicatielampje knippert wanneer het opladen bezig is. De indicatielampjes branden permanent wanneer de powerbank volledig is opgeladen.

Specificatie

Type-C ingang: DC5V/2A

Output: 5V/2A (Maximum)

Capaciteit: 4000mAh

Machtsefficiency: 70%

Het laden tijd: 4-5 uur ongeveer

Het cyclusleven: 500 keer

Opmerking

1. Wanneer u de powerbank op het apparaat aansluit, gebruik dan de kabels/connectoren van de erkende fabrikant. Het gebruik van kabels of connectoren van niet-geautoriseerde makers kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel en materiële schade, en schade aan het product en het apparaat.

2. Power Bank is compatibel met Apple® Product USB Kabel/ adapter (niet meegeleverd).

3. Als het product niet begint op te laden wanneer het wordt

aangesloten op het apparaat, probeer dan alle kabels los te koppelen en probeer het opnieuw.

4. De batterij kan exploderen als deze in het vuur wordt gegooid.

5. Alleen gebruiken op een droge locatie

6. Schokgevaar - Niet openen

7. Een batterij mag NIET worden blootgesteld aan water

8. Lege batterijen moeten onmiddellijk uit de apparatuur worden verwijderd en alleen via goedgekeurde afvoerkanalen worden afgevoerd

9. Verwijder de stroombron zodra deze volledig is opgeladen

10. Buiten het bereik van kinderen houden. Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het in gebruik is

11. De oplaadtijd varieert per apparaat

12. Laat de powerbank niet werken in een luchtdichte ruimte onder direct zonlicht, omdat hierdoor de maximale bedrijfstemperatuur kan worden overschreden

13. Laad geen andere apparaten op met de powerbank terwijl u de powerbank oplaadt.

PL

Bambusowy powerbank



① Port USB A

② Port typu-C

③ Wskaźnik świetlny

Instrukcja

1. Ładowanie elektronicznego sprzętu cyfrowego:

Do podłączenia użyj oryginalnego kabla swoich elektronicznych produktów cyfrowych. Power bank automatycznie naładuje Twoje elektroniczne produkty cyfrowe po ich połączeniu. (Upewnij się, że power bank jest naładowany, aby uzyskać najlepszą wydajność.) Odlącz kabel ładujący po pełnym naładowaniu produktu cyfrowego.

Uwaga: Moc wyjściowa powerbanku wynosi 5V/2A, przed ładowaniem powerbanku sprawdź specyfikację wejściową swojego produktu.

2. Sprawdź pojemność baterii w powerbanku:

Białe diody LED wskazują pozostałą pojemność baterii w powerbanku w następujący sposób – 4 diody = 100%; 3 światła = 75%; 2 światła = 50%; 1 światło = 25%

3. Ładowanie powerbanku:

Podłącz powerbank do portu DC USB. Podłącz kabel USB do powerbanku w celu naładowania. Biała lampka wskaźnika będzie migać podczas ładowania. Kontrolki świecą światłem ciągłym, gdy powerbank jest w pełni naładowany.

Specyfikacja

Wejście typu C: DC5V/2A

Wyjście: 5 V/2 A (maks.)

Pojemność: 4000 mAh

Sprawność energetyczna: 70%

Czas ładowania: około 4-5 godzin

Cykl życia: 500 razy

Uwaga

Notatka

1. Podczas podłączania powerbanku do urządzenia należy używać kabli/złączy dostarczonych przez autoryzowanego producenta. Używanie kabli lub złączy nieautoryzowanego producenta może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia i straty mienia oraz uszkodzenie produktu i urządzenia.

2. Powerbank jest kompatybilny z kablem/adapterem USB produktu Apple® (brak w zestawie).
3. Jeśli produkt nie rozpocznie ładowania po podłączeniu do urządzenia, spróbuj odłączyć wszystkie kable i spróbuj ponownie.
4. Bateria może eksplodować, jeśli zostanie wrzucona do ognia
5. Używaj tylko w suchej lokalizacji
6. Ryzyko porażenia prądem – nie otwierać
7. Bateria NIE powinna być wystawiana na działanie wody
8. Wyczerpane baterie należy natychmiast usunąć ze sprzętu i utylizować wyłącznie za pośrednictwem zatwierdzonych punktów sprzedaży
9. Po pełnym naładowaniu usuń źródło zasilania
10. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zostawiaj produktu bez nadzoru podczas użytkowania.
11. Czas ładowania zależy od urządzenia
12. Nie pozostawiaj powerbanku działającego w szczelnej przestrzeni w bezpośrednim świetle słonecznym, ponieważ może to spowodować przekroczenie maksymalnej temperatury pracy
13. Nie ładuj innych urządzeń za pomocą powerbanku podczas ładowania powerbanku.