

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)


(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO9995 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXX
Made in China

CE	MOB, PO-BOX 644, 6710BP (NL)			
	LOT: XXXXX			
	Lithium-ion	602030	3.7V	300mAh
	7.2g			B

Note:

1 x 3.7V, 300mAh battery included

MO9995

EN

Specification:

Wireless Version:	V5.1
Battery:	Lithium-Polymer / 300mAh
Speaker Output:	3W
Operating distance:	10m

Play via Computer / Mobile phone in Wireless state:

- Slide the power slide switch to turn on the power of speaker
- Activate Wireless in phone or computer
- Search the speaker, name "MO9995"
- Pairing
- Connect and Play
- Then control the music with your mobile phone/ tablet/ computer.

Attention:

- The phone call could be interfered with high frequency electromagnetism. Avoid use of this product under high frequency environment.
- Wireless is a bidirectional transmitting protocol; transmitting distance is highly related to the audio player.
- When the speaker cannot be connected, please delete the rest of the Wireless devices name on the list of user's computer / mobile phone. Then, follow the steps in operation instructions.

DE

Technische Daten:

Wireless Version:	V5.1
Batterie:	Lithium-Polymer / 300mAh
Lautsprecher Output:	3W
Reichweite:	10m

Wiedergabe über Smartphone/Computer im Wireless-Modus:
Halten Sie den Netzschalters gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten.

- Wireless an Smartphone/Tablet/Computer aktivieren
- Suchen Sie den Lautsprecher mit dem Namen "MO9995"
- Koppeln
- Verbinden und Musik abspielen
- Bedienen Sie dann die Musik per Smartphone/Tablet/Computer

Achtung:

- Telefonanrufe könnten durch hochfrequenten Elektromagnetismus gestört werden. Vermeiden Sie den Einsatz dieses Produkts in Hochfrequenzumgebungen.
- Wireless ist ein bidirektionales Übertragungsprotokoll; die Übertragungsdistanz hängt stark von dem Audioplayer ab.
- Wenn der Lautsprecher nicht gekoppelt werden kann, löschen Sie bitte alle weiteren angezeigten Geräte in der Liste des Smartphones/Computers des Benutzers. Befolgen Sie dann die Schritte gemäß der Bedienungsanleitung.

FR

Caractéristiques:

Version Wireless:	V5.1
Batterie:	Lithium-Polymère / 300mAh
Sortie haut-parleur:	3W
Distance de fonctionnement:	10m

Utiliser avec un ordinateur / un téléphone portable en Wireless:

- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer le haut-parleur
- Activer le Wireless sur un téléphone ou un ordinateur
- Recherchez le haut-parleur «MO9995».
- Jumelage
- Connectez-vous et écoutez votre musique

- Contrôlez la musique avec votre téléphone portable / tablette / ordinateur.

Attention:

- Un appel téléphonique pourrait être perturbé par l'électromagnétisme à haute fréquence. Évitez d'utiliser ce produit dans un environnement à haute fréquence.
- Le Wireless est un protocole de transmission bidirectionnel. La distance de transmission est étroitement liée au lecteur audio.
- Lorsque l'enceinte ne peut pas être connectée, veuillez supprimer le périphérique Wireless dans la liste des ordinateurs / téléphones portables de l'utilisateur. Suivez à nouveau les étapes décrites dans les instructions ci-dessus.

ES

Especificaciones:

Versión de Wireless: V5.1

Batería: Polímero de litio / 300 mAh

Salida del altavoz: 3 W

Alcance: 10 m

Reproducción Wireless desde un ordenador o teléfono móvil:

- Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el altavoz.
- Active el Wireless del teléfono o del ordenador.
- Busque el altavoz "MO9995".
- Emparéjelos.
- Conéctelos y empiece a reproducir.
- Controle la música desde el teléfono móvil, la tableta o el ordenador.

Atención:

- Las llamadas telefónicas pueden sufrir interferencias por campos electromagnéticos de alta frecuencia. Evite usar este producto en entornos de alta frecuencia.

- La conexión Wireless utiliza un protocolo de transmisión bidireccional; la distancia de transmisión está muy relacionada con la reproducción del audio.
- Si no puede conectar el altavoz, elimine los otros dispositivos Wireless que aparecen en la lista del teléfono móvil u ordenador del usuario. A continuación, siga las instrucciones.

IT

Specifiché:

Versione Wireless:	V5.1
Batteria:	Lithium-Polymer / 300mAh
Output speaker:	3W
Distanza operativa:	10m

Riproduzione via Computer / Wireless attivo su telefono:

- Tenere premuto il pulsante per accendere lo speaker
- Attivare il Wireless su telefono o computer
- Cercare "MO9995"
- Associare il dispositivo
- Connessione e riproduzione
- E' possibile quindi controllare la musica attraverso il telefono/tablet/computer.

Attenzione:

- Le chiamate sul telefono possono essere disturbate dalle alte frequenze. Evitare l'utilizzo del prodotto in ambienti con alte frequenze .
- Il Wireless ha un protocollo di trasmissione bidirezionale; la distanza di trasmissione è strettamente correlata all'audio di riproduzione..
- Quando non si può connettere lo speaker, cancellare la lista dei dispositivi presenti nel Wireless del telefono/tablet/computer e ripetere la procedura.

NL

Specificaties:

Wireless Versie:	V5.1
Batterij:	Lithium-Polymer / 300mAh
Speaker Output:	3W
Operating distance:	10m

Speel af via computer / mobiele telefoon in Wireless-status:

- Druk lang op de aan / uit-knop om de luidspreker in te schakelen
- Activeer Wireless op telefoon of computer
- Zoek de luidspreker, naam "MO9995"
- Koppelen
- Verbinden en spelen
- Bedien vervolgens de muziek met uw mobiele telefoon / tablet / computer.

Aandacht:

- Het telefoongesprek kan worden gestoord door hoogfrequent elektromagnetisme. Gebruik dit product niet in omgevingen met een hoge frequentie.
- Wireless is een bi directioneel zendprotocol; zendafstand is sterk gerelateerd aan de audiospeler.
- Als de luidspreker niet kan worden verbonden, verwijdert u de rest van de Wireless-apparaten-naam uit de lijst van de computer / mobiele telefoon van de gebruiker. Volg daarna de stappen in de bedieningsinstructies.

PL

Specyfikacja:

Wersja Wireless	V5.1
Bateria:	litowo-polimerowa / 300 mAh
Moc głośników:	3 W.
Odległość robocza:	10 m

Odtwarzaj przez komputer / telefon komórkowy w stanie Wireless:

- Dług naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć głośnik
- Aktywuj Wireless w telefonie lub komputerze
- Wyszukaj głośnik o nazwie „MO9995”
- Parowanie
- Połącz i graj
- Następnie kontroluj muzykę za pomocą telefonu komórkowego / tabletu / komputera.

Uwaga:

- Rozmowa telefoniczna może być zakłócana przez elektromagnetyzm o wysokiej częstotliwości. Unikaj używania tego produktu w środowisku wysokiej częstotliwości.
- Wireless to dwukierunkowy protokół transmisji; odległość transmisji jest ściśle związana z odtwarzaczem audio.
- Jeśli nie można podłączyć głośnika, usuń resztę nazwy urządzeń Wireless z listy komputerów / telefonów komórkowych użytkowników. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w instrukcji obsługi.